
INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES

9980



SINGER

INSTRUCTION MANUAL

This sewing machine is intended for household use.

This sewing machine is not intended for use by young children or infirmed persons without supervision.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using a sewing machine, basic safety precautions should always be followed, including the following.

Read all instructions before using.

ADANGER - To reduce the risk of electric shock:

Never leave unattended when plugged in. Always unplug this machine from the electric outlet immediately after using and before cleaning.

AWARNING - To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- 1. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when this sewing machine is used by or near children.
- 2. Use this sewing machine only for its intended use as described in this manual. Use only attachments recommended by the manufacturer as contained in this manual.
- 3. Never operate this sewing machine if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the sewing machine to the nearest authorized dealer or service center for examination, repair, electrical or mechanical adjustment.
- 4. Never operate the sewing machine with any air openings blocked. Keep ventilation openings of the sewing machine and foot controller free from the accumulation of lint, dust, and loose cloth.
- 5. Never drop or insert any object into any opening.
- 6. Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect, turn the power switch to the off position (symbol "O"), then remove plug from outlet.
- 9. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- 10. Keep fingers away from all moving parts. Special care is required around the sewing machine needle.
- 11. Always use the proper needle plate. The wrong plate can cause the needle to break.
- 12. Do not use bent needles.
- 13. Do not pull or push fabric while stitching. It may deflect the needle causing it to break.
- 14. Switch the sewing machine off (symbol "O") when making any adjustments in the needle area, such as threading needle, changing needle, threading bobbin, or changing presser foot.
- 15. Always unplug sewing machine from the electrical outlet when removing covers, lubricating, or when making any other user servicing adjustments mentioned in the instruction manual.
- 16. Handle the foot controller with care and avoid dropping it on the floor. Be sure not to place anything on top of it.
- 17. Use only the handle to lift and move the machine.
- 18. Do not expose the machine or machine case to sunlight directly. Also, do not keep it in a very warm or damp place.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Servicing should be performed by an authorized service representative. 2SINGER is the exclusive trademark of The Singer Company Limited S.à.r.l. or its Affiliates. ©2013 The Singer Company Limited S.à.r.l. or its Affiliates. All rights reserved.

CONTENTS———
IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS 2
MODEL 9980 8
FOR EUROPEAN AND SIMILAR
TERRITORIES: 8
MAIN PARTS 10
ACCESSORIES 12
DUST COVER 12
REMOVABLE EXTENSION
TABLE 14
A. REMOVING THE EXTENSION TABLE 14
B. OPENING THE ACCESSORY CASE 14
CHANGING THE PRESSER FOOT 14
FOOT 14 A. CHANGING THE PRESSER FOOT 14
B. REMOVING THE PRESSER FOOT
HOLDER 14
INSERTING THE NEEDLE 16
FABRIC, THREAD AND NEEDLE TABLE16
TABLE 16
CONNECTING THE MACHINE 18
FOOT CONTROLLER
FUNCTION OF EACH PART 20 A. START/STOP BUTTON 20
B. REVERSE STITCH BUTTON
C. NEEDLE UP-DOWN / SLOW BUTTON 20
D. SPEED CONTROL BUTTON 20 E. PRESSER FOOT LIFTER 20
F. THREAD CUTTER BUTTON 22
G. DROP FEED LEVER
H. THREAD CUTTER
J. TOP COVER
K. HAND WHEEL
A LCD DISPLAY
A. LCD DISPLAY 24 B. PATTERN CHART 24
C. UTILITY STITCH BUTTON
BUTTON
E. FUNCTION BUTTONS 24
F. EDIT BUTTON
G. SCROLL BUTTONS
ADJUSTING CONTRAST OF
LCD; TURNING OFF AUDIBLE
BEEP 26
BOBBIN SETTING 28
A. REMOVING THE BOBBIN 28
B. SETTING SPOOL OF THREAD ON SPOOL PIN 28
SPOOL PIN
D. INSERTING THE BOBBIN 30
THREADING THE MACHINE . 32 A. PREPARING TO THREAD MACHINE . 32
B. SETTING SPOOL OF THREAD ON
SPOOL PIN

D. THREADING THE NEEDLE EYE 34


DRAWING UP THE BOBBIN THREAD 34

STARTING TO SEW	. 36	BOUND BUTTONHOLE	72
A. START AND END OF SEAM	. 36	EYELET	
B. REVERSE STITCHING	. 38		74
C. AUTO TACK STITCH		AUTOMATIC BAR-TACK AND	
D. TURNING CORNERS		DARNING	76
E. SEWING HEAVY FABRIC F. SEWING OVER OVERLAPPED	. 40	SEWING ON BUTTONS	78
AREAS	40	A. THREAD SHANK	. 78
G. WIDTH OF SEAM ALLOWANCE		NARROW HEMMING	80
THREAD TENSION		CORDING	80
SELECTING UTILITY STITCH		A. SINGLE CORDING	
	4.4	B. TRIPLE CORDING	
PATTERN	44	CONTINUOUS DECORATIVE	
A. SELECTING UTILITY STITCH PATTERNS	44	PATTERN	82
B. SETTING (Mirror/reverse, elongation).		A. SEWING LIGHTWEIGHT FABRICS	
C. SETTING STITCH WIDTH AND		USING THE EVEN-FEED	. 02
LENGTH	. 46	FOOT	00
WHERE TO USE EACH		A. ATTACHING THE EVEN-FEED FOOT	
STITCH	48	B. SEWING	
STRAIGHT STITCH SEWING		DARNING/FREE-HAND	. 02
A. Straight Stitch		EMBROIDERY	0.4
B. Straight Stitch With Auto-lock Stitch	. 50	_	04
(Pattern No. 3, 4)	. 50	A. ATTACHING THE DARING/ EMBROIDERY FOOT	ΩΛ
BASTING	52	B. DARING	
A. ATTACHING THE DARING/		C. FREE-HAND EMBROIDERY	
EMBROIDERY FOOT		D. After darning or free-hand embroidery	
B. BASTING		TWIN NEEDLE SEWING	86
ELASTIC STITCH SEWING	54	DECORATIVE & LETTER	
QUILTING	54	STITCH SEWING	88
A. JOINING THE PIECES OF FABRIC		A. SELECTING DECORATIVE & LETTER	
B. QUILTING	. 54	STITCH (selecting mode)	
C. HAND LOOK QUILTING		B. SHIFTING THE CURSOR	
STITCH (NO. 8)		C. TO CHECK SELECTED PATTERNS	
ZIGZAG STITCH SEWING		D. INSERTING PATTERN	
MULTI-STITCH ZIGZAG	56	E. TO DELETE PATTERN F. EDITING OF EACH PATTERN	
FREE ARM SEWING	56	G.TO RECALL THE SELECTED	. 92
OVERCASTING-		PATTERNS	. 94
OVERLOCKING	58	H. SEWING THE SELECTED PATTERNS	
A. USING THE OVERCASTING FOOT		I. TO SEW PATTERN FROM	
B. USING THE GENERAL PURPOSE		BEGINNING	. 96
FOOT		DECORATIVE AND LETTER	
BLIND HEM STITCHING	60	STITCH CHART	98
CRAZY PATCH	62	ADJUSTING THE BALANCE OF THE	
APPLIQUE		STITCHES	98
INSERTING ZIPPERS	-	MAINTENANCE 1	
	G A	CLEANING	
CENTERED INSERTION		MESSAGES ON LCD 1	
LAPPED INSERTION			
BUTTONHOLE SEWING	68	HELPFUL HINTS 1	υ4



CAUTION: To prevent acceidents.

Do not pull out the front cover from the machine.



MANUEL D'INSTRUCTIONS

La machine à coudre est exclusivement destinée à l'usage domestique.

Cette machine à coudre n'a pas été conçue pour être utilisée par de jeunes enfants ni des personnes handicapées sans supervision.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Il est important d'observer des précautions de sécurité élémentaires lors de l'utilisation de la machine à coudre et notamment celles qui suivent.

Veuillez lire l'ensemble de la notice avant l'utilisation.

ADANGER – Pour réduire les risques de décharge électrique :

Ne laissez jamais la machine branchée sans surveillance. Débranchez toujours la machine immédiatement après l'usage et avant le nettoyage.

ATTENTION! – Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, de décharge électrique et de blessures corporelles :

- Ne permettez pas que la machine à coudre soit utilisée comme un jouet. La surveillance d'un adulte est nécessaire quand la machine est utilisée par des enfants ou en présence d'enfants.
- 2. N'utilisez la machine à coudre que pour l'usage prescrit dans la présente notice. N'utilisez que les pièces conseillées par le constructeur et indiquées dans la présente notice.
- 3. N'utilisez jamais la machine à coudre si une fiche ou un fil électrique est défectueux, si la machine ne fonctionne pas correctement, si la machine est tombée ou endommagée, ni si elle a été immergée. Retournez la machine au distributeur agréé ou au centre de service après-vente le plus proche pour tout examen, réparation, réglage électrique et mécanique.
- 4. N'utilisez jamais la machine si une aire d'aération est obstruée. Veillez à ce que les ouvertures destinées à la ventilation de la machine ainsi que la pédale restent dégagées de pelotons, de poussière et de tissus.
- 5. Veillez à ne rien laisser tomber ni insérer dans les ouvertures d'aération.
- 6. N'utilisez pas la machine en plein air.
- 7. N'utilisez pas la machine dans les lieux où des aérosols sont utilisés ou de l'oxygène administré.
- 8. Pour déconnecter la machine, tournez le bouton d'alimentation en position d'arrêt (**0**), puis débranchez la fiche électrique.
- 9. Ne débranchez pas la machine en tirant sur le câble d'alimentation. Pour débrancher, saisissez la fiche et non pas le câble.
- 10. Ne placez pas vos doigts près des parties en mouvement. Il est nécessaire de faire particulièrement attention dans la zone de l'aiguille de la machine à coudre.
- 11. N'utilisez que la plaque à aiguille correcte. Une autre plaque à aiguille pourrait casser l'aiguille.
- 12. N'utilisez pas d'aiguilles tordues.
- 13. Ne tirez pas et ne poussez pas le tissu pendant la couture. Ceci pourrait tordre l'aiguille et la casser.
- 14. Arrêtez la machine avant d'effectuer tout ajustement et réglage dans la zone de l'aiguille, par exemple pour enfiler l'aiguille, changer d'aiguille, enfiler la canette ou changer de pied presseur.
- 15. Veillez à toujours débrancher la machine avant de retirer des couvercles, de lubrifier la machine et d'effectuer toute opération d'entretien mentionnée dans la notice d'utilisation.
- 16. Maniez la pédale avec soin et évitez de la faire tomber. Veillez à ne rien poser dessus.
- 17. Pour soulever ou déplacer la machine, utilisez toujours la poignée.
- 18. N'exposez pas la machine ni la housse de protection à la lumière directe du soleil. De même, n'entreposez pas la machine dans un endroit très chaud ni très humide.

CONSERVEZ CETTE NOTICE D'UTILISATION

La maintenance de la machine doit être assurée exclusivement par un professionnel agréé. Singer est la marque déposées exclusivement de The Singer Company Limited S.à.r.l ou ses affiliés.

2013 The Singer Company Limited S.à.r.l ou ses affiliés. Tous droits réservés.

TABLE DES MATIÈ
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES 4
MODÈLE 9980 9
POUR LES TERRITOIRES EUROPÉENS
ET ASSIMILÉS :
PIÈCES PRINCIPALES 11
ACCESSOIRES 13 HOUSSE DE PROTECTION
SOUPLE 13
TABLE DE RALLONGE
AMOVIBLE15
A. DÉGAGER LE TABLE
DE RALLONGE 15 B. OUVRIR LE COMPARTIMENT À
ACCESSOIRES 15
CHANGEMENT DE PIED
PRESSEUR 15
A. Changer de pied presseur
B. Retirer le support du pied presseur 15 MISE EN PLACE DE
L'AIGUILLE 17
TABLEAU DES TISSUS, FILS ET
AIGUILLES 17
BRANCHEMENT DE LA
MACHINE 19
PEDALE DE CONTRÔLE 19
FONCTION DES PIÈCES ET
TOUCHES 21
A. TOUCHE MARCHE / ARRÊT 21 B. TOUCHE COUTURE ARRIERE
C. TOUCHE AIGUILLE POSITION HAUTE -
BASSE / COUTURE LENTE21 D. TOUCHE CONTRÔLE DE VITESSE 21
E. RELEVEUR DE PIED PRESSEUR 21
F. TOUCHE COUPE-FIL
H. COUPE-FIL
I. RÉGULATEUR DE PRESSION 21
J. COUVERCLE SUPERIEUR 23 K. VOLANT 23
ÉCRAN D'AFFICHAGE 25
A. ÉCRAN ECL
B. TABLEAU DES POINTS
D. TOUCHE POINTS DECORATIFS ET
LETTRES
F. TOUCHE EDIT
G. TOUCHE DE DEFILEMENT 25
H. TOUCHES DE CURSEUR25 AJUSTEMENT DU CONTRASTE
DU ECL; ETEINDRE LE
TIMBRE SONORE 27
CANETTE 29
A. RETIRER LA CANETTE 29
B. MISE EN PLACE DE LA BOBINE SUR LA TIGE À BOBINE29
C. BOBINAGE DE LA CANETTE 29
D. MISE EN PLACE DE LA CANETTE 31
ENFILAGE DE LA MACHINE . 33 A. PRÉPARATION EN VUE DE
L'ENFILAGE 33
B. MISE EN PLACE DE LA BOBINE SUR LA
TIGE À BOBINE

RES
D. ENFILAGE DU FIL DANS LE CHAS DE
L'AIGUILLE
REMONTER LE FIL DE CANETTE 35
DÉBUT DE LA COUTURE 37
A. DÉBUT ET FIN DE LA COUTURE 37
B. COUTURE ARRIERE 39
C. POINT D'ARRÊT AUTOMATIQUE 39
D. COUTURE DES COINS
F. COUTURE DES SURÉPAISSEURS 41
G.LARGEUR DES RABATS41
TENSION DU FIL 43
SÉLECTION DES POINTS
UTILITAIRES 45
A. SELECTIONER LES MOTIFS DE POINTS
UTILITAIRES45
B. RÉGLAGE (Miroir/ Inverse, Allongement) 45
C. REGLER LA LONGUEUR ET LA
LARGEUR DE POINT 47
DESCRIPTION DES POINTS. 49
COUTURE AU POINT DROIT 51
A. Point droit 51
B. Point droit avec point d'arrêt automatique (Motifs No. 3, 4)51
(Motifs No. 3, 4)51
FAUFILAGE 53
A. MISE EN PLACE DU PIED BRODERIE
ET REPRISAGE
COUTURE DE POINTS
EXTENSIBLES55
QUILTING 55
A. Assemblage des morceaux de tissu 55 B. Quilting
C. Point de quilting, apparence fait main
(n°8) 55
COUTURE AU POINT ZIGZAG57
POINT ZIGZAG MULTIPLE 57
COUTURE AVEC BRAS
LIBRE 57
SURJET - SURFILAGE 59
A. AVEC LE PIED DE SURJET 59
B. AVEC LE PIED UNIVERSEL 59
COUTURE D'OURLETS
INVISIBLES 61
PATCHWORK FOLLI 63
APPLIQUE 63
FERMETURE À GLISSIÈRE
- POSE BORD À BORD 65
- POSE SOUS PATTE 67
COUTURE DE
BOUTONNIÈRES 69
BOUTONNIERE
PASSEPOILEE 73

OEILLET ARRÊT ET REPRISAGE	 75
ARRÊT ET REPRISAGE	
AUTOMATIQUES	77
COUTURE DE BOUTONS	79
A. TIGE DE FIL OURLET ROULOTTÉ	79
CORDONNETS	81
A. CORDONNETS SIMPLES	81 81
B. CORDONNETS TRIPLES	81
SÉQUENCE DE MOTIFS	
DÉCORATIFS	83
A. COUTURE DE TISSU LEGERUTILISATION DU PIED POUR	83
ENTRAÎNEMENT	
	83
SYNCHRONISÉ	ENT
SYNCHRONISÉ	. 83
B. COUTURE REPRISAGE / BRODERIE	83 25
A. MISE EN PLACE DU PIED BRODERIE	
ET REPRISAGE	
B. REPRISAGE C. BRODERIE	
D. APRÈS LE REPRISAGE ET LA BRODERIE	00
BRODERIE	85
	07
JUMELÉE COUTURE DE LETTRES ET POINT	۲۵ د
DÉCORATIFS	S SO
A. SELECTION POINT DECORATIFS ET	09
LETTRES	89
B. FAIRE DEFILER LE CURSEUR C. VERIFIER LES MOTIFS SELECTIONNES	89
D. INSERER DES MOTIFS	
E. SUPPRIMER UN MOTIF	91
F. EDITER CHAQU'UN DES MOTIFS G. RETROUVER LES MOTIFS	93
G.RETROUVER LES MOTIFS SELECTIONNESH.COUDRE LES MOTIFS SELECTIONNES	95
H. COUDRE LES MOTIFS SELECTIONNES I. POUR COUDRE LES MOTIFS AU	97
DEBUT	97
TABLEAU DES LETTRES ET POINT	S
DÉCORATIFSL'ÉQUILIBRATION DES POINTS .	99
ENTRETIEN 1	
NETTOYAGE	
Messages sur écran LCD 1	U3
SOLUTION AUX PROBLÈMES COURANTS1	0 E
COURANTS	UO



ATTENTION! Pour éviter les incidents : N'ouvrez pas le panneau

frontal.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Esta máquina de coser está diseñada sólo para uso doméstico.

Esta máquina de coser no está diseñada para ser utilizada por niños pequeños o personas enfermas sin la debida supervisión

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice la máquina de coser, debe seguir siempre unas normas básicas de seguridad, incluyendo las siguientes.

Lea todas las instrucciones antes de utilizar su máquina.

APELIGRO - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

La máquina nunca debe dejarse sola y encendida. Desenchufe siempre la máquina de la red inmediatamente después de usarla y antes de limpiarla.

APRECAUCIONES - Para reducir el riesgo de guemaduras, fuego, cortocircuito o daños personales:

- 1. No permita que se emplee como un juguete. Tenga un cuidado especial cuando la máquina sea usada por niños o si éstos se encuentran cerca de ella.
- 2. Utilice esta máquina de coser correctamente, tal como se describe en este manual. Use solo los accesorios recomendados por el fabricante que aparecen el manual.
- 3. Nunca trabaje con esta máquina de coser si tiene el cable o el enchufe dañados, si no funciona adecuadamente, si ha sido golpeada o dañada o si se ha caído al agua. Lleve la máquina al comerciante o al centro de reparaciones autorizado más próximo para que la examinen, la reparen o realicen su ajuste eléctrico o mecánico.
- 4. Nunca trabaje con la máquina con alguna de las salidas de aire bloqueadas. Mantenga las ventilaciones de la máquina abiertas y el regulador de velocidad libre de acumulación de hilachas, polvo y trozos de tela.
- 5. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en las aberturas.
- 6 No la utilice en el exterior
- 7. No trabaje donde se havan utilizado aerosoles o donde se esté administrando oxígeno.
- 8. Para desconectar, gire el botón de encendido a la posición de apagado (**O**) y después desenchufe de la red.
- 9. No desenchufe la máquina tirando del cable. Para desenchufarla, tire del enchufe, no del cable.
- Mantenga los dedos alejados de todas las partes giratorias. Es necesario que tenga especial cuidado con la aquia de la máquina de coser.
- 11. Utilice siempre la placa de aguja apropiada. Una placa incorrecta puede causar la rotura de la aguja.
- 12. No utilice aquias dobladas.
- 13. No tire o empuje el tejido mientras cose. Puede deformar la aguja y romperla.
- 14. Desconecte la máquina de coser cuando esté haciendo ajustes en el área de la aguja, como enhebrando la aguja, cambiándola, enhebrando la canilla o cambiando el prensatelas.
- 15. Desenchufe siempre la máquina de la red eléctrica cuando retire las cubiertas, la lubrique, o realice cualquier otro servicio de ajuste mencionado en el manual de instrucciones.
- 16. Maneje el pedal con cuidado y evite que golpee el suelo. Asegúrese de no situar nada sobre él.
- 17. Utilice el asa solamente para levantar y mover la máquina.
- 18. No exponga la máquina o la cubierta de la máquina directamente a la luz del sol. Tampoco la guarde en un lugar muy caliente o húmedo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un servicio representativo autorizado. SINGER es la marca exclusiva de The Singer Company Limited S.à.r.I. o sus Afiliadas.

⁶ ©2013 The Singer Company Limited S.à.r.l. o sus Afiliadas. Todos los derechos reservados.

ÍNDICE

NORMAS DE SEGURIDAD
IMPORTANTES 6
MODELO 9980 9
PARA EUROPA Y TERRITORIOS
EQUIPARABLES:9
PARTES PRINCIPALES 11
ACCESORIOS 13
CUBIERTA 13
MESA DE EXTENSIÓN
REMOVIBLE 15
REMOVIBLE
A. RETIRADA DE LA EXTENSION 15 B. APERTURA DEL COMPARTIMENTO DE
ACCESORIOS 15
CÓMO CAMBIAR EL
PRENSATELAS 15
A. Cómo cambiar el prensatelas 15
B. Cómo retirar el portaprensatelas 15
INSERCION DE LA AGUJA 17
TABLA DE TEJIDOS, HILOS Y
AGUJAS 17
CONEXIÓN DE LA MAQUINA 19
PEDAL DE CONTROL 19
FUNCIÓN DE CADA UNA DE
LAS PARTES 21
A. BOTÓN INICIO / PARO21
B. BOTÓN DE PUNTADA REVERSA 21 C. BOTÓN AGUJA ARRIBA / LENTO 21
D BOTÓN DE CONTROL DE
VELOCIDAD 21
E. PALANCA ALZAPRENSATELAS 21
F. BOTÓN CORTADOR DE HILO
H. CORTADOR DE HILO
J. CUBIERTA SUPERIOR
PANEL DE CONTROL
A. PANTALLA LCD
B. TABLA DE PUNTADAS25
C. BOTÓN DE PUNTADA UTILITARIA 25
D. BOTÓN DE PUNTADA DECORATIVA Y DE LETRAS25
E. BOTONES DE FUNCIÓN
F. BOTÓN DE EDICIÓN25
G.BOTONES DE PAGINACIÓN
AJUSTANDO EL CONTRASTE
DEL LCD; APAGANDO LA
SEÑAL AUDIBLE 27
AJUSTE DE LA CANILLA 29
A. CÓMO SACAR LA CANILLA 29
B. COLOCACIÓN DEL CARRETE DE HILO EN EL
PORTACARRETES29
C. DEVANADO DE LA CANILLA
D. COLOCACIÓN DE LA CANILLA 31 ENHEBRADO DE LA
MÁQUINA 33
A. PREPARACIÓN PARA ENHEBRAR LA
MÁQUINA
B. COLOCACIÓN DEL CARRETE DE HILO EN EL
PORTACARRETES
C. ENHEBRADO DEL HILO SUPERIOR 33 D. ENHEBRADO DEL OJO DE LA AGUJA 35
EXTRACCIÓN DEL HILO DE LA CANILLA35

COMENZAR A COSER 37
A. PRINCIPIO Y FINAL DE UNA
COSTURA 37
B. PUNTADA REVERSA
C. PUNTADA DE REFUERZO AUTOMATICA39
D. CÓMO GIRAR EN LAS ESQUINAS 41
E. CÓMO COSER TEJIDOS FUERTES 41
F. CÓMO COSER SOBRE ÁREAS
SOLAPADAS 41 G. ANCHO DEL MARGEN DE COSTURA 41
TENSIÓN DEL HILO43
SELECCIÓN DE PUNTADAS
UTILITARIAS 45
A. SELECCIONANDO PATRONES DE
COSTURA DE UTILERIA 45
B. AJUSTE (Espejor/reversa, elongación) 45
C. AJUSTE DE ANCHO Y LARGO DE
PUNTADA 47 DÓNDE UTILIZAR CADA TIPO
DE PUNTADA 49
PUNTADA RECTA 51 A. Puntada Recta 51
B. Puntada Recta con Puntada Auto Lock
(Patrón No. 3, 4) 51
HILVANADO 53
A. CÓMO COLOCAR EL PRENSATELAS PARA
ZURCIDO Y BORDADO 53 B. HILVANADO 53
PUNTADA ELÁSTICA 55
ACOLCHADO 55
A. Cómo unir las piezas de tejido 55
B. Cómo coser acolchados
C. Puntada de acolchado con aspecto
artesanal (nº 8)
PUNTADÀ DE ZIG-ZAG 57
PUNTADA MÚLTIPLE DE ZIG-
ZAG 57
COSTURA CON BRAZO
LIBRE 57
SOBREHILADO-REMALLADO 59
A. CON EL PRENSATELAS PARA
SOBREHILADO
DOBLADILLO DE PUNTADA
INVISIBLE 61
CRAZY PATCH
APLICACIONES
INSERCIÓN DE CREMALLERAS
INSERCIÓN CENTRADA 65
INSERCIÓN CENTRADA 65 INSERCIÓN SOLAPADA 67
CÓMO COSER OJALES 69
OJAL REFORZADO 73
OJAL BORDADO75

37	PRESILLAS Y ZURCIDOS	
	AUTOMÁTICOS	77
37	CÓMO COSER BOTONES	79
39	A. Zanco Hilo	
20	DOBLADILLOS	. , .
39 41	ARROLLADOS	01
41		
	CORDONCILLO	81
41	A. CORDONCILLO SIMPLE	
41	PUNTADAS DECORATIVAS	. 01
43	CONTINUAS	00
	CONTINUAS	83
45	A. COSIENDO TELAS LIGERAS	. 83
	USO DEL PRENSATELAS DE	
45	TRANSPORTE UNIFORME	83
45	A. CÓMO COLOCAR EL PRENSATELAS DE TRANSPORTE UNIFORME	
	B. CÓMO COSER	. 83
47	ZURCIDO Y BORDADO A MAI	. os
49	LIBRE	85
51	A. CÓMO COLOCAR EL PRENSATELAS PARA	
51	ZURCIDO Y BORDADOB. ZURCIDO	
	C. BORDADO A MANO LIBRE	
51	D. Después del zurcido o bordado a mano	
53	libre	. 85
53	CÓMO COSER CON AGUJA	
53	DOBLE	87
55	PUNTADAS DECORATIVAS Y	
55	LETRAS	
55	A. SELECCIONANDO LA PUNTADA	00
55	DECORATIVA Y DE LETRAS (modo d	e
55	selección)	. 89
55	B. CAMBIANDO EL CURSOR	. 89
57	C. PARA REVISAR LOS PATRONES	
	SELECCIONADOS	. 91
57	D. INSERTANDO UN PATRÓN E. PARA BORRAR UN PATRÓN	
01	F. EDITANDO CADA PATRÓN	
	G. PARA RECORDAR LOS PATRONES	
57	SELECCIONADOS	. 95
59	H. COSIENDO CON LOS PATRONES SELECCIONADOS	
		. 97
59 59	I. PARA COSER UN PATRÓN DESDE E PRINCIPIO	:L 07
59	TABLA DE PUNTADAS	. 51
~ 4	DECORATIVAS Y LETRAS	00
61		99
63	AJUSTANDO EL BALANCE DE LAS	
63	PUNTADAS	99
١S	MANTENIMIENTO 1	01
65	LIMPIEZA	
	LIIVIF ILZA	101
67	Mensajes en pantalla LCD 1	03
67 60	Mensajes en pantalla LCD 1 RECOMENDACIONES	03
67 69	Mensajes en pantalla LCD 1	03



PRECAUCIÓN: Para prevenir accidentes

No abra la tapa delantera de la máquina.



MODEL 9980

PREFACE

Thank you for your purchase of this sewing machine.

This machine intended for household use will provide you with excellent performance in sewing from light to heavy material.

Please refer to this booklet for proper use and optimum service. To get the most out of your sewing machine, read the entire instruction manual before attempting to operate the machine. Then familiarize yourself with the machine by following the instruction manual page by page.

To ensure that you are always provided with the most modern sewing capabilities, the manufacturer reserves the right to change the appearance, design or accessories of this sewing machine when considered necessary without notification or obligation.

FOR EUROPEAN AND SIMILAR TERRITORIES:=

This product is suppressed for radio and television interference with the International Electrotechnical Commission requirements of the CISPR.

The wires in this mains lead are colored in accordance with the following code.

Blue: neutral (N) Brown: live (L)

As the colors of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the colored markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

The wire which is colored blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or colored black. The wire which is colored brown must be connected to the terminal which is marked with letter L or colored red. If a 13 Amp. (BS 1363) plug is used, a 3 Amp. Fuse must be fitted, or if any other type of plug is used, a 5 Amp. fuse must be fitted either in the plug or adaptor or at the distribution board.

Neither cord is to be connected to the earth terminal of a three-pin plug.



- 1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- 2. Children shall not play with the appliance.
- 3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- 4. Switch off or unplug the machine when leaving it unattended.
- 5. Unplug the appliance before carrying out maintenance.
- Cet appareil peut être utilisé par un enfant âgé de 8 ans ou plus ou personnes sans expérience, s'ils ont une stricte surveillance et qu'ils comprennent que cette machine doit être utilisée avec des mesures de sécurités.
- 2. Cet appareil ne doit pas entre utiliser comme un jouet par les enfants.
- 3. Le nettoyage et l'entretiens ne peut se faire par un enfant sans surveillance.
- 4. Éteindre ou débrancher la machine après chaque utilisation.
- 5. Débrancher l'appareil.
- Este producto puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o diferentes, o con falta de experiencia y conocimiento si han sido provistas de supervisión o instrucción en relación al uso del producto en forma segura y entendiendo los riesgos que implica.
- 2. Los niños no deberán jugar con este producto.
- El mantenimiento y limpieza por parte del usuario no deberá llevarse a cabo por un niño sin supervisión.
- 4. Apague o desconecte la máquina cuando se deje sin atención.
- 5. Desconecte el aparato antes de dar cualquier mantenimiento.

MODÈLE 9980—

PRÉFACE

Merci d'avoir acheté cette machine à coudre. La machine est destinée à l'usage domestique et vous procurera d'excellents résultats pour la couture de matériaux légers tout aussi bien qu'épais (de la batiste au jean). Veuillez vous référer au présent manuel pour une utilisation et un entretien corrects de la machine. Afin de tirer le meilleur parti de la machine, il est conseillé de lire l'ensemble de la notice avant de l'utiliser. Ensuite, familiarisez-vous avec la machine en suivant la notice d'utilisation page par page.

Afin de vous garantir une actualisation constante des fonctions de couture, le constructeur se réserve le droit de modifier l'apparence de la machine, son esthétique et ses accessoires quand jugé nécessaire, et ceci sans obligation ni notification préalable.

POUR LES TERRITOIRES EUROPÉENS ET ASSIMILÉS :

Les interférences radio et télévision sont supprimées conformément aux normes de la Commission internationale électrotechnique du CISPR.

Les fils électriques du câble d'alimentation sont colorés suivant le code suivant :

Bleu: neutre (N) Marron: phase (L)

Si la couleur des fils dans le câble ne correspond pas aux couleurs des marquages identifiant les bornes de votre prise, veuillez procéder comme suit:

Le fil bleu doit être connecté à la borne marquée N ou colorée en noir. Le fil marron doit être connecté à la borne marquée L ou colorée en rouge. Si vous utilisez une prise de 13 ampères (BS 1363), il est nécessaire de placer un fusible de 3 ampères. Si vous utilisez tout autre type de prise, il est nécessaire de placer un fusible de 5 ampères. Le fusible peut être soit intégré à la prise, soit placé dans l'adaptateur ou dans le tableau de distribution.

Aucun fil ne doit être raccordé à une prise de terre à trois broches.

MODELO 9980=

PRÓI OGO

Gracias por la adquisición de esta máquina de coser.

Esta máquina ideada para uso doméstico le proporcionará un excelente resultado cuando cosa tejidos ligeros y pesados (desde linón a tela vaquera). Consulte este manual para su uso apropiado y servicio óptimo. Para conseguir el máximo rendimiento de su máquina de coser, lea por completo el manual de instrucciones antes de intentar trabajar con la máquina. Después familiarícese con la máquina siguiendo el manual de instrucciones página por página.

Para asegurarle que siempre pueda disponer de los más modernos adelantos para la costura, el fabricante se reserva los derechos de cambiar la apariencia, el diseño o los accesorios de su máquina de coser cuando lo considere necesario, sin obligación ni notificación previa.

PARA EUROPA Y TERRITORIOS EQUIPARABLES:

Este producto está protegido contra las interferencias de radio y televisión de acuerdo con las normativas de CISPR de la Comisión Electrotécnica Internacional.

Los cables de esta conducción principal están coloreados de acuerdo al siguiente código: Azul: neutral (N), Marrón: positivo (L).


Como los colores de los cables en la conducción principal de este producto pueden no corresponderse con las marcas coloreadas que identifican los terminales en su enchufe, proceda de la siguiente manera:

El cable que está coloreado de azul debe ser conectado al terminal que está marcado con la letra N o coloreado de negro. El cable que está coloreado de marrón debe ser conectado al terminal que está marcado con la letra L o coloreado de rojo. Si se utiliza un enchufe de 13 Amp. (BS 1363), debe incorporarse un fusible de 3 Amp, o si se utiliza cualquier otro tipo de enchufe, debe incorporarse un fusible de 5 Amp en el enchufe o adaptador o en la tabla de distribución.

No se debe conectar ningún cable al terminal de tierra de un enchufe de tres clavijas.

MAIN PARTS—

- 1. Face Plate
- 2. Thread Take-Up Lever (Inside)
- 3. Pressure Regulator
- 4. Removable Extension Table (Accessories)
- 5. Handle
- 6. Hand Wheel
- 7. Presser Foot Lifter
- 8. Stitch Balance Adjusting Screw (underneath machine)
- 9. Thread Cutter
- 10. Buttonhole Lever
- 11. Needle Threader
- 12. Needle Threader Lever
- 13. Presser Foot Release Lever
- 14. Presser Foot Thumb Screw
- 15. Presser Foot Holder
- 16. Presser Foot
- 17. Feed Dogs
- 18. Needle Clamp Screw
- 19. Needle Thread Guide
- 20. Needle
- 21. Needle Plate
- 22. Bobbin Cover
- 23. Bobbin Cover Latch
- 24. Top Cover
- 25. Pattern Chart
- 26. Thread Guides
- 27. Spool Pin
- 28. Bobbin Winder Thread Guide
- 29. Felt Washer
- 30. Extra Spool Holder
- 31. Bobbin Winder Shaft
- 32. Bobbin Winder Stop
- 33. Speed Control Button
- 34. Reverse Stitch Button
- 35. Start/Stop Button
- 36. Needle Up/Down Slow Button
- 37. Thread Cutter Button
- 38. Function Buttons
- 39. Liquid Crystal Display (LCD)
- 40. Scroll Up Button
- 41. Cursor Left Button
- 42. Cursor Right Button
- 43. Scroll Down Button
- 44. Decorative & Letter Stitch Button
- 45. Utility Stitch Button
- 46. Edit Button
- 47. Drop Feed Lever
- 48. Power Switch
- 49. Terminal Box
- 50. Controller Jack
- 51. Foot Controller
- 52. Power Line Cord



PIÈCES PRINCIPALES PARTES PRINCIPALES


- 1. Plaque frontale
- 2. Releveur de fil (à l'intérieur)
- 3. Régulateur de pression
- 4. Table de Ralonge Amovible (Accessoires)
- 5. Poianée
- 6 Volant
- 7. Releveur de pied presseur
- 8. Vis pour équilibrer le point (sous la machine)
- 9. Coupe-fil
- 10. Levier de boutonnière
- 11. Enfile-aiguille
- 12. Levier d'enfile-aiguille
- 13. Bouton de dégagement du pied presseur
- 14. Vis de maintien du pied presseur
- 15. Support du pied presseur
- 16. Pied presseur
- 17. Griffes
- 18. Vis du pince-aiguille
- 19. Guide-fil
- 20. Aiguille
- 21.Plaque à aiquille
- 22. Couvercle de la canette
- 23. Loquet d'ouverture du couvercle de la canette
- 24. Couvercle supérieur
- 25. Tableau des points
- 26. Guide-fils
- 27. Porte bobine
- 28. Guide-fil du bobinoir
- 29. Rondelle de feutre
- 30. Fixation du porte-bobine auxiliaire
- 31. Bobinoir
- 32 Arrêt du bobinoir
- 33. Touche de contrôle de la vitesse
- 34. Touche de marche arrière
- 35. Touche marche / arrêt
- 36. Touche de positionnement de l'aiguille haute basse / Couture ralenti
- 37. Touche coupe-fil
- 38. Touches de fonction
- 39. Ecran d'affichage à cristaux liquides (LCD)
- 40. Touche de défilage vers le haut
- 41. Touche de curseur à gauche
- 42 Touche de curseur à droite
- 43. Touche de défilage vers le bas 44. Touche des lettres et points décoratifs
- 45. Touche des points utilitaires
- 46. Touche de mode
- 47. Levier des griffes
- 48. Interrupteur marche/arrêt
- 49. Prise du câble d'alimentation
- 50. Prise de la pédale
- 51.Pédale
- 52. Câble d'alimentation


- 1 Placa frontal
- 2. Palanca tirahilos (interior)
- 3. Regulador de presión
- 4. Mesa de Extensión Removible (Accesorios)
- 5 Asa
- 6. Volante manual
- 7. Palanca alzaprensatelas
- 8. Tornillo de Ajuste de Balance de Puntada (debaio de la máquina)
- 9. Cortador de hilos
- 10. Palanca para oiales
- 11. Enhebrador de la aquia
- 12. Palanca del enhebrador de la aquia
- 13. Palanca de Liberación del Prensatelas
- 14. Tornillo de mariposa del prensatelas
- 15. Portaprensatelas
- 16. Prensatelas
- 17. Dientes Impelentes
- 18. Tornillo de fijación de la aguja
- 19. Guía del hilo de la aquia
- 20. Aquia
- 21. Placa de aquia
- 22. Cubierta de la canilla
- 23. Seguro de la cubierta de canillas
- 24. Cubierta superior
- 25. Tabla de puntadas
- 26. Guíahilos
- 27. Porta Carrete
- 28. Guía del hilo del devanador
- 29 Arandela
- 30. Portacarretes auxiliar
- 31. Eje del devanador
- 32. Parada del devanador
- 33. Botón de Control de Velocidad
- 34. Botón de puntada en retroceso
- 35. Botón Paro / Inicio
- 36. Botón Aguja Arriba-Abajo / Marcha Lenta
- 37. Botón Cortador de Hilo
- 38. Botones de función
- 39. Pantalla LCD
- 40. Botón de desplazamiento hacia abajo
- 41. Botón izquierdo del cursor
- 42 Botón derecho del cursor
- 43. Botón de desplazamiento hacia arriba
- 44. Botón de puntada decorativa v letras
- 45. Botón de puntada utilitaria
- 46. Botón de modo
- 47. Palanca de arrastre
- 48. Interruptor de corriente
- 49. Terminal
- 50. Toma del pedal
- 51.Pedal
- 52. Cable de toma de corriente

ACCESSORIES

Accessories are provided in the accessory case. (See next page, [REMOVABLE EXTENSION TABLE])


- 1. Needle Pack
- 4 SINGER Class 15 bobbins (1 is in the machine)
- 3. Seam Ripper
- 4. Brush
- 5. Auxiliary Spool Pin with Felt Washer
- 6. Screw Driver
- 7. Screwdriver for Needle Plate
- 8. Thread Cap (On the machine when delivered)
- 9. Small Thread Cap
- 10. Seam Guide and Screw
- 11. Overcasting Foot (C)
- 12. Blind Hem Foot (D)
- 13. Zipper Foot (E)
- 14. Rolled Hem Foot
- 15. Button Sewing Foot
- 16. Satin Foot (B)
- 17. Quilting Bar
- 18. Open Toe Foot
- 19. Cording Foot
- 20. Straight Stitch / Patchwork Foot
- 21. Darning Embroidery Foot
- 22. Even-feed Foot
- 23. Buttonhole Foot (F) and Under Plate
- 24. General Purpose Foot (On machine when delivered) (A)





DUST COVER

Cover the machine with dust cover when it is not being used.



ACCESSOIRES __

Les accessoires sont disposés dans le compartiment à accessoires.

Voir la page suivante, (TABLE DE RALONGE AMOVIBLE)

- 1. Assortiment d'aiguilles
- 2. 4 bobines Singer classe 15 (dont une placée dans la machine)
- 3. Découseur
- 4. Brosse
- Tige à bobine auxiliaire avec rondelle de feutre
- 6. Tournevis
- 7. Tournevis pour plaque à aiguille
- 8. Capuchon de bobine (placé sur la machine)
- 9. Petit capuchon de bobine
- 10. Guide de couture avec vis
- 11. Pied de surjet (C)
- 12. Pied ourlet invisible (D)
- 13. Pied fermeture à glissière (E)
- 14. Pied ourlet roulotté
- 15. Pied pour boutons
- 16. Pied satin (B)
- 17. Guide pour matelassage
- 18. Pied pour appliques ouvert
- 19. Pied à cordonnet
- 20. Pied point droit/patchwork
- 21. Pied broderie et reprisage
- 22. Pied entraînement synchronisé
- Pied boutonnière (F) et plaque pour boutonnières
- 24. Pied universel (placé sur la machine lors de la livraison) (A)

ACCESORIOS

Los accesorios se encuentran en el compartimento de accesorios. (Ver tabla en sig. página, [MESA DE EXTENSIÓN REMOVIBLE])

- 1. Paquete de agujas
- 2. 4 bobinas SINGER Clase 15 (1 en la máquina)
- 3. Escarificador
- 4. Cepillo
- 5. Portacarretes auxiliar con arandela
- 6. Destornillador
- 7. Destornillador para Placa Aguja
- Tope del hilo (en la máquina cuando se entrega)
- 9. Tope pequeño del hilo
- 10. Guía de costura y tornillo
- 11. Prensatelas para sobrehilado (C)
- 12. Prensatelas para puntada invisible (D)
- 13. Prensatelas para cremalleras (E)
- 14. Prensatelas para dobladillos arrollados
- 15. Prensatelas para coser botones
- 16. Prensatelas para realce (B)
- 17. Prensatelas para acolchados
- 18. Prensatelas de punta abierta
- 19. Prensatelas para cordoncillo
- 20. Pie para Parches / Puntada Recta
- 21. Prensatelas para zurcido y bordado
- 22. Prensatelas de transporte uniforme
- 23. Prensatelas para ojales (F), con placa inferior
- 24. Prensatelas universal (en la máquina cuando se entrega) (A)

HOUSSE DE PROTECTION SOUPLE

Couvrez la machine avec la housse de protection quand elle n'est pas utilisée.

CUBIERTA -

Cubra la máquina con la cubierta cuando no la utilice.

REMOVABLE EXTENSION TABLE

A. REMOVING THE EXTENSION TABLE

Hook your finger under the left bottom side of the removable extension table and slide it to the left

To attach, push the table to the right.

B. OPENING THE ACCESSORY CASE

Hook your finger under the left side of the accessory drawer cover and pull toward you.

Note: Your machines accessories are stored inside this drawer.

CHANGING THE PRESSER FOOT

The presser foot must be changed according to the stitch you sew, or work you do.




CAUTION: To prevent accidents.

Turn off the power switch before you change the presser foot.

A. CHANGING THE PRESSER FOOT

- 1. Turn the hand wheel toward you until the needle is at its highest point.
- 2. Raise the presser foot lifter.
- 3. Remove the presser foot by pushing the presser foot release lever toward you.
- Place desired foot with its pin directly under the slot in presser foot holder.
- 5. Lower the presser foot lifting lever and the presser foot will snap into place.

A B



B. REMOVING THE PRESSER FOOT HOLDER

When attaching presser feet that have their own shank, or when cleaning the machine, you should remove the presser foot holder.

- 1. Remove the presser foot.
- 2. Loosen the presser foot thumb screw and remove the presser foot holder.
- 3. To replace the holder, pull up the holder as far as it will go from bottom of presser bar.
- 4. Tighten the thumb screw.




TABLE DE RALONGE AMOVIBLE. MESA DE EXTENSIÓN

A. DÉGAGER LA TABLE DE RALONGE

Placer le doigt sous le coté gauche du bas de la table et glisser la vers la gauche. Pour réinsérer pousser la table vers la droite.

B. OUVRIR LE COMPARTIMENT À ACCESSOIRES

Insérer le doigt sous le coté gauche du tiroir d'accessoires et tirer vers vous.

Note: Vos accessoires sont rangés dans ce tiroir

CHANGEMENT DE PIED PRESSEUR ——

Le pied presseur doit être changé en fonction du point que vous désirez coudre ou de l'ouvrage que vous effectuez.



ATTENTION! Pour éviter les incidents :

Veillez à éteindre la machine avant de changer le pied presseur.

A. Changer de pied presseur

- 1. Tournez le volant vers vous jusqu'à ce que l'aiquille atteigne sa position supérieure.
- 2. Soulevez le releveur de pied presseur.
- 3. Dégagez le pied presseur en poussant le levier de dégagement du pied presseur vers vous.
- 4. Placez le pied voulu avec la tige exactement sous le cran du support du pied presseur.
- 5. Abaissez le levier du releveur de pied presseur. Le pied presseur s'enclenche ainsi dans la bonne position.

B. Retirer le support du pied presseur

Quand il est nécessaire d'installer un pied avec support, ou pour nettoyés la machine, il faut retirer le support du pied presseur.

- 1. Retirez le pied presseur.
- 2. Desserrez la vis de maintien du pied presseur et retirer le support du pied presseur.
- 3. Pour remettre le support en place, poussez-le par la barre vers le haut le plus loin possible.
- 4. Serrez la vis de maintien du pied presseur.

REMOVIBLE —

A.RETIRADA DE LA EXTENSION

Inserte los dedos debajo del lado inferior de la mesa de extensión removible y deslícela hacia la izquierda.

Para colocarla, empuje la mesa a la derecha.

B. APERTURA DEL COMPARTIMENTO DE **ACCESORIOS**

Coloque los dedos debajo del lado izquierdo del cajón de accesorios y jale hacia usted.

Nota: Los accesorios de su máquina están guardados dentro de este cajón.

CÓMO CAMBIAR EL PRENSATELAS -

El prensatelas debe cambiarse según la puntada que vaya a coser o la labor que vaya a realizar.



PRECAUCIÓN: Para prevenir accidentes

Apague el interruptor de corriente antes de cambiar el prensatelas.

A. Cómo cambiar el prensatelas

- 1. Gire el volante manual hacia usted hasta que la aguja se sitúe en su posición más alta.
- Levante la palanca alzaprensatelas.
- 3. Retire el prensatelas presionando la palanca liberadora del prensatelas hacia usted.
- 4. Coloque el prensatelas deseado con su perno iusto baio la ranura del portaprensatelas.
- 5. Baje la palanca alzaprensatelas, éste se encajará en su sitio.

B. Cómo retirar el portaprensatelas

Cuando coloque el prensatelas que tiene su propio zanco o cuando limpie la máquina, debe remover el portaprensatelas.

- Desmonte el prensatelas.
- 2. Afloie el tornillo de mariposa v retire el portaprensatelas.
- 3. Para volver a colocar el portaprensatelas, tire de éste hacia arriba tanto como pueda desde la parte inferior de la barra del prensatelas.
- 4. Apriete el tornillo de mariposa.

INSERTING THE NEEDLE -

Select a needle of the right type and size for the fabric to be sewn



CAUTION: To prevent accidents.

Turn off the power before removing the needle.

- 1. Turn the hand wheel toward you until the needle is at its highest point.
- 2. Loosen the needle clamp screw.
- 3. Remove the needle.
- Insert new needle into needle clamp with the flat side to the back and push it up as far as it will go.
- 5. Tighten the needle clamp screw.
- a. Do not use a bent or blunt needle. Place needle on a flat surface to check its straightness.

FABRIC, THREAD AND NEEDLE TABLE -

Select size of thread and needle in accordance with fabric to be sewn. SINGER brand needles are recommended for this machine.

Type of Fabric	Thread Size	Needle Type	Needle Size
Light Weight - thin georgette, organdy, voile, taffeta, silk, etc.	All-purpose polyester, fine cotton, silk	SINGER Style 2000 or 2020	9/70-11/80
Medium Weight - gingham, pique, linen, cotton, satin, thin corduroy, velvet	All-purpose polyester, fine cotton, machine quilting	SINGER Style 2000 or 2020	11/80-14/90
Heavy Weight - gabardine, tweed, denim, corduroy	All-purpose polyester, heavy duty, topstitching thread	SINGER Style 2000 or 2020	14/90-16/100
Stretch - double knit, tricot, spandex, jersey	All purpose polyester	SINGER Style 2001 or 2045	11/80-14/90 Needle for knit or stretch fabrics
Sweatshirt, Swim- wear, Double Knit, Sweater Knit	All purpose polyester	SINGER Style 2001 or 2045	14/90 Needle for knit or stretch fabrics
Leather	All purpose polyester, heavy duty, topstitching thread	2032 Leather	

MISE EN PLACE DE L'AIGUILLE INSERCION DE LA AGUJA -

Choisissez une aiguille de la grosseur et de la catégorie appropriée pour le tissu que vous souhaitez coudre.



ATTENTION! Pour éviter les incidents :

Veillez à éteindre la machine avant de retirer l'aiguille.

- 1. Tournez le volant vers vous jusqu'à ce que l'aiguille atteigne sa position supérieure.
- 2. Desserrez la vis du pince-aiguille.
- 3. Dégagez l'aiguille en place.
- Insérez l'aiguille de votre choix dans le pinceaiguille. Pour cela, positionnez le côté plat de l'aiguille vers l'arrière puis pousser l'aiguille vers le haut le plus loin possible.
- 5. Resserrez la vis du pince-aiguille.
- a. N'utiliser pas une aiguille tordue ou épointer.
 Placer l'aiguille sure une surface plate pour vérifier qu'elle est droite.

TABLEAU DES TISSUS, FILS ET AIGUILLES

Sélectionnez un fil et une aiguille dont la grosseur est appropriée au tissu que vous souhaitez coudre. LES AIGUILLES DE MARQUE SINGER SONT FORTEMENT RECOMMANDER POUR CETTE MACHINE

Tissu	Fil		Grosseur d'aiguille
Léger - crêpe fin organdi, voile, taffetas, soie	Polyester tout usage, coton fin, soie	Style Singer 2000 ou 2020	9/70-11/80
	Polyester tout usage, coton fin, matelassage à la machine	Style Singer 2000 ou 2020	11/80-14/ 90
Épais - gabardine, tweed, jean, velours côtelé	Polyester tout usage, fil surpiqûre et lourd	Style Singer 2000 ou 2020	14/90-16/ 100
Tissus extensibles - laine épaisse, tricot, fibre synthétique élastique, jersey	Polyester tout usage	Style Singer 2001 ou 2045	11/80-14/ 90 Aiguilles pour tricots ou tissus extensibles
Sweat-shirt, maillots de bain, laine épaisse, tricot	Polyester tout usage	Style Singer 2001 ou 2045	14/90 Aiguilles pour tricots ou tissus extensibles
Cuir	Polyester tout usage, fil surpiqûre et lourd	2032 cuir	

Seleccione la aguja del tipo y tamaño correctos para el tejido que vaya a coser.



PRECAUCION: Para prevenir accidentes

Apague el interruptor de corriente antes de retirar la aguja.

- 1. Gire el volante manual hacia usted hasta que la aguja se sitúe en su posición más alta.
- 2. Afloje el tornillo de fijación de la aguja.
- 3. Saque la aguja.
- Inserte la nueva aguja en la abrazadera de la aguja por el lado plano y empújela hacia arriba tanto como pueda.
- 5. Apriete el tornillo de la aguja.
- No use una aguja doblada o chata. Coloque la aguja en una superficie plana para revisar que esté pareja.

TABLA DE TEJIDOS, HILOS Y AGUJAS

Seleccione el tamaño del hilo y de la aguja según el tipo de tejido que vaya a coser.

Se recomiendan para esta máquina agujas de la marca SINGER

Tipo de tejido	Tamaño del hilo	Tipo de aguja	Tamaño de la aguja
Peso ligero - tela de seda delgada, organdí,voile, seda, etc.		Estilo SINGER 2000 o 2020	9/70-11/80
Peso medio - guinga, piqué, lino, algodón, satén, cordura delgada, terciopelo	Todo propósito poliéster, algodón fino, acolchado a máquina	Estilo SINGER 2000 o 2020	11/80-14/90
Peso fuerte - gabardina, mezclilla, tela vaquera, cordura	Todo propósito poliéster, trabajo pesado, hilo de refuerzo	Estilo SINGER 2000 o 2020	14/90-16/100
Elástico - doble punto, tricot, spandex, jersey	Todo propósito poliéster	Estilo SINGER 2001 o 2045	11/80-14/90 Aguja para tejido o telas elásticas
Sudaderas, ropa de baño, doble punto, jersey de punto	Todo propósito poliéster	Estilo SINGER 2001 o 2045	14/90 Aguja para tejido o telas elásticas
Cuero	Todo propósito poli- éster, trabajo pesado hilo de refuerzo	2032 cuero	17

CONNECTING THE MACHINE



DANGER: To reduce the risk of electric shock.

Never leave unattended when plugged in. Always unplug this machine from the electric outlet immediately after using and before maintenance.



WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons.

Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.

- 1. Place machine on stable table.
- 2. Connect the power line cord to the machine by inserting the 2-hole plug into the terminal box.
- 3. Connect the power line plug to the electric outlet.
- 4. Turn on the power switch.
- 5. A lamp will light up when switch is turned on.
- To disconnect, turn the power switch to the off position (symbol O), then remove plug from outlet.

FOR UNITED STATES AND CANADA USERS: POLARIZED PLUG INFORMATION

This appliance has a polarized plug (one blade wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not modify the plug in any way.

achine by inal box. ectric outlet. ned on. to the off g from

4

1

3

FOOT CONTROLLER.

Use of foot controller will permit control of start, stop and speed with your foot.


When the foot controller is connected, start/stop button will be deactivated. (See page 20)

- 1. Turn off the power switch. (symbol **O**)
- 2. Push foot controller plug into the jack on machine.
- 3. Place foot controller at your feet.
- 4. Turn on the power switch.
- 5. A lamp will light up when switch is turned on.
- The harder you press the foot controller, the faster the machine will sew. The machine will stop when foot controller is released.



WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons.

- Turn off the power when connecting the foot controller to the machine.
- Handle the foot controller with care and avoid dropping it on the floor. Be sure not to place anything on top of it.
- 3. Use only foot controller provided with this machine. (Type 4C-337B)



BRANCHEMENT DE LA MACHINE



DANGER - Pour réduire les risques de décharge électrique :

Ne laissez iamais la machine branchée sans surveillance. Débranchez toujours la machine immédiatement après l'usage et avant l'entretien.



ATTENTION! - Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, de décharge électrique et de blessures corporelles :

Ne débranchez pas la machine en tirant sur le câble. Pour débrancher, saisissez la fiche et non pas le câble. Placez la machine sur un support stable.

- 1. Placez la machine sur un support stable.
- 2. Connectez le câble d'alimentation à la machine en insérant la 2. Connecte el cable de toma de corriente a la máquina fiche à deux broches dans la prise d'alimentation.
- 3. Connectez le câble d'alimentation à la prise électrique.
- 4. Allumez la machine en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt.
- 5. Un signal lumineux s'allume quand la machine est allumée.
- 6. Pour déconnecter la machine, appuvez sur l'interrupteur marche/arrêt (O) puis débranchez la machine.

POUR LES UTILISATEURS AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA: INFORMATIONS CONCERNANT LES **FICHES POLARISÉES**

Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire les risques de décharge électrique, cette fiche ne peut être branchée dans la prise que dans une seule direction. Si la fiche ne peut pas être insérée entièrement dans la prise, tournez la prise. Si la fiche ne peut toujours pas entrer dans la prise, veuillez contacter un électricien qualifié afin qu'il vous installe la prise murale appropriée. Ne modifiez la fiche en aucun cas.

PEDALE DE CONTRÔLE

L'utilisation de la pédale permet la mise en marche. l'arrêt et le contrôle de la vitesse, avec le pied.

Lorsque la pédale est connectée, la touche marche/arrêt est désactivée. (voir page 21)

- 1. Mettre la machine hors tension (symbole **O**)
- 2. Connecter la pédale à la machine à l'aide de la prise
- 3. Placer la pédale à vos pieds.
- 4. Mettre la machine en marche.
- 5. Une lumière s'allume pour indiquer la mise en route.
- 6. Plus vous appuyez sur la pédale, plus la vitesse de couture est rapide. La machine s'arrête lorsque vous arrêtez de presser la pédale.

ATTENTION! - Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, de décharge électrique et de blessures corporelles :

- 1. Eteignez la machine quand vous connectez la pédale à la machine.
- 2. Maniez la pédale avec soin et évitez de la faire tomber. Veillez à ne rien poser dessus.
- 3. N'utilisez que la pédale fournie avec la machine (type 4C-337B).

CONEXIÓN DE LA MAQUINA



PELIGRO: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica.

Nunca deie la máquina sola cuando esté encendida. Desenchufe siempre la máquina de la red inmediatamente después de usarla v antes de su mantenimiento



PRECAUCION: Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, cortocircuito o daños personales.

No desenchufe la máquina tirando del cable. Para desenchufarla, tire del enchufe, no del cable,

- 1. Sitúe la máquina sobre una mesa estable.
- insertando la clavija de 2 agujeros en el terminal.
- 3. Conecte el enchufe a la toma de corriente.
- Encienda el interruptor.
- 5. Cuando el interruptor esté conectado, se encenderá una luz.
- 6. Para desconectar, gire el interruptor de corriente a la posición de apagado (**O**), luego extraiga el enchufe de la toma de la pared.

INFORMACIÓN REFERENTE AL ENCHUFE **POLARIZADO, PARA LOS TERRITORIOS** DE AMÉRICA DEL NORTE Y CANADÁ

Este electrodoméstico está equipado con un enchufe polarizado (note que una patita es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choques eléctricos, este enchufe solamente puede ser usado en una toma de corriente polarizada. Si no puede insertar el enchufe completamente en la toma de corriente, déle la vuelta e inténtelo de nuevo. Si el enchufe no entra todavía correctamente, contrate a un electricista cualificado para que le instale la toma de corriente adecuada. No intente modificar el enchufe.

PEDAL DE CONTROL

El uso del pedal de control permitirá controlar el arranque. paro v velocidad con el pie. Cuando el pedal está conectado. se desactivará el botón inicio / paro (ver página 21)

- 1. Apaque el interruptor (símbolo **O**)
- 2. Coloque el conector del pedal en el receptáculo en la máquina.
- 3. Coloque el pedal en sus pies.
- 4. Encienda el interruptor.
- 5. Se ilumina una lámpara cuando el interruptor está encendido.
- 6. Entre más presión imprima al pedal, más rápido coserá la máquina. La máquina se detiene cuando libera el pedal.

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, cortocircuito o daños personales.

- 1. Apaque la máquina cuando conecte el pedal a la misma.
- 2. Maneje el pedal con cuidado y evite que golpee contra el suelo. Asegúrese de no situar nada sobre él.
- 3. Use el pedal suministrado con esta máquina. (Tipo 4C-337B)

FUNCTION OF EACH PART—

A. START/STOP BUTTON

The machine will start running when start/stop button is pressed and will stop when pressed the second time. The machine will rotate slowly at start of sewing.

Note:

When the foot controller is connected, start/stop button will be deactivated.

MONITOR LAMP Green Light "ON"

Ready to sew or wind a bobbin.

Red Light "ON"

Presser foot is not in down position or buttonhole lever is not lowered.

If the red light is on, the machine will not start even when start/stop button is pressed.

If the upper thread is not threaded, the machine will stop. (Upper thread sensor)

B. REVERSE STITCH BUTTON

The machine will continue to sew in reverse at low speed while this button is pressed and stop when this button is released.

Note:

When the foot controller is connected, machine will sew in reverse while this button is pressed. When released, machine will sew forward.

C. NEEDLE UP-DOWN / SLOW BUTTON

Pressing this button when the machine is stopped, will change the needle position from down to up or from up to down.

While sewing, by pressing this button, machine will sew in slow speed. Pressing this button again, the speed will return.

D. SPEED CONTROL BUTTON


The machine will sew faster when the button is slid to the right, and sew slower when the button is slid to the left.

Note:

When the foot controller is connected, this button limits the maximum speed.

E. PRESSER FOOT LIFTER

The presser foot is lifed up or down by this lever. Note: Machine will not start when the presser foot is lifted. (Except for bobbin winding)



FONCTION DES PIÈCES ET FUNCIÓN DE CADA UNA TOUCHES ——

A. TOUCHE MARCHE / ARRÊT

La machine commence à coudre lorsque vous appuyez sur la touche marche/arrêt et s'arrête lorsque vous appuviez une seconde fois. La machine tourne lentement au début de la couture.

Note:

Lorsque la pédale est connectée, la touche marche / arrêt est désactivée.

INDICATEURS LUMINEUX Lumière verte

Prêts à coudre ou remplissage de canette.

Lumière rouge

Le pied presseur n'est pas en position basse ou le levier de boutonnière n'est pas baissé.

Si la lumière est rouge, la machine ne peut se mettre en marche, même si vous appuyez sur la touche marche / arrêt.

Si la tension supérieur n'est pas enfiler, la machine ne fonctionnera pas. (Détecteur de fil supérieur)

B. TOUCHE COUTURE ARRIERE

La machine continue à coudre en arrière à petite vitesse tant que vous maintenez la touche enfoncée et s'arrête lorsque vous relâchez.

Note:

Lorsque la pédale est connectée, la machine coud en arrière tant que vous maintenez la touche enfoncée. Lorsque vous relâchez, la machine se met à coudre en avant.

C.TOUCHE AIGUILLE POSITION HAUTE -BASSE / COUTURE LENTE

Lorsque vous ne cousez pas, vous pouvez modifier la position, haute ou basse de l'aiguille en appuyant sur cette touche.

Lorsque vous cousez, vous pouvez ralentir la vitesse de couture en appuyant sur cette touche. En appuvant de nouveau sur cette touche, la vitesse revient comme à l'origine.

D. TOUCHE CONTRÔLE DE VITESSE

La machine peut coudre plus vite en faisant glisser le sélecteur vers la droite et peut coudre moins vite en faisant glisser le sélecteur vers la gauche.

Lorsque la pédale est connectée, cette touche limite la vitesse maximale.

E. RELEVEUR DE PIED PRESSEUR

Ce levier permet de faire monter ou descendre le pied presseur.

REMARQUE:

La machine ne fonctionne pas tant que le pied presseur est relevé (sauf pour le bobinage de la canette).

DE LAS PARTES

A.BOTÓN INICIO / PARO

La máquina comenzará a funcionar cuando se presione el botón inicio / paro y se detendrá cuando se presione por segunda vez. La máguina funcionará lentamente al inicio de la costura.

Cuando está conectado el pedal, se desactivará el botón inicio / paro.

LÁMPARA DE MONITOREO Luz Verde ENCENDIDA

Lista para coser o devanar una bobina.

Luz Roja ENCENDIDA

El pie prensatelas no está abajo o la palanca para oiales no está abaio.

Si la luz roja está encendida, la maguina no iniciará cuando se presione el botón inicio / paro.

Si el hilo superior no está ensartado, la máquina se detendrá. (Sensor de hilo superior)

B. BOTÓN DE PUNTADA REVERSA

La máquina continuará cosiendo en reversa a baia velocidad mientras se presiona este botón v se detiene cuando se libera.

Nota:

Cuando el pedal está conectado, la máguina coserá en reversa mientras se presione el botón. Cuando se libera la máquina cose hacia adelante.

C.BOTÓN AGUJA ARRIBA / LENTO

Mientras no está cosiendo la posición de la aquia puede cambiarse arriba o abajo con este botón. Mientras cose, al presionar este botón la máquina cose en baia velocidad, al presionarlo nuevamente, la velocidad se restablece.

D.BOTÓN DE CONTROL DE VELOCIDAD

La máquina coserá más rápido cuando el botón se desliza a la derecha v cose más lento cuando se desliza a la izquierda.

Cuando el pedal está conectado, este botón limita la velocidad máxima

E. PALANCA ALZAPRENSATELAS

Con esta palanca se sube o se baja el prensatelas.

NOTA: La máquina no se pondrá en marcha cuando el prensatelas esté subido (excepto para el devanado).

F. THREAD CUTTER BUTTON

Press this button after sewing to cut the upper and bobbin threads.

The machine will cut both threads automatically.

CAUTION

- Do not press this button when there is no fabric in the machine or no need to cut the threads.
 The thread may tangle, resulting in damage.
- Do not use this button when cutting thread thicker than #30, nylon thread or other speciality threads.

In this case, use the thread cutter (H).

Do not use the thread cutter button when sewing with a twin needle or a hemstitching (wing) needle.

G.DROP FEED LEVER

The feed dogs project up through the needle plate, directly below the presser foot. Their function is to move the fabric being sewn. The drop feed lever controls the feed dogs.

For ordinary sewing, move the lever to the right. This raises feed dogs to their highest position. For most sewing, the lever should be in this position. For darning or free motion embroidery or whenever fabric is to be moved by hand, move the lever to the left to lower the feed dogs. Note:

After sewing with the feed dogs lowered, push the Drop Feed Lever back to the right to resume sewing with feed dogs engaged. Push the lever to the right and then turn the handwheel toward you one full revolution. This will re-engage the feed dogs.

H.THREAD CUTTER

Use this cutter if the thread cutter button is not used.

- 1. Raise the presser foot and bring fabric and threads backward after sewing.
- 2. Hook the threads to the thread cutter from back to front.
- 3. Pull fabric and cut threads.

I. PRESSURE REGULATOR

The pressure on the presser foot is determined by the weight of fabric.

To increase the pressure, turn dial to 3.

To decrease the pressure, turn dial to 1.


For ordinary sewing, turn dial to 2.


J. TOP COVER


To open the top cover, lift up the left side of the cover.

K.HAND WHEEL

By turning the hand wheel, the needle will raise or lower. You should always turn hand wheel toward you.







F. TOUCHE COUPE-FIL

Appuyez sur cette touche pour couper le fil du haut et le fil de canette. La machine coupera les 2 fils automatiquement.

ATTENTION

- Ne pas utiliser la touche s'il n'y a pas de tissu sur la machine ou si vous n'avez pas besoin de couper les fils. Les fils peuvent s'emmêler.
- Ne pas utiliser la touche pour couper du fil plus épais que #30, du fil nylon ou autres fils spéciaux.
 - Dans ce cas, utilisez le coupe-fil (H).
- 3. N'utiliser pas le coupe fil quand vous travailler avec une aiguille jumelée ou sabre.

G.LEVIER DES GRIFFES

Les griffes remontent à travers la plaque à aiguille. Leur fonction est de faire déplacer le tissu. Le levier des griffes contrôle les griffes.

Pour couture utilitaire, placer le levier à la droite, ceci monte les griffes au maximum. Pour broderie, reprisage ou dans le cas ou il faut déplacer le tissu manuellement, pousser le levier à la gauche pour abaisser les griffes.

H.COUPE-FIL

Utilisez le coupe-fil lorsque la touche coupe-fil n'est pas utilisée.

- 1. Relevez le pied presseur et ramenez vers vous le tissu et le fil après couture.
- 2. Placez les fils dans le coupe-fil et effectuez un mouvement d'arrière en avant.
- 3. Retirez le tissu et coupez les fils.

I. RÉGULATEUR DE PRESSION

La pression sur le pied presseur doit être déterminée selon l'épaisseur du tissu.

Pour augmenter la pression, réglez la pression sur 3. Pour diminuer la pression, réglez la pression sur 1. Pour la couture ordinaire, réglez la pression sur 2.

J. COUVERCLE SUPERIEUR

Pour ouvrir le couvercle, soulever le coté gauche du couvercle.

K.VOLANT

En tournant le volant, levez ou descendez l'aiguille. Tourner toujours le volant vers vous.

F. BOTÓN CORTADOR DE HILO

Presione este botón después de coser para cortar los hilos superior y de la bobina.

La máquina cortará automáticamente ambos hilos.

PRECAUCIÓN

- No presione este botón cuando no haya tela en la máquina o necesidad de cortar los hilos. La hebra puede enredarse causando daños.
- No use este botón cuando corte hilos más gruesos del #30, hilos de nylon u otros hilos especiales.
 - En tales casos use el cortador de hilo (H).
- No use el botón del cortador de hilo cuando cosa con una aguja doble o una aguja de dobladillado (ala).

G.PALANCA DE ARRASTRE

Los dientes impelentes sobresalen de la placa aguja, directamente debajo del prensatelas. Su función es mover la tela conforme se cose. La palanca de arrastre controla los impelentes.

Para costura normal, mueva la palanca a la derecha. Esto levanta los impelentes a su posición más alta. Para muchas costuras, la palanca debe estar en esta posición.

Para zurcido, o bordado libre o cualquier tela que se deba mover a mano, mueva la palanca a la izquierda para bajar los impelentes.

H.CORTADOR DE HILO

Use este cortador si no se utiliza el botón cortador de hilo.

- 1. Levante el prensatelas y jale la tela e hilos hacia atrás después de coser.
- Enganche los hilos en el cortador de atrás para adelante.
- 3. Jale la tela y corte los hilos.

I. REGULADOR DE PRESIÓN

La presión sobre el prensatelas se ajusta dependiendo del peso del tejido.

Para aumentar la presión, gire la rueda hasta el nivel 3.

Para reducir la presión, gire la rueda hasta el nivel 1

Para cosido normal, gire la rueda al nivel 2.

J. CUBIERTA SUPERIOR

Para abrir la cubierta superior, levante el lado izquierdo de la cubierta.

K.VOLANTE MANUAL

Girando el volante, la aguja se elevará o bajará. Debe siempre girar el volante hacia usted.

CONTROL PANEL

When you turn on the power, machine will select the straight stitch and indicate information of stitch on the LCD.

A.LCD DISPLAY

Stitch information is indicated on this display. According to the pattern or mode, information will be changed.

If you want to adjust the contrast of LCD, see page 26.

B. PATTERN CHART

Pattern chart is located inside of the top cover. Patterns and letters of this machine are indicated on this chart.

They are separated: Utility stitches and Decorative & Letter stitches.

C. UTILITY STITCH BUTTON

By pressing this button, you may select a utility stitch pattern.

FOR SELECTING AND SETTING OF UTILITY STITCHES, SEE PAGE 44.

D.DECORATIVE & LETTER STITCH BUTTON

By pressing this button, you can select decorative & letter stitch patterns.

These patterns and letters are combined easily by selecting each pattern.

FOR SELECTING AND SETTING OF DECORATIVE & LETTER STITCH, SEE PAGE 88.

E. FUNCTION BUTTONS

Functions of these buttons are changed by selected stitch pattern and mode.

F. EDIT BUTTON


When selecting decorative & letter stitch, you can change the setting of each pattern by pressing this button.


G.SCROLL BUTTONS


During stitch pattern selection, 5 patterns or letters will scroll up or down by pressing these buttons.


H.CURSOR BUTTONS


When decorative & letter stitch sewing, you can check and edit combined patterns or letters by pressing these buttons.











ÉCRAN D'AFFICHAGE PANEL DE CONTROL

Quand vous allumez la machine, celle-ci sélectionne le point droit et affiche les informations concernant le point sur l'écran ECL.

A. ÉCRAN ECL

Les informations concernant le point sont affichées sur cet écran. Les informations varient suivant le motif ou le mode.

Si vous voulez ajuster le contraste de l'écran ECL, voire page 27

B. TABLEAU DES POINTS

Le tableau des points est affiché à l'intérieur du couvercle supérieur.

Tous les motifs et lettres de la machine sont indiqués sur le tableau.

Les motifs et points sont classés en points utilitaires d'une part et lettres et points décoratifs d'autre part.

C. TOUCHE POINTS UTILITAIRES

En appuvant sur cette touche, vous pouvez sélectionner les choix de points utilitaires. POUR SELECTIONNER ET PROGRAMMER LES POINTS UTILITAIRES. VOIRE PAGE 45.

D. TOUCHE POINTS DECORATIFS ET LETTRES

En appuyant sur cette touche, vous pouvez sélectionner les motifs de points décoratifs et les lettres.

Ces motifs et lettres sont facilement combinables en sélectionnant chaque motif.

POUR SELECTIONNER ET PROGRAMMER LES POINTS DECORATIFS ET LES LETTRES. VOIRE PAGE 89.

E. TOUCHES FONCTIONS

Les fonctions de ces boutons sont modifiées en sélectionnant le motif et ca façon de mode.

F. TOUCHE EDIT

Lorsque vous sélectionnez un point décoratif ou une lettre, vous pouvez modifier les paramètres en appuyant sur cette touche.

G. TOUCHE DE DEFILEMENT

Lors de la sélection des motifs de points, 5 motifs ou lettres défileront en appuyant sur ces touches.

H.TOUCHES DE CURSEUR

Lors de la couture avec points décoratifs ou de lettres, vous pouvez vérifier et éditer les motifs combinés en appuyant sur ces touches.

Al encender la máquina, se seleccionará la puntada recta y se indicará la información de esa puntada en la pantalla LCD.

A. PANTALLA LCD

La información de la puntada se indica en esta pantalla. La información irá cambiando según la puntada o el modo.

Si desea aiustar el contraste del LCD, consulte la página 27.

B. TABLA DE PUNTADAS

La tabla de puntadas se encuentra en el interior de la cubierta superior. Todos los diseños y letras de esta máquina están indicados en la tabla. Están separados por puntadas utilitarias. puntadas decorativas y letras.

C.BOTÓN DE PUNTADA UTILITARIA

Presionando este botón, puede seleccionar el patrón de puntada utilitaria.

PARA SELECCIONAR Y AJUSTAR ESTA PUNTADA. VEA LA PÁGINA 45.

D.BOTÓN DE PUNTADA DECORATIVA Y **DE LETRAS**

Presionando este botón puede seleccionar los patrones de puntada decorativa y de letras. Tales patrones v letras se combinan con facilidad seleccionando cada patrón.

PARA SELECCIONAR Y AJUSTAR LA PUNTADA DECORATIVA Y DE LETRAS. CONSULTE LA PAGINA 89.

E. BOTONES DE FUNCIÓN

La función de estos botones cambia de acuerdo al patrón de puntada seleccionado y modo.

F. BOTÓN DE EDICIÓN

Cuando seleccionar la puntada decorativa v de letras, puede cambiar el ajuste de cada patrón presionando este botón.

G.BOTONES DE PAGINACIÓN

Durante la selección del patrón de puntada, 5 patrones o letras se paginarán hacia arriba o abajo presionando estos botones.

H.BOTONES DE CURSOR

Cuando se cose con puntada decorativa y de letras, puede revisar y editar los patrones combinados presionando estos botones.

ADJUSTING CONTRAST OF LCD; TURNING OFF AUDIBLE BEEP

You can adjust the contrast of the LCD and turn off the audible beep by following these procedures.

- 1. Turn off the power switch.
- 2. Turn on the power switch while pressing the Edit button.

Adjust screen will turn on.


- 3. Adjust the contrast and beep sound as follows.
 - a. To turn off the beep, press the F2. To turn on the beep, press the F3.
 - b. Press F4 or F5 to adjust the contrast of LCD.
- 4. Press the F1 to go stitch information mode.

This function is kept until you change them.

This function turns off the single beep only. Multiple beeps will not turn off.







AJUSTEMENT DU CONTRASTE DU ECL; ETEINDRE LE TIMBRE SONORE

Vous pouvez ajuster le contraste du ECL et éteindre le timbre sonore en suivant ces étapes.

- 1. Fteindre la machine.
- 2. Faites la mise en marche pendant que vous appuyer la touche Edit.
 - « Adjust screen » s'enluminera.
- 3. Ajuster le contraste et the timbre sonore comme suis
 - a. Pour éteindre le timbre sonore, appuyer F2. Pour allumer le timbre sonore appuyer F3.
 - b. Appuyer F4 ou F5 pour ajuster le contraste du ECL.
- Appuyer F1 pour accès au informations des points.

Ces fonctions continuent jusqu'a temps que vous les changer.

Cette fonction éteint qu'un timbre sonore seulement, plusieurs timbre sonores ne s'éteindre pas.

AJUSTANDO EL CONTRASTE DEL LCD; APAGANDO LA SEÑAL AUDIBLE

Puede ajustar el contraste del LCD y apagar la señal audible con los siguientes procedimientos.

- 1. Apague el interruptor.
- 2. Encienda el interruptor mientras presiona el botón Edit.
 - La pantalla de ajuste se encenderá.
- 3. Ajuste el contraste y la señal audible como sigue.
 - a. Para apagar el tono, presione F2. Para encender el tono, presione F3.
 - b. Presione F4 o F5 para aiustar el contraste LCD.
- Presione F1 para el modo de información de puntada.

Esta función se mantiene hasta que las cambie.

Esta función sólo apaga el "bip" sencillo. Los "bips" múltiples no se apagarán.

BOBBIN SETTING.

Be sure to use only SINGER Class 15 bobbins in this machine

A. REMOVING THE BOBBIN


- 1. Pull the bobbin cover latch to the right and remove the bobbin cover.
- 2. Lift up the bobbin from the machine.


B. SETTING SPOOL OF THREAD ON SPOOL PIN

- 1. Pull up the left end of spool pin and set the spool of thread on spool pin so that the thread unrolls from the front of the spool.
- 2. Set the spool cap on spool pin as far as it will go. a: Reverse spool cap direction according to the size of spool.
 - b. Use the small spool cap when you use cross wound thread. Leave small opening between cap and spool as illustrated.

C.WINDING THE BOBBIN

- 1. Hold thread in both hands and hook thread to the guide from front opening.
- 2. Bring thread towards the rear of the machine and pass through the thread guide from left to right.
- 3. Bring thread to the right and pass thread through the thread guide from rear side. Pass thread under tension disc in counter clockwise. direction.
- 4. Insert thread through hole in bobbin and place the bobbin on bobbin winder spindle. Push bobbin to the right to engage bobbin winder. LCD will indicate the bobbin winding mode.
- 5. Hold the end of the thread and start the machine by pressing the start/stop button or pressing the foot controller pedal.
- 6. After the bobbin winds a few turns, stop the machine by pressing the start/stop button or releasing the foot controller pedal. Cut the thread near hole.
- 7. Start the machine again.
- 8. The bobbin winding will stop automatically when bobbin is full. Release the foot controller pedal.





CANETTE -

Utiliser que des cannettes classe 15 dans cette machine

A. RETIRER LA CANETTE

- Déplacez le loquet d'ouverture du couvercle de la canette vers la droite et retirez le couvercle de la canette.
- Sortez la canette de son compartiment en la soulevant.

B.MISE EN PLACE DE LA BOBINE SUR LA TIGE À BOBINE

- Relevez le côté gauche du porte bobine et placez la bobine de fil sur le porte bobine pour que le fil se déroule sur le devant de la bobine.
- Placez le capuchon de la bobine sur la tige à bobine et poussez-le le plus loin possible.
 a. Choisissez la direction dans laquelle vous
 - a. Choisissez la direction dans laquelle vous placez le capuchon en fonction de la taille de la bobine.
 - b. Utiliser le petit capuchon quand vous utiliser un fil contre-croiser. Laissez un espace entre la bobine et le capuchon comme indiquer.

C. BOBINAGE DE LA CANETTE

- 1. Tenez le fil à deux mains et faites-le passer sous le guide de l'ouverture avant.
- Amenez le fil vers l'arrière de la machine et faites-le passer par le guide-fil de gauche à droite.
- 3.Amenez le fil vers la droite puis enfilez-le dans le guide-fil par l'arrière. Passez le fil sous le disque de tension dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 4. Insérez le fil dans le petit trou de la canette puis placez la canette sur la broche du bobinoir. Poussez la canette vers la droite pour enclencher le bobinage. Le mode de bobinage de la canette s'affiche sur l'écran LCD.
- 5. Gardez le bout du fil et mettez la machine en marche en appuyant sur la touche marche/ arrêt ou en pressant sur la pédale.
- 6. Après que la canette a tourné plusieurs fois, arrêtez la machine en appuyant sur la touche marche/arrêt ou en pressant sur la pédale. Coupez le fil près du trou.
- 7. Mettre la machine de nouveau en marche.
- 8.L'enroulement du fil de cannette s'arrêtera automatiquement quand la canette est pleine. Relâcher la pédale.
- 9. Poussez la bobine et la broche vers la gauche.
- 10. Retirez la canette de la broche et coupez le fil.

AJUSTE DE LA CANILLA —

Asegúrese de usar sólo bobinas de SINGER clase 15 en esta máquina.

A.CÓMO SACAR LA CANILLA

- 1. Mueva el seguro de la cubierta de la canilla hacia la derecha y quite la cubierta.
- Saque la canilla de la máquina tirando hacia arriba.

B.COLOCACIÓN DEL CARRETE DE HILO EN EL PORTACARRETES

- Jale el extremo del carrete y colóquelo en el poste del carrete de modo que el hilo se desenrolle desde el frente del carrete.
- Coloque el tope del carrete sobre el portacarretes hasta el máximo.
 - a: Invierta la dirección del tope del carrete según el tamaño del carrete.
 - b. Use la pequeña tapa bobina cuando use hilo trenzado. Deje una pequeña abertura entre la tapa y la bobina como se ilustra.

C. DEVANADO DE LA CANILLA

- Sujete el hilo con las dos manos y engánchelo por debajo de la guía desde la parte delantera.
- Traiga el hilo hacia la parte trasera de la máquina y páselo por la guía del hilo de izquierda a derecha.
- Traiga el hilo hacia la derecha y páselo a través de la guía del hilo desde la parte trasera. Pase el hilo bajo el disco de tensión en dirección contraria a las agujas del reloj.
- 4. Inserte el hilo a través del agujero de la canilla y coloque la canilla en el eje del devanador de ésta. Presiónela hacia la derecha para anclar el devanador de la canilla. La pantalla LCD indicará que se encuentra en el modo para devanar la canilla.
- Sostenga el extremo del hilo y ponga en marcha la máquina presionando el botón paro / inicio o presionando el pedal.
- Después de que la bobina devana unas vueltas, pare la máquina presionando el botón paro / inicio o liberando el pedal. Corte el hilo cerca del orificio.
- 7. Ponga de nuevo la máguina en marcha.
- 8.El devanado de la bobina se detendrá automáticamente cuando la bobina esté llena. Libere el pedal controlador.
- 9. Presione la canilla y el eje hacia la izguierda.
- 10. Sague la canilla del eje y corte el hilo.

D. INSERTING THE BOBBIN

1. Place bobbin into bobbin holder so that the thread slips over the bobbin counter clockwise.

2. Draw thread into notch (a) with holding the bobbin.

3. Pull thread along the groove up and then down. Pull thread to the right to cut the thread.


 Replace the bobbin cover. Set the left tabs into the holes in needle plate and push the right side of bobbin cover down until it clicks into place.

NOTF:

This machine can start to sew without drawing up the bobbin thread.

If you want to draw up the bobbin thread, see page 34.

NOTE: Be sure to use only SINGER Class 15 bobbins in this machine.



D. MISE EN PLACE DE LA CANETTE

montre

- Placez la canette dans le boîtier à canette de façon à ce que le fil passe par dessus la canette dans le sens inverse des aiguilles d'une
- **D.COLOCACIÓN DE LA CANILLA**
- Coloque la canilla en su cápsula con el hilo devanándose en dirección contraria a las agujas del reloj.

- 2. Faites passer le fil dans l'encoche (a) tout en retenant la canette
- Dirija el hilo por el interior de la muesca (a) sin soltar la canilla.

- 3. Tirez le fil le long de la rainure du haut au bas. Tirez le fil à la droite pour le couper.
- Jale el hilo por la ranura de arriba hacia abajo.
 Jale el hilo a la derecha para cortar la hebra.

- Remettre le couvre bobine. Positionnez les tiges sous la plaque aiguille au coté gauche et ensuite poussez le coté droit à l'intérieur de la plaque aiguille.
- Coloque la cubierta de la bobina. Coloque las pestañas en los orificios en la placa aguja y empuje el lado derecho del cubre bobina hasta que enganche en su sitio.

NOTF:

Vous pouvez démarrer cette machine sans retirer le fils de la canette. Si vous voulez retirez le fil de la canette, voir la page 35.

NOTE: N'utiliser que les canettes classes 15 dans cette machine.

NOTA:

Esta máquina puede comenzar a coser sin jalar el hilo bobina.

Si desea jalar el hilo bobina, vea la página 35.

NOTA: Asegúrese de usar sólo bobinas de SINGER clase 15 en esta máquina.

THREADING THE MACHINE.

A. PREPARING TO THREAD MACHINE

- RAISE THE PRESSER FOOT LIFTER. It is very important to raise the presser foot lifter before you proceed to thread the machine.
- Press the needle up/down button and set the needle in up position.(Keep this position for threading the eye of the


(Keep this position for threading the eye of the needle.)

B. SETTING SPOOL OF THREAD ON SPOOL PIN

- Pull up the left end of spool pin and set the spool of thread on spool pin so that the thread unrolls from the front of the spool.
- 2. Set the spool cap on spool pin as far as it will go.
 - a: Reverse spool cap direction according to the size of spool.
 - b. Use the small spool cap when you use cross wound thread. Leave small opening between cap and spool as illustrated.


Note:


It is very important to raise the presser foot lifter before you thread the machine. Not doing so will likely result in poor stitch quality, or excessive thread loops on the underside of the fabric. Always raise the presser foot lifter before you begin threading the machine.




C.THREADING THE UPPER THREAD

- Hold thread in both hands and pass thread into the guide from front opening.
- 2. Bring thread backward and pass through the slit from right to left.
- 3. Bring thread to the left and pull thread down toward you along the slit.
- 4. Pull the thread around the U-turn, then bring it back up.
- To thread the take-up lever, draw thread up and bring thread back down again from right to left along the slit.
- 6. Pull thread downward along the slit.
- 7. Draw thread through thread guide from right side opening.
- 8. Pass through needle eye from front to back. Refer to next page for instructions on how to use needle threader.







ENFILAGE DE LA MACHINE ENHEBRADO DE LA MÁQUINA

A.PRÉPARATION EN VUE DE L'ENFILAGE

- Relever le pied presseur. Il est très important de lever le pied presseur avant d'enfiler la machine.
- Appuyez sur la touche de positionnement de l'aiguille et réglez l'aiguille en position haute. Gardez cette position pour enfiler le chas de l'aiguille.

B.MISE EN PLACE DE LA BOBINE SUR LA TIGE À BOBINE

- Relevez le côté gauche de la pointe du bobinoir et placez la bobine de fil sur le bobinoir pour le fil se déroule sur le devant de la bobine.
- 2. Placez le capuchon de la bobine sur la tige à bobine et poussez-le le plus loin possible.
 - a. Choisissez la direction dans laquelle vous placez le capuchon en fonction de la taille de la hobine.
 - b. Utiliser le petit capuchon quand vous utiliser un fil contre-croiser. Laissez un espace entre la bobine et le capuchon comme indiquer.

Note:

Il est très important de lever le pied presseur avant d'enfiler la machine. Eviter cette étape peux occasionner des problèmes de tension ou des boucles sur l'envers du tissu. Lever toujours le pied presseur avant d'enfiler la tension supérieur.

C.ENFILAGE DU FIL D'AIGUILLE

- 1. Tenez le fil à deux mains et faites-le passer dans le guide-fil par l'ouverture du haut.
- 2. Amenez le fil vers l'arrière et faites-le passer par la fente de la droite vers la gauche.
- 3. Amenez le fil vers la gauche et tirez-le en bas vers vous le long de la fente.
- 4. Tirez le fil vers le bas autour de la tension (#4) et ensuite passer le dans la fente vers le haut.
- 5. Pour enfiler le releveur de fil, tirez le fil vers le haut puis ramenez-le vers le bas de la droite vers la gauche en suivant la fente.
- 6. Tirez le fil vers le bas le long de la fente.
- Faites passer le fil dans le guide-fil par la droite de l'ouverture.
- Faites passer le fil dans le chas de l'aiguille de l'avant vers l'arrière. Consultez la page suivante pour obtenir les informations nécessaires sur l'utilisation de l'enfile-aiguille.

A. PREPARACIÓN PARA ENHEBRAR LA MÁQUINA

- LEVANTE EL ALZA PRENSATELAS, Es muy importante levantar el alza prensatelas antes de proceder a ensartar la máquina.
- Pulse el botón de subida/bajada de la aguja y colóquela en su posición superior. (Mantenga esta posición para ensartar el ojo del la aguja).

B. COLOCACIÓN DEL CARRETE DE HILO EN EL PORTACARRETES

- Jale el extremo izquierdo del poste del carrete y colóquelo en el poste de modo que el hilo se desenrolle desde el frente del carrete.
- Coloque el tope del carrete sobre el portacarretes hasta el máximo.
 - a: Invierta la dirección del tope del carrete según el tamaño del carrete.
 - b. Use la pequeña tapa carrete cuando use hilo trenzado. Deje una pequeña abertura entre la tapa y el carrete como se ilustra.

Nota:

Es muy importante levantar el alza prensatelas antes de ensartar la máquina. El no hacerlo resultará en costuras pobres o hilos excesivos debajo de la tela. Siempre levante el alza prensatelas antes de comenzar a ensartar la máquina.

C.ENHEBRADO DEL HILO SUPERIOR

- Sujete el hilo con las dos manos y páselo por la guía desde la parte delantera.
- Traiga el hilo hacia atrás y páselo a través de la hendidura de derecha a izquierda.
- 3. Lleve el hilo hacia la izquierda y tire para abajo hacia usted por la hendidura.
- 4. Jale el hilo en una vuelta en U, luego tráigalo de regreso.
- Para enhebrar la palanca tirahilos, lleve el hilo hacia arriba y luego de nuevo hacia abajo de derecha a izquierda por la hendidura.
- 6. Tire del hilo para abajo por la hendidura.
- 7. Enhebre el hilo a través de la guía del hilo desde la apertura de la derecha.
- Páselo a través del ojo de la aguja de delante hacia atrás. Vaya a la página siguiente para consultar las instrucciones sobre cómo usar el enhebrador de la aguja.

D.THREADING THE NEEDLE EYE




CAUTION: To prevent accidents.

- Keep fingers away from all moving parts.
 Special care is required around the needle.
- 2. Do not lower the threader lever while machine is operating.

Note: The needle threader is used for needle sizes 11/80, 14/90, and 16/100.

- 1. Lower the presser foot.
- Check that the needle is raised.
 If it is not so, raise needle by pressing needle up/down button.
- Lower the threader slowly and draw thread through thread guide (a) and pull toward the right.
- Lower the lever as far as it will go. The threader will turn and the hook pin will go through the needle eye.
- 5. Draw thread into the guide.
- Hold thread loosely and release the lever.
 Hook will turn and pass thread through needle
 eye while making a loop.
- 7. Pull thread out about 10 cm (4 inches) through the needle eye.



DRAWING UP THE BOBBIN THREAD


This machine can start to sew without drawing up the bobbin thread.

If you want to start sewing with longer bobbin thread, draw up the bobbin thread as follows.

- Insert the bobbin into the bobbin holder and pass thread as page 30. But do not cut the thread.
- 2. Raise the presser foot.
- 3. Hold thread loosely and press needle up-down button twice from up position.

The hand wheel will turn one complete turn.

- 4. Pull upper thread lightly. Bobbin thread will come up in a loop.
- 5. Pull both upper and bobbin threads about 10 cm toward the back of presser foot.
- 6. Replace the bobbin cover. (See page 30)



D.ENFILAGE DU FIL DANS LE CHAS DE L'AIGUILLE



ATTENTION! Pour éviter les incidents :

- Veillez à garder vos doigts éloignés des parties en mouvement. Faites attention en vous approchant de l'aiguille.
- 2. N'abaissez pas le levier de l'enfile-aiguille pendant que la machine fonctionne.

Remarque : L'enfile-aiguille peut être utilisé pour les aiguilles de grosseurs 11/80, 14/90 et 16/100.

- 1. Abaissez le pied presseur.
- Vérifiez que l'aiguille est bien en position haute.
 Si ce n'est pas le cas, remontez l'aiguille en pressant la touche de positionnement de l'aiguille.
- Abaissez lentement l'enfile-aiguille. Faites passer le fil par le guide (a) puis tirez-le vers la droite.
- Abaissez le levier le plus possible. L'enfileaiguille tourne alors et le crochet passe dans le chas de l'aiguille.
- 5. Faites passer le fil dans le quide.
- Tenez le fil sans le tendre et relâchez le levier. Le crochet tourne alors et fait passer le fil en boucle dans le chas de l'aiguille.
- 7. Tirez le fil environ 10 cm à travers le chas de l'aiguille.

REMONTER LE FIL DE CANETTE

Cette machine peut coudre sans relever le fil de canette.

Si vous voulez coudre avec une longueur de fil de canette plus longue, faite le suivant.

- Insérez la canette dans le boitier et passer le fil comme indiquer à la page 30, mais ne coupez pas le fils.
- 2. Lever le pied presseur.
- Tenez le fils légèrement et appuyer la touche "Needle up/Needle down" deux fois de la position haute.
 - Le volant va tourner un tour complet.
- 4. Tirez le fil supérieur légèrement. Le fil de canette va remonter et former une boucle.
- 5. Tirez le fil supérieur et le fil de canette environ 10 cm ver l'arrière du pied presseur.
- 6. Replacer le couvre canette. (Voire la page 30).

D.ENHEBRADO DEL OJO DE LA AGUJA



PRECAUCIÓN: Para prevenir accidentes

- Mantenga los dedos lejos de todas las partes móviles. Ponga especial cuidado en el área cerca de la aquia.
- 2. No baje la palanca del enhebrador mientras la máquina está en funcionamiento.

Nota: Este enhebrador de aguja es apropiado para tamaños de aguja de 11/80, 14/90 y 16/100.

- 1. Baje el prensatelas.
- Compruebe que la aguja esté subida. De lo contrario, levante la aguja mediante el botón de subida/bajada de la aguja.
- Baje el enhebrador lentamente y lleve el hilo a través de la guía del hilo (a) tirando de él hacia la derecha.
- Baje la palanca tanto como pueda. El enhebrador girará y el garfio saliente pasará por el ojo de la aguja.
- 5. Pase el hilo a través de la quía.
- Sujete el hilo suavemente y suelte la palanca.
 El garfio girará y el hilo pasará a través del ojo de la aquia formando un lazo.
- Jale el hilo cerca de 10 cm (4 pulgadas) por el ojo de la aquia.

EXTRACCIÓN DEL HILO DE LA CANILLA

Esta máquina puede comenzar a coser sin jalar el hilo bobina.

Si desea comenzar a coser sin hilo bobina, jale el hilo bobina como sigue.

- Inserte la bobina en el portabobina y pase el hilo como se indica en la página 30. Pero no corte el hilo.
- Levante el prensatelas.
- Sostenga con holgura y presione el botón subirbajar aguja dos veces desde la posición arriba. El volante girará una vuelta completa.
- 4. Jale el hilo superior ligeramente. El hilo bobina aparecerá en un bucle.
- Jale el hilo bobina y superior cerca de 10 cm hacia atrás del prensatelas.
- 6. Coloque de nuevo la cubierta de la bobina. (Ver página 30)

STARTING TO SEW -

The machine will be set to sew straight stitch when power switch is turned on.



CAUTION: To prevent accidents.

While sewing, special care is required around the needle.

Machine automatically feeds the fabric, do not pull or push the fabric.



A. START AND END OF SEAM

- Check the presser foot (General Purpose Presser Foot). Refer to page 14 for changing the presser foot.
- 2. Place the fabric under the presser foot and lower the presser foot.
- Hold back upper thread and press the start/stop button or press the foot controller pedal. Keep holding threads after sewing a few stitches.

Lightly guide the fabric while sewing. You can regulate the sewing speed by sliding the speed control button.

- Also, you can reduce the sewing speed by pressing the slow button.
- 4. When you reach end of seam, press the start/ stop button to stop sewing or release the foot controller pedal.
- 5. Press the thread cutter button.
- 6. Raise the presser foot lifter and remove the fabric.


Upper Thread Sensor

If upper thread is broken or missing, machine will stop automatically.

Rethread the upper thread and resume sewing.

CAUTION

- Do not press the thread cutter button when there is no fabric in the machine or no need to cut the threads. The thread may tangle, resulting in damage.
- Do not use the thread cutter button when cutting thread thicker than #30, nylon thread or other speciality threads.
 - In this case, use the thread cutter located on the left side of the machine. (See page 22)
- Do not use the thread cutter button when sewing with a twin needle or a hemstitching (wing) needle.



DÉBUT DE LA COUTURE — COMENZAR A COSER —

La machine est programmée de façon à coudre des points droits dès sa mise en marche.



ATTENTION! Pour éviter les incidents :

Pendant la couture, il est important de faire particulièrement attention dans la zone autour de l'aiguille.

La machine entraînant elle-même le tissu, veuillez ne pas tirer ni pousser le tissu.

A. DÉBUT ET FIN DE LA COUTURE

- Vérifiez le pied presseur (pied universel).
 Consultez la page 15 pour changer le pied presseur.
- 2. Placez le tissu sous le pied presseur et abaissez le pied presseur.
- Tenir le fils de la tension supérieur vers l'arrière du pied presseur et appuyer sur la pédale. Gardez les fils en main après avoir cousu quelques points.

Guidez légèrement le tissu pendant la couture. Vous pouvez modifier la vitesse de couture en faisant glisser la touche de contrôle de vitesse. Vous pouvez également réduire la vitesse de couture en appuyant sur le bouton de couture lente.

- 4. En fin de couture, appuyez sur la touche marche/arrêt ou relâchez la pédale.
- 5. Appuvez sur la touche coupe-fil.
- 6. Relevez le pied presseur et retirer le tissu.

Indicateur du fil supérieur

Si le fil d'aiguille est cassé ou manquant, la machine s'arrête automatiquement. Enfilez à nouveau le fil d'aiguille et reprenez la couture.

ATTENTION

- Ne pas utiliser la touche s'il n'y a pas de tissu sur la machine ou si vous n'avez pas besoin de couper les fils. Les fils peuvent s'emmêler.
- Ne pas utiliser la touche pour couper du fil plus épais que #30, du fil nylon ou autres fils spéciaux.
 - Dans ce cas, utilisez le coupe-fil situé sur le côté gauche de la machine. (voire la page 23)
- N'utiliser pas le coupe fil quand vous travailler avec une aiguille jumelée ou sabre.

Al poner la máquina en marcha, estará ajustada para dar puntadas rectas.



PRECAUCIÓN: Para prevenir accidentes

Mientras cosa, es necesario que preste una atención especial a la aguja. No tire o empuje el tejido; la máquina tira automáticamente de él.

A. PRINCIPIO Y FINAL DE UNA COSTURA

- Compruebe el prensatelas (Prensatelas universal). Consulte la página 15 para cambiar el prensatelas.
- Coloque el tejido debajo del prensatelas y bájelo.
- Sostenga el hilo superior y presione el botón inicio/parada o presione el pedal de control.
 Siga sosteniendo los hilos después de coser unas cuantas puntadas.
 Guíe ligeramente la tela mientras cose.
 - Guíe ligeramente la tela mientras cose. Puede aminorar la velocidad de costura presionando el botón "slow".
- Cuando llegue al final de la costura, presione el botón inicio / paro para detener la costura o libere el pedal.
- 5. Presione el botón del cortador de hilo
- 6. Levante el prensatelas y quite la tela.

Sensor del hilo superior

Si el hilo superior se rompe o se pierde, la máquina se detendrá automáticamente. Vuelva a enhebrar el hilo superior y continúe cosiendo.

PRECAUCIÓN

- No presione el botón del cortador de hilo cuando no haya tela en la máquina o no haya necesidad de cortar los hilos. La hebra puede enredarse, provocando daños.
- No use el botón del cortador de hilo cuando éste sea de un calibre mayor a #30, sea de nylon o de otro tipo especial.
 En este caso, use el cortador localizado en el lado izquierdo de la máquina.
 (Ver página 23)
- No use el cortador de hilo cuando esté cosiendo con una aguja doble o una aguja para dobladillos (de mariposa).


B. REVERSE STITCHING

Reverse stitching is used for reinforcing the ends of the seams.

- 1. Place the fabric in position where back stitching is to be made and lower the presser foot.
- 2. Press and hold the reverse button. Sew 4-5 reverse stitch.
- Release the reverse button and press the start/ stop button (or press the pedal). Machine will change to forward sewing.
- 4. When you reach the end of seam, press and hold reverse button and sew 4-5 reverse stitches.

Note:

The pattern No. 3 and No. 4 have a built-in reverse stitch. See page 50 to sew these stitches.



C. AUTO TACK STITCH


You may sew tack stitches at the beginning and end of the stitch.

This function can be used with all utility patterns.

- Press the Function (F2) button.
 Tack mark "O" will appear on the LCD.
- 1 ack mark "•" will appear on the LCD.2. Start to sew.
- Machine will sew tacking stitches automatically and then start to sew the selected pattern.

 3. When you reach the end of seam, press the
- reverse button once.

 Machine will sew tacking stitches and stop automatically.
- 4. If you want to cancel this function, press the F2 button again. Tack mark will disappear.



B. COUTURE ARRIERE

La couture arrière est utilisée pour renforcer une fin de couture

- 1. Placez le tissu en position pour effectuer la couture arrière et abaissez le pied presseur.
- 2. Appuyez et maintenez la touche couture arrière enfoncée. Cousez 4 à 5 points arrières.
- Relâchez la touche couture arrière et appuyez sur la touche marche/arrêt (ou pressez la pédale). La machine se remet à coudre vers l'avant.
- En fin de couture, Appuyez et maintenez la touche couture arrière enfoncée. Cousez 4 à 5 points arrières.

Note:

Les motifs No. 3 et No. 4 possèdent un point arrière intégré. Voir page 51 pour coudre ce point.

B. PUNTADA REVERSA

La puntada reversa se usa para reforzar los finales de las costuras.

- 1. Coloque la tela en posición donde desea el refuerzo y baje el prensatelas.
- Presione y mantenga el botón reversa. Cosa de 4-5 puntadas en reversa.
- Libere el botón de reversa y presione el botón inicio / paro (o presione el pedal). La máquina coserá ahora hacia adelante.
- Cuando alcance el final de la costura, presione y sostenga el botón de reversa y cosa 4-5 puntadas.

Nota:

El patrón No. 3 y No. 4 tienen una puntada de reversa incluida. Consulte la página 51 para coser esta puntada.

C. POINT D'ARRÊT AUTOMATIQUE

Vous pouvez appliquer le point d'arrêt automatique au début et à la fin de l'opération de couture.

Cette fonction peut être utilisée sur tous les points utilitaires.

- Sélectionner le bouton fonction (F2).
 L'indicateur " apparaîtra sur l'écran ECL.
- Commencez à coudre.
 La machine va coudre le point d'arrêt automatiquement et commencera la couture du point utilitaire sélectionné.
- Quand vous arrivez à la fin de la couture, appuyez sur le bouton « retour » une fois. La machine effectuera l'opération du point d'arrêt et s'arrêtera automatiquement.
- 4. Si vous voulez annuler cette opération appuyer le bouton de fonction F2.

C.PUNTADA DE REFUERZO AUTOMATICA


Puede coser una puntada de refuerzo al comienzo y final de la puntada.

Esta función puede usarse con todos los patrones utilitarios.

- Comience a coser.
 La máquina hará el refuerzo de forma automática e iniciará cosiendo el patrón seleccionado.
- Cuando alcance el final de la costura, presione el botón reversa una vez.
 La máquina coserá el refuerzo y se detendrá de forma automática.
- Si desea cancelar esta función, presione el botón F2 de nuevo. Desaparece la marca de refuerzo.

D. TURNING CORNERS


- 1. Stop the machine when you reach a corner.
 The machine will stop the needle into the fabric.
- 2. Raise the presser foot.
- 3. Use the needle as a pivot and turn fabric.
- 4. Lower the presser foot and resume sewing.



E. SEWING HEAVY FABRIC


When sewing heavy or thick fabrics, the toe end of the presser foot tends to lift up, making it difficult to start sewing. To sew heavy or thick fabrics:

- 1. Raise the presser foot.
- 2. Push the lock button located on the right side of general purpose foot and lower the foot.
- Lower the needle into the fabric and start sewing. Because the hinge is locked into the presser foot holder, the fabric can now feed smoothly.
- a. The presser bar lifter can be raised one step higher for placing heavy materials under the presser foot easily.



F. SEWING OVER OVERLAPPED AREAS

Guide the fabric with your hand when sewing over overlapped areas.




G.WIDTH OF SEAM ALLOWANCE

Guide lines on the needle plate indicate the distance from the center needle positon. To keep the width of seam allowance, guide fabric edge aligning this guide line.

Seam Guide

Use the seam guide to guide the fabric. Attach the seam guide and screw to the needle plate.



D.COUTURE DES COINS

- Arrêtez la machine lorsque vous atteignez un coin. L'aiquille restera enfoncée dans le tissu.
- 2. Relevez le pied presseur.
- 3. Servez-vous de l'aiguille comme pivot et tournez le tissu.
- 4. Abaissez le pied presseur et reprenez la couture.

D.CÓMO GIRAR EN LAS ESQUINAS

- Detenga la máquina cuando llegue a una esquina. La máquina detendrá la aguja insertada en la tela
- 2. Levante el prensatelas.
- 3. Utilice la aguja como pivote y gire el tejido.
- 4. Baje el prensatelas y reanude la costura.

E. COUTURE DE TISSUS ÉPAIS

Il est parfois difficile de partir la couture dans un tissu épais. Le bout du pied presseur a tendance de vouloir se lever. Pour coudre les tissus.

- 1. Relevez le pied presseur.
- 2. Poussez le bouton de verrouillage situé sur le côté droit du pied et abaissez le pied.
- Abaisser l'aiguille dans le tissu et démarrer la couture. Parce que la tige est positionner dans le support du pied, le tissu peut maintenant entrainer librement.
- a. Le releveur du pied presseur peut être placé un cran plus haut. Ceci facilite le positionnement des tissus épais sous le pied presseur.

E. CÓMO COSER TEJIDOS FUERTES

Cuando se cosen telas gruesas, el extremo del dedo del prensatelas tiende a levantarse, dificultando el comenzar a coser. Para coser telas gruesas:

- 1. Levante el prensatelas.
- 2. Presione el botón Lock (seguro) localizado en el lado derecho del pie y baje el prensatelas.
- Baje la aguja en la tela y comience a coser.
 Ya que la bisagra está asegurada en el portaprensatelas, la tela puede alimentarse de forma suave.
- a. La palanca alzaprensatelas puede levantarse hasta un punto superior para colocar mejor tejidos fuertes bajo el prensatelas.

F. COUTURE DES SURÉPAISSEURS

Guidez le tissu à la main quand vous cousez des surépaisseurs de tissu.

F. CÓMO COSER SOBRE ÁREAS SOLAPADAS

Guíe el tejido con la mano cuando cosa áreas solapadas.

G.LARGEUR DES RABATS

Des lignes de guidage sont tracées sur la plaque à aiguille pour indiquer la distance entre la position centrale de l'aiguille et le bord du tissu.

Pour conserver la même largeur de rabat tout au long de la couture, guidez le tissu le long de la ligne de guidage.

Guide de couture

Utilisez le guide de couture pour guider le tissu. Mettez le guide de couture en place et vissez-le à la plaque à aiguille.

G.ANCHO DEL MARGEN DE COSTURA

Las líneas de guía de la placa de la aguja indican la distancia desde la posición centrada de la aguia.

Para mantener el ancho del margen de costura, guíe el borde del tejido por esta línea de guía.

Guía de costura

Utilice la guía de costura para guiar el tejido. Acople la guía de costura y atorníllela a la placa de la aguja.

THREAD TENSION :

This machine adjusts the thread tension automatically when pattern is selected. However you can change the thread tension as follows.

- 1. Press the function F5 button directly under the tension mark.
 - LCD changes to the thread tension mode.
- 2. To increase the upper thread tension, press the function F5 (+) button.

To decrease the upper thread tension, press the function F4 (-) button.

Pre-set tension number is highlighted.

The mark "

" is indicating the absolute thread tension

By pressing the function F3 (AUTO) or clear "C" button, thread tension will return to pre-set. By pressing the function F1 button, LCD return to the previous mode (Stitch information mode). When another stitch pattern is selected, thread tension will return to pre-set.

You can start sewing at this mode and change tension while sewing.

A. Preset thread tension

Upper and bobbin thread will lock approximately in the middle of fabric.

B. When thread tension is increased.

Bobbin thread will appear on the top side of fabric.

C. When thread tension is decreased.

Upper thread will appear on the bottom side of fabric.


D. Thread tension (except for straight stitch)


Thread tension should be set to a slightly looser tension than that for straight stitch.


The upper thread should appear slightly on the bottom side of your fabric, for example, when doing decorative sewing.

E. Helpful Hints

- If your sewing appears as shown in the illustration, stitches on top side of fabric are good but bottom side looks very loopy, it could be that the upper thread is not threaded correctly. Refer to page 32 for correct threading.
- If after checking the top thread and the bobbin thread is still showing on the top side, check the bobbin to see if it is set correctly. Refer to page 30 for the correct setting.







TENSION DU FIL

Cette machine ajuste automatiquement la tension du fil lorsque le motif est sélectionné.

Cependant vous pouvez modifier la tension telle que ci-dessous

- Appuyez sur la touche F5 sous l'indicateur de tension.
 - L'écran ECL se met en mode tension du fil.
- 2. Pour augmenter la tension du fil, appuyez sur la touche fonction F5(+).

Pour réduire la tension du fil, appuyez sur la touche fonction F4 (-).

Le numéro de tension préprogrammé apparait en surbrillance.

L'indicateur " montre la tension absolue du fil. En appuyant sur la touche fonction F3 (AUTO) ou sur la touche Annulation "C", la tension revient à celle préprogrammée.

En appuyant sur la touche fonction F1, l'écran revient au mode précédent (Mode Information points).

Lorsqu'un autre motif de point est sélectionné, la tension du fil revient au mode préprogrammé. Vous pouvez commencer à coudre avec ce mode et modifier la tension pendant la couture.

A. Tension du fil préprogrammée

Le fil supérieur et le fil de canette se croisent approximativement au milieu du tissu.

B. Lorsque la tension est augmentée.Le fil de canette apparaitra sur le dessus du

Le fil de canette apparaitra sur le dessus du tissu.

C.Lorsque la tension est diminuée

Le fil supérieur apparaitra en dessous du tissu.

D. Tension du fil (sauf point droit)

La tension du fil devra être régler légèrement plus bas que pour couture droite.

E. Conseils

- Si votre couture parait comme l'illustration, les points supérieurs sont beaux, mais les points inferieurs formes des boucles, il est possible que la tension du haut n'est pas enfilée correctement. Voir la page 33.
- Suite à la vérification du fil supérieure, le fil de canette apparait sur le dessus du tissu, il se peut que la bobine ne soit pas insérée correctement. Voir page 31 pour la mise en place correcte.

TENSIÓN DEL HILO

Esta máquina ajusta la tensión del hilo de forma automática cuando se selecciona el patrón. Sin embargo puede cambiar la tensión del hilo como sique.

- Presione el botón de función F5 directamente debajo de la marca de tensión.
 La pantalla cambia al modo de tensión de hilo.
- Para aumentar la tensión del hilo superior, presione el botón de función F5 (+).
 Para reducir la tensión del hilo superior, presione el botón de función F4 (-).

Se resalta el número de tensión preajustada. Se indica la marca "

"con la tensión de hilo absoluta."

Presionando el botón de función F3 (AUTO) o borrar "C", la tensión del hilo regresa al valor preajustado. Presionando el botón de función F1, la pantalla regresa al modo anterior (Modo de información de puntada).

Cuando se selecciona otro patrón de puntada, la tensión de hilo regresará al valor preajustado. Puede iniciar cosiendo en este modo y cambiar la tensión mientras cose.

A. Tensión de hilo preajustada.

El hilo bobina y superior se aseguran aproximadamente en la mitad de la tela.

B. Cuando se incrementa la tensión del hilo.

El hilo bobina aparece en el lado superior de la tela.

C. Cuando se disminuye la tensión del hilo.

El hilo superior aparecerá en el lado inferior de la tela.

D. Tensión de hilo (excepto para puntada recta)

La tensión del hilo debe ajustarse a una tensión ligeramente más holgada que la puntada recta. El hilo superior debe aparecer ligeramente en el lado inferior de la tela, por ejemplo, cuando realiza una puntada decorativa.

E. Consejos Útiles

- Si su costura aparece como se muestra en la ilustración, las puntadas en el lado superior de la tela están bien, pero abajo están muy sueltas, puede ser que el hilo superior no esté bien ensartado. Vea la página 33 para el ajuste correcto.
- Aunque este preajustada la tensión del hilo, el hilo bobina aparece en el lado superior de la tela, puede ser que el ajuste de la bobina no sea correcto. Refiérase a la página 31 para el ajuste correcto.

SELECTING UTILITY STITCH PATTERN—

Utility stitches are indicated in the pattern chart located inside of the top cover.

When you turn on the machine, straight stitch will be selected automatically.

Select utility stitch pattern as follows.

A. SELECTING UTILITY STITCH PATTERNS

- Press the utility button. Diagram A1.
 First 5 patterns will be indicated on the LCD.
- Press the scroll down button, next 5 patterns will appear. Diagram A2.
 By pressing the scroll up or down button, you can scroll up or down in increments of 5 patterns. (You can also scroll down by pressing the utility button.)
- 3. To select a pattern, press the function button directly under the desired pattern. Diagram A3.
- When pattern is selected, LCD will indicate the information of selected pattern. Diagram A4 (Stitch information mode)
 - a. Stitch Number and pattern
 - b. Recommended presser foot
 - c. Setting (Mirror/reverse, Elongation)

If the mirror/reverse or elongation mark does not appear in this area, the pattern cannot be changed.

d. Function of function button

F2 Tack stitch (See page 38)

F3 Setting

F4 Stitch Width, Length

F5 Thread Tension (See previous page)

B. SETTING (Mirror/reverse, elongation)

- You can change settings by pressing the function button (F3) direcry under setting icon.
- 2. LCD will change to show setting mode.
 - i. Mirror/reverse
 - ii. Elongation
 - iii. Twin needle (See page 86)


i. Mirror/reverse stitch


You can set the mirror stitch, or reverse stitch or mirror/reverse stitch.

Pressing the function button (F4) directly under the mirror/reverse icon, stitch will flip from left to right or from front to back.

The icon on the LCD indicates the selected stitch as follows:

- a. Regular stitch (normal stitch)
- b. Mirror stitch (reverse left and right)
- c. Reverse stitch (reverse front and back)
- d. Mirror and Reverse stitch





SÉLECTION DES POINTS UTILITAIRES

Les points utilitaires sont indiqués dans le tableau des points à l'intérieur du couvercle supérieur. Quand vous allumez la machine, le point droit est sélectionné automatiquement.

Pour sélectionner un autre point utilitaire, suivez les indications ci-dessous

A. SELECTIONER LES MOTIFS DE POINTS UTILITAIRES

- Appuyer la touche utilitaire. Schéma A1
 Les premiers 5 motifs seront indiquer sur le ECL.
- Appuyer la touche défilement bas, les prochains 5 motifs apparaitront. Schéma A2.
 En appuyant la touche défilement haut ou bas vous pouvez défiler en augmentations de 5 motifs. (Vous pouvez aussi défiler vers le bas en appuyant la touche utilitaire.
- Pour sélectionner un motif, appuyer sur la touche fonction directement en dessous du motif. Schéma A3.
- Quand le motif est choisi, le ECL indiquera les informations du motif. Schéma 4.
 (Mode information du point)
 - a. Numéro du point et motif
 - b. Pied presseur recommandé.
 - c. Réglage (Miroir/ Inverse, Allongement)
 - Si le symbole miroir, inverse ou allongement ne parait pas, le motif ne peut être changer.
 - d. Fonction de touche de fonctions

F2 Point arrière (voire page 38)

F3 Réglage

F4 Largeur, Longueur de points

F5 Tension du fil (Voir page précédente)

B.RÉGLAGE (Miroir/ Inverse, Allongement)

- 1. Changer le réglage en appuyant la touche fonction (F3) sous la touche de réglage.
- Le ECL changera pour indiquer le mode de réglage.
 - i. Miroir/Inverse
 - ii. Allongement
 - iii. Aiguilles jumelée (voire page 86)

i. Miroir/Inverse

Vous pouvez régler le point miroir, le point inverse, ou le miroir/inverse.

Appuyant la touche fonction (F4) directement sous le icône miroir/Inverse, le point changera de gauche à droite ou de devant à dos.

Le icône sur le ECL indique les points suivant.

- a. Point régulier
- b. Point Miroir (inverse gauche et droite)
- c. Point Inverse (inverse devant et dos)
- d. Point Miroir et Inverse

SELECCIÓN DE PUNTADAS UTILITARIAS

Las puntadas utilitarias se indican en la tabla de puntadas situada en el interior de la cubierta superior. Al poner la máquina en marcha, la puntada recta (nº 1) se seleccionará automáticamente. Seleccione las puntadas utilitarias como se indica a continuación.

A. SELECCIONANDO PATRONES DE PUNTADAS UTILITARIAS

- Presione el botón "utility". Diagrama A1.
 Se indicarán los primeros 5 patrones.
- Presione el botón "abajo", aparece los siguientes 5 patrones. Diagrama A2.
 Presionando el botón "arriba" o "abajo", puede navegar arriba o abajo en incrementos de 5 patrones. (Puede también "bajar" presionando el botón "utility")
- Para seleccionar un patrón, presione el botón de función directamente en el patrón. Diagrama A3.
- Cuando se selecciona el patrón. El LCD indicará la información de dicho patrón. Diagrama A4. (Modo de información de puntada)
 - a. Número de puntada y patrón
 - b. Prensatelas adecuado
 - c. Aiuste (Espeio/reversa, Elongación)
- Si la marca espejo/reversa o elongación no aparece en esta área, el patrón no puede ser cambiado.
 - d. Función del botón "function"

F2 Puntada de refuerzo (Ver página 38)

F3 Ajuste

F4 Ancho de puntada, Longitud

F5 Tensión de hilo (ver página anterior)

B.AJUSTE (espejo/reversa, elongación)

- Puede cambiar los ajustes presionando el botón de función (F3) directamente bajo el ícono.
- 2. La LCD cambiará para mostrar el modo de ajuste.
 - i. Espejo/reversa
 - ii. Elongación
 - iii. Aquia doble (Ver página 86)

i. Puntada espejo/reversa

Puede establecer la puntada espejo, o reversa o espejo/reversa.

Al presionar el botón de función (F4) directamente debajo del ícono, la puntada saltará de izquierda a derecha o de adelante hacia atrás.

El ícono en el LCD indica la puntada seleccionada como sigue:

- a. Puntada regular (puntada normal)
- b. Puntada espejo (izquierda reversa y derecha)
- c. Puntada reversa (frontal reversa y atrás)
- d. Puntada espejo y reversa

ii. ELONGATION

Some patterns may be elongated up to 2 times the original length. You may elongate the pattern by pressing the function button (F5) directly under the elongation icon.

- a. Regular length
- b. Elongated
- After these settings, press the return button (F1). LCD will indicate previous mode. (Stitch information mode)

C.SETTING STITCH WIDTH AND LENGTH

Machine will set the stitch width and length suitable for the pattern.

- You can make changes by pressing the function button (F4) directly under the width and length mark.
- 2. LCD will change to show the stitch width and length.

For narrower width, press function button F2 (–). For wider width, press function button F3 (+). For shorter length, press function button F4 (–). For longer length, press function button F5 (+).

Pre-set stitch width and length will be indicated as a highlighted number.

When you press the return button (F1), LCD will indicate previous mode (Stitch Information mode).


a. For straight stitch patterns (No. 1, 2, 3, 4, 6, 8),
 Stitch width buttons will change the needle position.


To shift the needle to the left, press function button F2

To shift the needle to the right, press funtion button F3.

Note: When further width or length adjustments are not possible, machine will emit multiple audible beeps.

If the width, length or number icons are not indicated, the pattern cannot be changed. Adjustments to the patterns may be made while sewing.





ii. ALLONGEMENT

Quelques motifs peuvent être allongés jusqu'à 2 fois la longueur originale. Appuyer la touche fonction (F5) directement sous l'icône allongement.

- a. Longueur normale
- b. Allongé (2X)
- Apres ces réglages, appuyer la touche de retour (F1). Le ECL indiquera le mode précédent. (Mode information du point)

C.REGLER LA LONGUEUR ET LA LARGEUR DE POINT

La machine regle la longueur et la largeur de point pour chaque motif.

- Vous pouvez les modifier en appuyant sur la touche fonction (F4) directement sous l'indicateur longueur et largeur.
- 2. L'écran ECL se met en mode modification longueur et largeur.

Pour une largeur plus étroite, appuyez sur la touche F2 (-).

Pour une largeur plus large, appuyez sur la touche F3 (+).

Pour une longueur plus courte, appuyez sur la touche F4 (-).

Pour une longueur plus longue, appuyez sur la touche F5 (+).

La longueur et la largeur de point préréglées sont indiqués en surbrillance.

Lorsque vous pressez la touche (F1), l'écran LCD revient au mode précédent. (Mode Information Points)

 a. Pour les points droits, (No. 1, 2, 3, 4, 6, 8), les touches de largeur de points vont modifiés la position de l'aiguille.

Pour positionner l'aiguille vers la gauche, appuyez sur la touche fonction F2.

Pour positionner l'aiguille vers la droite, appuyez sur la touche fonction F3.

Note: Lorsque les ajustements de longueur et de largeur ne sont plus possibles, la machine émet des signaux sonores multiples.

Si l'indicateur de longueur ou de largeur n'est pas disponible, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de ce motif de points.

Vous pouvez commencer à coudre avec ce mode et changez pendant la couture.

ii. ELONGACIÓNB (ALARGAMIENTO)

Algunos patrones pueden elongarse hasta 2 veces el largo original. Puede elongar el patrón presionando el botón de función (F5) directamente debaio del ícono de elongación.

- a. Largo regular
- b. Elongado (2X)
- Después de tales ajustes, presione el botón de retorno (F1). La pantalla indicará el modo anterior (Modo de información de puntada)

C.AJUSTE DE ANCHO Y LARGO DE PUNTADA

La máquina establecerá el ancho y largo de puntada adecuado para el patrón.

- Puede hacer cambios presionando el botón de función (F4) directamente debajo de la marca de ancho y largo.
- La pantalla cambiará la indicación al modo de ancho y largo de puntada.

Para un ancho más estrecho, presione el botón de función F2 (-).

Para un ancho más amplio, presione el botón de función F3 (+).

Para un largo más corto, presione el botón de función F4 (-).

Para un largo más pronunciado, presione el botón de función F5 (+).

El ancho y largo de puntada preestablecido será indicado como un número resaltado.

Cuando presiona el botón de retorno (F1), la

pantalla indicará el modo anterior (Modo de información de puntada).

 a. Para patrones de puntada recta (No. 1, 2, 3, 4, 6, 8), Los botones de ancho de puntada cambiarán la posición de la aguja.

Para cambiar la aguja a la izquierda, presione el botón de función F2.

Para cambiar la aguja a la derecha, presione el botón de función F3.

Nota: Cuando no es posible ajuste adicional de largo o ancho, la máquina emitirá múltiples señales audibles.

Si la marca de ancho, largo no se indica, o no se indica el número, su patrón no puede ser cambiado.


Puede iniciar la costura en este modo y cambiar mientras cose

WHERE TO USE EACH STITCH =

- 01. Straight stitch center needle positon For top stitching, for basic sewing, zipper sewing etc.
- 02. Straight stitch left needle position For top stitching, for basic sewing etc.
- 03. Straight stitch with auto-reverse stitch center needle position
- 04. Straight stitch with auto-reverse stitch left needle position
- 05. Basting
- 06. Straight stretch stitch Reinforcement straight stitch
- 07. Stem stitch for stretch fabrics
- 08. Hand-look quilting stitch
- 09. Zigzag stitch For overcasting, applique etc.
- 10. Elastic blind hem
- 11. Blind Hem
- Multiple stitch zigzag For overcasting knit fabrics, elastic sewing, mending.
- 13. Button sewing
- 14. Decorative stitch
- 15. Overcasting
- 16. Overcasting of stretch fabric, decorative stitch
- 17. Ric Rac stitch
- 18. Double Ric Rac stitch
- 19. Feather stitch
- 20. Thorn stitch
- 21-100. Decorative and Functional stitches
- 101. Eyelet
- 102. Bar-tack
- 103. Darning
- 104. Bar-tack Buttonhole (Narrow)
- 105. Bar-tack Buttonhole (Wide)
- 106. Keyhole Buttonhole
- 107. Keyhole Buttonhole with cross bar
- 108. Tapered Keyhole Buttonhole
- 109. Round Ended Buttonhole (Narrow)
- 110. Round Ended Buttonhole (Wide)
 111. Round Ended Buttonhole with cross bar
- 112. Both Round Ended Buttonhole
- 113. Decorative Buttonhole
- 114. Stretch Buttonhole
- 115. Heirloom Buttonhole
- 116. Bound Buttonhole

Description of Chart Symbols:

- Mirror Stitch possible
- Reverse Stitch possible
- # Mirror and Reverse stitches possible
- X2 Elongation possible



DESCRIPTION DES

- Point droit position d'aiguille centrée. Pour surpiqûre, couture de base, fermeture éclaire etc.
- 02. Point droit position d'aiguille à la gauche. Pour surpiqûre, pour couture de base.
- 03. Point droit avec point inversé automatique sur aiguille centrée.
- 04. Point droit avec point inverse automatique sur aiguille à gauche
- 05. Fil de bâti
- 06. Point droit élastique Renforcement du point droit
- 07. Point de tige pour tissus extensibles
- 08. Point Matelassage
- 09. Point Zigzag Pour surjet, appliqué etc
- 10. Ourlet élastique invisible
- 11. Ourlet invisible
- 12. Point zigzag multiple Pour surjet sur tricot, couture élastique, reprisage.
- 13. Couture de boutons
- 14. Point décoratif
- 15. Suriet
- 16. Surjet pour tissus extensibles, point décoratif
- 17. Point ric rac
- 18. Point ric rac double
- 19. Point Plume
- 20. Point Epine
- 21-100. Points décoratifs et fonctionnels
- 101. Œillet
- 102. Arrêt
- 103. Reprisage
- 104. Boutonnière avec arrêt (étroite)
- 105. Boutonnière avec arrêt (large)
- 106. Boutonnière à œillet
- 107. Boutonnière à œillet à point croisé renforcé
- 108. Boutonnière à œillet et pointe
- 109. Boutonnière arrondie (étroite)
- 110. Boutonnière arrondie (large)
- 111. Boutonnière arrondie et point croisé
- 112. Boutonnière aux deux extrémités arrondies
- 113. Boutonnière décorative
- 114. Boutonnière extensible
- 115. Boutonnière au point de croix
- 116. Boutonnière passepoilée

Signification des symboles du tableau:

- A Point miroir possible
- Point inversé possible
- ♣ Point inversé et miroir possible
- X2 Allongement possible

DÓNDE UTILIZAR CADA TIPO DE PUNTADA

- Puntada recta aguja al centro Para puntada superior, costura básica, pegar cierres etc.
- 02. Puntada recta aguja a la izquierda Para puntada superior, para costura básica etc.
- Puntada recta con posición de aguja al centro en puntada auto-reversa
- Puntada recta con posición de aguja izquierda en puntada auto-reversa
- 05. Hilvanado
- Puntada recta elástica: refuerzo de puntada recta
- 07. Puntada de tallo para tejidos elásticos
- 08. Puntada de apariencia de acolchado manual.
- 09. Puntada Zigzag Para sobreorillado, aplicación
- 10. Dobladillo de puntada invisible elástica
- 11. Dobladillo de puntada invisible
- 12. Puntada zigzag múltiple Sobreorillado telas de punto, costura elásticos, remiendos
- 13. Cosido de botones
- 14. Puntada decorativa
- 15. Sobrehilado
- Sobrehilado de tejidos elásticos, puntadas decorativas
- 17. Puntada ric-rac
- 18. Puntada doble ric-rac
- 19. Puntada pluma
- 20. Puntada espina
- 21-100. Puntadas decorativas y funcionales
- 101. Ojete
- 102. Presilla
- 103. Zurcido
- 104. Ojal con presilla (estrecho)
- 105. Ojal con presilla (ancho)
- 106. Ojal tipo sastre
- 107. Ojal tipo sastre con presilla transversal
- 108. Ojal tipo sastre con presilla cuneiforme
- 109. Ojal redondo (estrecho)
- 110. Ojal redondo (ancho)
- 111. Ojal redondo con presilla transversal
- 112. Oial con ambos acabados en redondo
- 113. Ojal decorativo
- 114. Oial elástico
- 115. Ojal de puntilla
- 116. Ojal reforzado

Las marcas de la tabla significan:

- Puntada invertida posible
- Puntada reversible posible
- Puntadas invertidas y reversible posibles
- X2 Alargamiento posible

STRAIGHT STITCH SEWING

Straight stitch patterns should be selected to suit the type of fabric being sewn.

Left needle position (No.2) is most suited for sewing light weight fabrics.

- No. 1. Center needle position
- No. 2. Left needle position
- No. 3. Center needle with built-in reverse stitch
- No. 4. Left needle with built-in reverse stitch

General Purpose Foot (A)


A. Straight Stitch


- Position the fabric under the presser foot and lower it
- 2. Hold the upper thread loosely and start sewing. Place hand lightly on the fabric while sewing.
- 3. When you reach the end of seam, stop sewing.
- 4. Press the thread cutter button.


B. Straight Stitch With Auto-lock Stitch (Pattern No. 3, 4)

- Position the fabric under the presser foot and lower it.
- Hold the upper thread loosely and start sewing.
 Machine will sew 4-5 stitches forward and sew 4-5 stitches backward and continue sewing forward.
- When you reach the end of seam, press the reverse button.
 Machine will sew a few stitches backward and sew a few stitches forward and stop
- 4. Press the thread cutter button.

automatically.







COUTURE AU POINT DROIT

Les motifs au point droit doivent être sélectionnés en fonction du type de tissu à coudre.

La position de l'aiguille à gauche (n°2) est la mieux adaptée pour la couture des tissus légers.

N°1 : Point droit (Position centrale de l'aiguille)

N°2 : Point droit (Position de l'aiguille à gauche)

N°3 : Point droit avec point d'arrêt automatique (Position centrale de l'aiguille)

N°4 : Point droit avec point d'arrêt automatique (Position de l'aiquille à gauche)

Pied presseur universel (A)

A. Point droit

- 1. Placer le tissu sous le pied presseur and abaissez le pied.
- Tenir le fil supérieur légèrement et commencer à coudre
 - Placez votre main doucement sur le tissu pendant la couture.
- Lorsque vous arrivez au bout, arrêtez la couture.
- 4. Appuyez sur la touche Coupe-Fil automatique.

PUNTADA RECTA

Los diseños de puntada recta deben seleccionarse en función del tipo de tejido que se vava a coser.

La posición izquierda de la aguja (nº 2) es la más adecuada para la costura en tejidos ligeros.

- nº 1 Posición centrada de la aguja
- nº 2 Posición izquierda de la aguja
- nº 3 Posición centrada de la aguja con puntada en retroceso automática
- nº 4 Aguja izquierda con puntada reversa integrada

Prensatelas universal (A)

A. Puntada Recta

- 1. Coloque la tela debajo del prensatelas y bájelo.
- Sostenga el hilo superior de forma holgada y comience a coser.
 - Coloque la mano de forma ligera mientras cose.
- Cuando llegue al final de la costura, deje de coser.
- Presione el botón del cortador de hilo.

B. Point droit avec point d'arrêt automatique (Motifs No. 3, 4)

- 1. Placer le tissu sous le pied presseur and abaissez le pied.
- Tenir le fil supérieur légèrement et commencer à coudre.
 - La machine commence à coudre 4 à 5 points en avant puis 4 à 5 points en arrière et recommence à coudre en avant.
- 3. En fin de couture, appuyez sur la touche arrière
 - La machine coud quelques points en arrière puis quelques points en avant et s'arrête automatiquement.
- 4. Appuyez sur la touche Coupe-Fil automatique.

B. Puntada Recta con Puntada Auto Lock (Patrón No. 3, 4)

- 1. Coloque la tela debajo del prensatelas y bájelo.
- Sostenga de forma holgada el hilo superior y comience a coser.
 - La máquina coserá 4-5 puntadas hacia adelante y 4-5 puntadas hacia atrás y continuará cosiendo hacia adelante
- Cuando llegue al final de la costura, presione el botón reversa.
 - La máquina coserá unas cuantas puntadas hacia atrás y coserá unas cuantas puntadas hacia adelante y se detiene de forma automática.
- 4. Presione el botón del cortador de hilo.

BASTING:

Basting is temporary stitching, used for fitting garments, and for gathering and marking fabric.

No. 5 Basting Stitch

Darning/Embroidery Foot

A.ATTACHING THE DARNING/ EMBROIDERY FOOT

- 1. Lower the feed dogs by moving the drop feed lever to the left.
- 2. Remove the presser foot and holder. (See page 14)
- 3. The arm of darning/embroidery foot should ride above the shaft of the needle clamp screw.
- 4. Slide the plastic attaching head from your left to right so that it is fitted into the presser bar.
- 5. Tighten the presser foot thumb screw.

B. BASTING

When this pattern is selected, thread tension will be reduced automatically.


- 1. Place the fabric under the presser foot and then lower the presser foot lifter.
- 2. Hold the upper thread loosely and start to sew. Machine will make one stitch only.
- 3. Pull the required amount of fabric to the rear and sew one stitch.
- 4. Repeat this as many times as you need to finish the row of stitching.
- Raise the fabric feed dogs, then replace the presser foot and presser foot holder to resume regular sewing.


Note:


To prevent the fabric layers from shifting, insert dress pins crosswise to the basting position. Pull the bobbin thread to remove the stitching.

CAUTION: To prevent accidents.

Be sure the needle does not hit the pins while sewing.







FAUFILAGE ---

Le faufilage est un point temporaire pour vérifier la taille d'un vêtement, le fonçage et pour marquer le tissu.

N°5 Fil de bâti

Pied broderie et reprisage

A. MISE EN PLACE DU PIED BRODERIE ET REPRISAGE

- Abaissez les griffes en déplaçant le levier des griffes sur la gauche.
- 2. Retirez le pied presseur et le support du pied presseur (voire page 15).
- Le bras du pied broderie et reprisage doit s'enclencher sur le tube de la vis du pinceaiquille.
- Faites glisser l'attache en plastique de gauche à droite de façon à ce qu'elle s'enclenche dans la barre du pied presseur.
- 5. Resserrez la vis de maintien du pied presseur.

B. FAUFILAGE

Lorsque ce point est sélectionné, la tension du fil est automatiquement réduite.

- 1. Placer le tissu sous le pied presseur et ensuite abaisser le pied presseur.
- Tenez légèrement le fil supérieur et commencez à coudre.
 La machine effectue un point seulement.
- 3. Tirez la quantité souhaitée de tissu vers l'arrière et cousez un point.
- 4. Répétez autant qu'il est nécessaire jusqu'a la finition de la couture.
- 5. Lever les griffes, remettre le pied presseur avec le support pour la couture régulier.

Remarque:

Pour éviter que les épaisseurs de tissu ne se décalent, posez des épingles en travers du faufilage à effectuer.

Tirez le fil de canette pour retirez le fil.



ATTENTION! Pour éviter les incidents :

Assurez-vous que l'aiguille ne frappe pas les épingles en cousant.

HILVANADO -

El hilvanado es una puntada temporal, usada para sujetar prendas y para sostener y marcar las telas. nº 5 Puntada de hilvanado

Prensatelas para zurcidos/bordados

A. CÓMO COLOCAR EL PRENSATELAS PARA ZURCIDO Y BORDADO

- 1. Baje los transportadores moviendo la palanca de arrastre a la izquierda.
- Retire el prensatelas y el portaprensatelas. (Consulte la página 15)
- El brazo del prensatelas para zurcido y bordado debe montarse sobre el eje del tornillo de fijación de la aquia.
- Deslice la cabeza de fijación de plástico desde su izquierda hacia su derecha de forma que se ajuste a la barra del prensatelas.
- 5. Apriete el tornillo de mariposa del prensatelas.

B. HILVANADO

Cuando se selecciona este patrón, la tensión de hilo se reduce de forma automática.

- 1. Coloque la tela bajo el prensatelas y luego baje el alza prensatelas.
- Sostenga holgadamente el hilo superior y cosa.
 La máquina hará solo una puntada.
- Jale la cantidad de tela requerida hacia atrás y cosa una puntada.
- Repita esto las veces necesarias hasta terminar la hilera de costura.
- Levante los impelentes, luego coloque el prensatelas y el sueja prensatelas para restablecer la costura normal.

Nota:

Para prevenir que se desajusten las capas del tejido, coloque unos cuantos alfileres transversalmente hasta la posición de hilvanado. Jale el hilo bobina para remover la costura.



PRECAUCIÓN: Para prevenir accidentes

Asegúrese que la aguja no golpee los alfileres mientras cose.

ELASTIC STITCH SEWING

Elastic stitches are strong and flexible and will give with the fabric without breaking. Good for knit fabrics as well as durable fabrics such as denims.

No. 6 Straight Stretch Stitch


No. 7 Stem Stitch for Stretch fabrics

No.17 Ric-rac Stitch

General Purpose Foot (A)

We recommend that you use a needle for knit and synthetic fabrics to prevent skipping stitches and thread breakages.

a. Jacketb. Trousersc. Bagd. Pocket



QUILTING=

A quilt always consists of three layers of material. The topper, batting, and backing fabric.

The top layer is formed by shaped pieces of fabrics joined together, creating the guilt topper.

No. 1 Straight stitch (Center Needle Position)

No. 8 Hand look Quilting Stitch

Straight Stitch / Patchwork Quilting Foot Quilting Bar



CAUTION: To prevent accidents.

Do not change the needle position. Otherwise, needle could hit the presser foot and break.

A. JOINING THE PIECES OF FABRIC

Join the pieces of fabric using Pattern No. 1 with a seam allowance of 1/4 inch (6.3 mm)

B. QUILTING

Sew three layers of material (topper, batting, backing).

Use quilting bar to sew successive rows.


Insert quilting bar into the hole of presser foot holder and set the space as you desire.

C. HAND LOOK QUILTING STITCH (NO. 8)

Use invisible nylon sewing thread or very lightweight thread that matches the fabric on top.

Place thread that contrasts to the color of the fabric on the bobbin.

Set the upper tension to maximum or near maximum. When you sew, bobbin thread will pull to the top and give the appearance of a traditional hand quilting stitch.



COUTURE DE POINTS EXTENSIBLES

Les points extensibles sont plus fort et permet une couture qui donne avec le tissu. Recommander pour les tricots et tissus épais comme le denim. N°6 Point droit élastique

N°7 Point de tige pour tissus extensibles N°17 Point ric rac

Pied universel (A)

Il est conseillé d'utiliser une aiguille pour mailles et tissus synthétiques pour éviter que les points ne se décalent ou que le fil ne se casse.

- a Veste
- h Pantalon
- c. Sac
- d. Pochne

PUNTADA ELÁSTICA-

Las puntadas elásticas son fuertes y flexibles y se estiran con la tela sin romperse. Son buenas para telas de punto así como telas durables como la mezclilla.

nº 6 Puntada recta elástica

nº 7 Puntada de tallo para teiidos elásticos nº 17 Puntada ric-rac

Prensatelas universal (A)

Le recomendamos que utilice una aquia para tejidos de punto y sintéticos con el fin de evitar que salten las puntadas y se rompa el hilo.

a. Chaqueta

b. Pantalones

c. Bolso

d. Bolsillo

QUILTING ——

Une courtepointe comprend 3 épaisseurs de tissus. Le haut, nappe de ouatinage et la doublure. Le haut de material. La tela cubierta, de relleno y de revés. est compris de motifs de base qui sont assemblé pour former le dessus de la courtepointe.

N°1: Point droit (position centrale de l'aiguille).

N°8: Point de quilting, apparence fait main

Point droit/ Pied Patchwork Guide de Matelassage



ATTENTION: Pour éviter les incidents.

Ne pas changer la position de l'aiguille, sinon l'aiquille peut casser sur le pied.

A. Assemblage des morceaux de tissu

Assemblez les morceaux de tissu à l'aide du motif n°1 en laissant un relarge de 6,3 mm.

B. Quilting

Cousez 3 épaisseurs de tissus (le dessus. ouatinage, doublure).

Pour coudre les lignes successives, utilisez le guide pour quilting.

Insérez le guide pour quilting dans le trou du support du pied presseur et programmez la distance que vous souhaitez laisser entre les lignes.

C.Point de quilting, apparence fait main (n°8)

Utilisez un fil de couture en nylon invisible ou un fil très fin de la couleur de l'épaisseur supérieure. Placez un fil d'une couleur contrastant avec le tissu dans la canette.

Régler la tension supérieure au maximum ou presque

Ainsi quand vous cousez, le fil de canette est tiré vers la surface, ce qui confère à l'ouvrage l'apparence du point traditionnel de quilting à la main.

ACOLCHADO -

Un acolchado siempre de compone de tres capas La capa superior se forma de piezas de telas unidas iuntas, creando una apariencia acolchada. nº 1 Puntada recta (posición centrada de la aguja) nº 8 Puntada de acolchado como hecha a mano

Puntada Recta / Pie de Acolchado v Parches Barra de Acolchado

PRECAUCIÓN: Para evitar accidentes.

No cambie la posición de la aguja. De otro modo, la aguja puede golpear el prensatelas y romperse.

A. Cómo unir las piezas de tejido

Una las piezas de tejido utilizando el diseño nº 1 con un margen de costura de 6.3 mm.

B. Cómo coser acolchados

Cosa tres capas de material (cubierta, relleno v

Utilice la quía de acolchado para coser filas sucesivas.

Inserte la guía de acolchado en el agujero del portaprensatelas y aiuste el espacio que desee.

C. Puntada de acolchado con aspecto artesanal (nº 8)

Utilice un hilo de coser de nylon invisible o un hilo muy ligero que ajuste el tejido a la parte superior. Coloque en la canilla un hilo que contraste con el color del teiido.

Aiuste la tensión superior al máximo o casi en él. Cuando cosa, el hilo de la canilla tirará hacia el derecho v proporcionará la apariencia de una puntada de acolchado tradicional hecha a mano.

ZIGZAG STITCH SEWING =

Your machine can sew zigzag stitches of various widths and lengths by changing the settings of the stitch width and stitch length.

No. 9 Zigzag Stitch


General Purpose Foot or Satin Foot (A, B)

Zigzag stitches are very good for applique and decorative sewing.

SATIN STITCHING

To sew a satin stitch, shorten the stitch length and attach the Satin Foot. (B)

Refer to next page for using the zig-zag to overcast.



MULTI-STITCH ZIGZAG

Used for sewing on elastic and overcast stitching.

No. 12 Multi-Stitch Zigzag


General Purpose Foot (A)


A. Elastic Sewing

Pull elastic in front and back of needle while sewing.

B. Overcast Stitching

Used for easy to ravel and knit fabrics. Needle should fall on extreme edge of fabric. Refer to next page for overcasting.






FREE ARM SEWING

By simply removing the extension table, you can access the free arm, making it easier to stitch hard-to-reach areas like pant hems, sleeve cuffs and children's clothing.

Note: Refer to page 14 for Removing the Extension Table.



COUTURE AU POINT ZIGZAG

La machine peut effectuer des points zigzag de différentes largeurs et longueurs quand vous changez les réglages de la largeur et de la longueur du point.

N°9: Point zigzag

Pied Universel ou Pied Satin (A,B)

Le point zigzag est très efficace pour les appliques et la couture décoratif

COUTURE SATIN

Quand vous cousez un point satin dont la longueur du point est inférieure à la longueur ordinaire, mettez en place le pied pour satin (B).

Referez à la page suivante pour utiliser le point zigzag pour le surjet.

POINT ZIGZAG MULTIPLE

Pour couture d'élastiques et le surjet.

N°12: Point zigzag multiple

Pied universel (A)

A. Couture ELastique

Tirez l'élastique devant et derrière l'aiguille pendant la couture.

B. Point de suriet

Ce point est utilisé pour les tissus qui s'effilochent facilement et les matières tricotées. L'aiguille doit piquer tout au bord du tissu.

Consultez la page suivante pour obtenir des informations sur le suriet.

COUTURE AVEC BRAS

Pour plus de faciliter pour coudre les bords de pantalons, les poignets et les vêtements d'enfant, enlever le plateau d'extension.

Remarque : Consultez la page 15 pour retirer le plateau d'extension.

PUNTADA DE ZIG-ZAG

Su máquina puede coser puntadas de zig-zag de varios anchos y largos cambiando los ajustes del ancho y largo de puntada.

nº 9 Puntada de zig-zag

Pie de Uso General o de Satinado (A, B)

Puntadas Zigzag son muy buenas para aplicaciones y costura decorativa.

PUNTADA DE REALCE

Cuando cosa con puntada de realce acortando el largo de la puntada, coloque el prensatelas para realce (B).

Refiérase a la siguiente página para usar el zigzaq en refuerzos.

PUNTADA MÚLTIPLE DE ZIG-ZAG

Usada para coser sobre puntadas de refuerzo o elásticas.

nº 12 Puntada múltiple de zig-zag

Prensatelas universal (A)

A. Costura de elástico

Tire de la banda elástica por delante y por detrás de la aquia mientras cosa.

B. Puntada de sobrehilado

Utilizada para tejidos de fácil deshilachado y de punto.

La aguja debe caer en el borde extremo del tejido. Consulte la página siguiente para más información acerca del sobrehilado.

COSTURA CON BRAZO

Simplemente quitando la base extensible, puede acceder al brazo libre, facilitando coser áreas díficiles de alcanzar como dobladillos de pantalones, puños de mangas y ropa de niños.

Nota: Consulte la página 15 para más información sobre cómo retirar la base extensible.

OVERCASTING-OVERLOCKING

A. USING THE OVERCASTING FOOT

No. 9 (Stitch Width 5.0)

No. 15, 16, 30 (Stitch Width 5.0-7.0)

Overcasting Foot (C)

Line up the fabric against the guide plate of the overcasting foot so that the needle falls near the edge of the fabric.

- a. No. 9 (Width=5.0) is used for preventing raveling of fabrics.
- b-d. No. 15, 16, 30 can sew overcasting and regular stitches at the same time. Therefore it is convenient for sewing easy to ravel and stretch fabrics.



Overcasting foot should be used for sewing patterns 9, 15, 16, 30 only. Do not change the stitch mode or elongation. It is possible that the needle could hit the presser foot and break when sewing other patterns and widths.


B. USING THE GENERAL PURPOSE FOOT

No. 9, 12

General Purpose Foot (A)

Place fabric so that the needle falls near the edge of the fabric when using the General Purpose Foot.


- e. For narrower zigzag width (Width=2.0-4.5).
- f. Use No. 12 when sewing easy to ravel or stretch fabrics.







If desired, trim the excess fabric after stitching is

Be careful not to cut the threads while trimming.







SURJET - SURFILAGE ———

A.AVEC LE PIED DE SURJET

 N° 9 (réglage de la largeur du point : 5,0) N° 15, 16, 30 (réglage de la largeur du point : 5,0-7,0)

Pied de surjet (C)

Enligner le tissue au bord du guide du pied surjet ainsi que l'aiguille tombe près du bord du tissu.

- a. Le point n°9 (largeur : 5,0) est utilisé pour empêcher les tissus de s'effilocher.
- b-d. Avec les points n°15, 16 et 30, vous pouvez coudre des points de surjet et des points ordinaires en une seule opération. Ces points sont donc pratiques pour la couture de tissus qui s'effilochent facilement et les matières extensibles.



ATTENTION! Pour éviter les incidents :

Le pied de surjet ne doit être utilisé qu'avec les motifs 9, 15, 16 et 30 et la largeur du point ne doit pas être inférieure à 5,0. Veillez à ne pas changer le mode ni l'élongation du point. L'aiguille pourrait alors piquer dans le pied presseur et se casser pendant les travaux de couture ultérieurs.

B.AVEC LE PIED UNIVERSEL

N° 9, 12

Pied universel (A)

Placer le tissu ainsi que l'aiguille tombe près du bord de la lisière du tissue en utilisant le pied universel.

- e. Pour un point zigzag étroit (largeur = 2,0-4,5).
- f. Utilisez le motif n°11 pour la couture de tissus qui s'effilochent facilement et les matières extensibles.

g. Note:

Si désirer, tailler l'excès de tissu après que la couture est terminée.

Attention de ne pas couper les fils en taillant.

SOBREHILADO-REMALLADO

A.CON EL PRENSATELAS PARA SOBREHILADO

nº 9 (ancho de puntada 5,0) nº 15, 16, 30 (ancho de puntada 5,0-7,0)

Prensatelas para sobrehilado (C)

Alinee la tela contra la placa guía del pie de sobrehilado de modo que la aguja caiga cerca del borde de la tela.

- a. nº 9 (ancho de puntada = 5,0): se utiliza para prevenir el deshilachado de los tejidos.
- b-d. nº 15, 16 y 30: puede coser sobrehilados y puntadas regulares a la vez. Por lo tanto, es muy conveniente para coser fácilmente tejidos fáciles de deshilacharse y elásticos.



PRECAUCIÓN: Para prevenir accidentes

El prensatelas para sobrehilado debe utilizarse únicamente para coser las puntadas 9, 15, 16 y 30, no cambie el ancho de puntada a menos de 5,0 y no cambie ningún modo de puntada ni alargamiento. Es posible que la aguja pueda golpear el prensatelas y romperse cuando se cosan otras puntadas y anchos.

B.CON EL PRENSATELAS UNIVERSAL

nº 9. 12

Prensatelas universal (A)

Coloque la tela de modo que la aguja caiga cerca del borde de la tela cuando use el Pie de Uso General

- e. Para puntadas zig-zag más estrechas (ancho de puntada =2.0-4.5).
- f. Use nº 11 cuando cosa tejidos fáciles de deshilacharse o elásticos.

g. Nota:

Si lo desea, corte el exceso de tela después que la puntada esté completa.

Tenga cuidado de no cortar los hilos mientras corta.

BLIND HEM STITCHING

The hem is sewn without stitches showing on right side of fabric.

No. 10 Blind hemming for stretch fabric.


No. 11 Blind hem for non-stretch fabric.


Blind Hem Foot (D)


- 1. Fold the fabric as shown in the illustration.
 - a. Medium. Heavy weight fabric
 - b. Light weight fabric
 - c. Wrong side of fabric
 - d. Overcasting


- The guide (e) on the blind foot ensures even feeding of the fabric when blind hem stitching. The guide (e) is adjusted by turning the adjusting screw (f).
- 3. Place fabric so that the straight stitches (or small zigzag stitches) are on the protruding hem edge and the large zigzag stitches just catch one thread of the folded edge (g). If necessary, turn the screw (f) to adjust the foot so that the needle barely touches the folded edge of the fabric.
- 4. Lower the presser foot and sew hem, guiding fabric evenly along the guide.
- Turn the fabric over when you have completed sewing.
 - c. Wrong side of fabric
 - h. Right side of fabric

Note: Test on a scrap piece of fabric similar to your project so you can determine the best placement of the foot's guide.









COUTURE D'OURLETS INVISIBLES

L'ourlet est cousu sans points apparaissant sur l'endroit du tissu

 $N^{\circ}10$: Ourlet invisible pour tissus extensibles. $N^{\circ}11$ Ourlet invisible pour tissus non-extensibles.

Pied ourlet invisible (D)

- 1. Pliez le tissu comme indique au schéma.
 - a. Tissu d'épaisseur moyenne ou tissu épais
 - b. Tissu léger
 - c. Envers du tissu
 - d. Suriet

- Le guide (e) sur le pied ourlet invisible garantit un entraînement régulier du tissu pendant la couture d'ourlets invisibles.
 Ajustez le guide (e) en tournant la vis de réglage (f).
- 3. Positionnez le tissu de façon à ce que les points droits (ou les petits points zigzag) soient cousus sur la partie de l'ourlet qui dépasse et que les grands points zigzag ne piquent qu'un fil du côté plié du tissu (g). Si nécessaire tournez la vis (F) pour ajuster le pied pour que l'aiguille ne pique que sur le bord du tissu.
- Abaissez le pied presseur et cousez l'ourlet en guidant le tissu de façon régulière le long du guide.
- 5. Quand vous avez terminé la couture, retournez le tissu.
 - c. Envers du tissu
 - h. Endroit du tissu

Note: Pratiquez sur une retaille de tissu pour déterminer le meilleur placement du guide du pied.

DOBLADILLO DE PUNTADA INVISIBLE

El dobladillo se cose sin que se vean las puntadas en el anyerso de la tela

- nº 10 Dobladillo de puntada invisible para tejidos elásticos.
- nº 11 Dobladillo de puntada invisible para tejidos no elásticos.

Prensatelas para puntada invisible (D)

- 1. Doble la tela como se muestra en la ilustración.
 - a. Tejidos de peso medio o fuerte
 - b. Tejidos ligeros
 - c. Lado revés del teiido
 - d. Sobrehilado

- La guía (e) del prensatelas para puntada invisible le asegura el transporte uniforme de tela cuando cosa dobladillos de puntada invisible. La guía (e) se ajusta girando el tornillo de ajuste (f).
- 3. Coloque la tela de manera que las puntadas rectas (o puntadas pequeñas de zig-zag) queden al borde del dobladillo abultado y que las puntadas grandes de zig-zag solamente cojan un hilo del borde del dobladillo (g). Si es necesario, gire el tornillo (f) para ajustar el pie de modo que la aguja apenas toque el borde doblado de la tela
- Baje el prensatelas y cosa el dobladillo, guiando el tejido uniformemente a lo largo de la guía.
- Déle la vuelta al tejido cuando termine de coser.
 - c. Lado revés del tejido
 - h. Lado derecho del teiido

Nota: Pruebe en un pedazo de tela similar al de su proyecto de modo que pueda determinar la mejor colocación de la guía del pie.

CRAZY PATCH -

Create interesting surface embellishment by sewing decorative stitches over the seams. Try mixing several types of fabrics for even more variety.


No. 1

General Purpose or Satin Foot (A, B)

- 1. Place two pieces of fabric right sides together and sew a long straight stitch.
- 2. Press the seam open.

No. 19, 20

With the right side of the fabric facing up, sew the decorative stitch, making sure the stitches fall on both sides of the seam.



APPLIQUE —

No. 23, 24

Open Toe Foot



CAUTION: To prevent accidents.

Do not change the stitch width to wider than 5.0. Otherwise, needle could hit the presser foot and break.


- Set the applique in place on the base fabric with temporary fabric spray adhesive or by using fusible web.
- Sew with the right side of the stitch following the right edge of the applique as closely as possible.

When sewing sharp angles or curves

Bring needle to lowest position and raise the presser foot.

Use needle as pivot and turn fabric.

Note: Applique can also be done with a satin stitch using the Satin Foot (p. 56). It may be helpful to place a fabric stabilizer underneath your work, which may help prevent any fabric puckering.



PATCHWORK FOLLI

Créer des surfaces intéressantes en cousant avec des points décoratifs sur les coutures. Combiner des variétés de tissue pour plus d'intérêt.

N° 1

Pied universel ou pied satin (A. B)

- 1. Placez deux morceaux de tissus l'un contre l'autre, endroit sur endroit et assemblez-les à l'aide d'un point droit long.
- 2. Ouvrez la couture et pressez-la.

N° 19. 20.

 Avec l'endroit du tissu vers le haut, cousez le point décoratif en vous assurant que le point tombe de chaque coté de la couture.

CRAZY PATCH

Puede crear interesantes diseños mediante puntadas decorativas sobre las costuras. Intente mezclar varios tipo de telas para darle más variedad.

nº 1

Prensatelas para realce o universal (A, B)

- Coloque dos piezas de tejido con los lados derechos juntos y cosa una puntada recta larga.
- 2. Presione la costura abierta.

nº 19, 20

 Con el lado derecho de la tela hacia arriba, cosa la puntada decorativa, asegurándose que las puntadas caigan en ambos lados de la costura.

APPLIQUE ----

N° 23. 24

Pied pour appliques ouvert



ATTENTION: Pour éviter les incidents.

Ne pas augmenter la largeur du point plus large que 5.0, sinon l'aiquille peut casser sur le pied.

- 1. Placez l'applique sur le tissu de base en utilisant un entoilage autocollante.
- 2. Cousez avec le coté droit du point suivant le bord de l'applique.

Pour coudre les coins et les courbes

Abaisser l'aiguille dans le tissu et lever le pied presseur.

Tourner et positionner le tissu.

Note: Une applique se fait aussi avec le point et le pied satin (P.57). Il est utile de placer un entoilage sous votre travail, cela prévient le tissu de froncer.

APLICACIONES

nº 23. 24

Prensatelas de punta abierta



PRECAUCION: Para evitar accidentes.

No cambie el ancho de puntada a un número mayor a 5.0.

De otro modo, la aguja puede golpear al prensatelas y romperse.

- Coloque la aplicación en su sitio con adhesivo de montaje en aerosol temporal o usando tela termofusible.
- Cosa con el lado derecho de la puntada siguiendo el borde derecho de la apliación lo más cerca posible.

Cuando cosa ángulos o curvas cerradas

Coloque la aguja en la posición más baja y levante el prensatelas.

Use la aquia como eje y gire la tela.

Nota: Las aplicaciones pueden también hacerse con puntada de satín usando el Pie de Satinado (p. 57). Puede ser útil colocar entretela debajo de su trabajo lo que ayuda a evitar las arrugas.

INSERTING ZIPPERS CENTERED INSERTION

No. 1 Straight Stitch (Center Needle Position)

Zipper Foot (E)




CAUTION: To prevent accidents.


Zipper foot should be used for sewing center needle position straight stitch No. 1 only. It is possible that needle could hit the presser foot and break when sewing other patterns.



- a: Straight stitch
- b: End of opening
- c: Basting
- d: Wrong side of fabric
- Press open the seam allowance.
 Place the open zipper face down on the seam allowance with the teeth against the seam line.
 Baste the zipper tape.
- Attach the zipper foot.
 Attach the left side of the presser foot pin to the presser foot holder when sewing the right side of the zipper, and right side of the presser foot pin to the holder when sewing the left side of the zipper.
- 4. Sewing on the right side of the fabric, stitch the left side of the zipper from bottom to top.
- 5. Stitch across the lower end and right side of zipper.

Remove the basting and press.





FERMETURE À GLISSIÈRE - INSERCIÓN DE POSE BORD À BORD — CREMALLERAS

N°1 Point droit (position centrale de l'aiguille)

Pied fermeture à glissière (E)



ATTENTION! Pour éviter les incidents :

Le pied fermeture à glissière n'est à utiliser qu'avec l'aiguille en position centrale et le point droit n°1. Sinon, l'aiguille pourrait piquer dans le pied presseur et se casser pendant la couture de points différents.

- Faufilez la pièce sur laquelle vous souhaitez poser la fermeture à glissière de façon à fermer l'ouverture.
 - a. Points de couture de la pièce
 - b. Fin de l'ouverture
 - c. Points de bâti
 - d. Envers du tissu
- Ouvrez les réserves de la couture.
 Pour cela, placez l'extrémité ouverte de la fermeture vers le bas de la réserve de couture en positionnant les dents le long de la ligne de couture.
 - Faufilez les deux côtés de la fermeture à alissière sur les réserves de coutures.
- 3. Mettez le pied fermeture à glissières en place. Fixez le côté gauche de l'attache du pied presseur au support du pied presseur pour coudre le côté droit de la fermeture. Fixez le côté droit de l'attache du pied au support pour coudre le côté gauche de la fermeture.
- Cousant sur l'endroit du tissu, cousez en partant du bas du coté gauche de la fermeture.
- 5. Cousez le bas de la fermeture puis le côté droit. Retirez le fil de bâti et repassez.

INSERCIÓN DE CREMALLERAS INSERCIÓN CENTRADA

nº 1 Puntada recta (posición centrada de la aguja)

Prensatelas para cremalleras (E)



PRECAUCIÓN: Para prevenir accidentes

El prensatelas para cremalleras debe utilizarse únicamente para la costuras de puntada recta nº1 con aguja centrada. Es posible que la aguja golpee el prensatelas y se rompa cuando se cosan otros diseños.

- 1. Hilvane la abertura para la cremallera.
 - a: Pespunte
 - b: Final de la apertura
 - c: Hilván
 - d. Lado revés del tejido
- Presione el margen de costura abierto.
 Coloque la cara de la cremallera abierta hacia abajo sobre el margen de costura con los dientes sobre la línea de costura.
 Hilvane la cinta de la cremallera.
- Coloque el prensatelas para cremalleras.
 Coloque el lado izquierdo del pivote del prensatelas en el portaprensatelas cuando cosa el lado derecho de la cremallera, y el lado derecho del pivote del prensatelas en el portaprensatelas cuando cosa el lado izquierdo de la cremallera.
- Cosa en el lado derecho de la tela, cosa el lado izquierdo de la cremallera de abajo hacia arriba.
- Cosa a lo largo del extremo inferior y el lado derecho de la cremallera.
 Retire el hilván y presione.

INSERTING ZIPPERS LAPPED INSERTION •

No. 1 Straight Stitch (Center Needle Position)

Zipper Foot (E)



CAUTION: To prevent accidents.

Zipper foot should be used for sewing center needle position straight stitch No. 1 only. It is possible that needle could hit the presser foot and break when sewing other patterns.


- 1. Baste the zipper opening to the seam line.
 - a: Straight stitch
 - b: End of opening
 - c: Basting
 - d: Wrong side of fabric
- Fold back to the left seam allowance.
 Turn under the right seam allowance to form 3 mm (1/8") fold.
- 3. Attach the Zipper foot.


Attach the left side of the presser foot pin to the presser foot holder when sewing the right side of the zipper, and right side of the presser foot pin to the holder when sewing the left side of the zipper.

- 4. Stitch the left side of zipper from bottom to top.
- 5. Turn the fabric right side out stitch across the lower end and right side of zipper.
- 6. Stop stitching with the needle down in the fabric when the zipper foot reaches the zipper tab, about 5 cm (2") from the top of the zipper.

To stitch around the zipper tab: (Diagram A)

- 1. Stop stitching before you reach the zipper tab.
- 2. Lower the needle into fabric.
- 3. Raise the presser foot and slide the zipper tab backwards to clear the zipper foot.
- 4. Lower the presser foot and continue stitching.
- 5. Remove the basting stitches.
- a. Zipper tab







FERMETURE À GLISSIÈRE - INSERCIÓN DE POSE SOUS PATTE _____ CREMALLERAS

N°1 Point droit (position centrale de l'aiguille)

Pied fermeture à glissière (E)



ATTENTION! Pour éviter les incidents :

Le pied fermeture à glissière n'est à utiliser qu'avec l'aiguille en position centrale et le point droit n°1. Sinon, l'aiguille pourrait piquer dans le pied presseur et se casser pendant la couture de points différents.

- Faufilez la pièce sur laquelle vous souhaitez poser la fermeture à glissière de façon à fermer l'ouverture.
 - a. Points de couture de la pièce
 - b. Fin de l'ouverture
 - c. Points de bâti
 - d. Envers du tissu
- 2. Repliez la réserve de couture vers le coté gauche.

Retournez la réserve de l'endroit de façon à former un pli de 3 mm.

- 3. Mettez le pied fermeture à glissières en place. Fixez le côté gauche de l'attache du pied presseur au support du pied presseur pour coudre le côté droit de la fermeture. Fixez le côté droit de l'attache du pied au support pour coudre le côté gauche de la fermeture.
- 4. Piquez le côté gauche de la fermeture de bas en haut.
- 5. Tournez le tissu sur l'endroit et cousez le bas de la fermeture puis le côté droit.
- Arrêtez la couture environ 5 cm avant d'atteindre le haut de la fermeture. Retirez le fil de bâti et ouvrez la fermeture. Piquez jusqu'au bout.

A. OUVRIR LA FERMETURE À GLISSIÈRE PENDANT LA COUTURE

- 1. Arrêtez de coudre avant d'atteindre la glissière.
- 2. Piquez l'aiguille dans le tissu.
- 3. Relevez le pied presseur et ouvrez la fermeture.
- 4. Abaissez le pied presseur et continuez la couture.
- a. Glissière

INSERCIÓN DE CREMALLERAS INSERCIÓN SOLAPADA

nº 1 Puntada recta (posición centrada de la aguja)

Prensatelas para cremalleras (E)



PRECAUCIÓN: Para prevenir accidentes

El prensatelas para cremalleras debe utilizarse únicamente para la costuras de puntada recta nº1 con aguja centrada. Es posible que la aguja golpee el prensatelas y se rompa cuando se cosen otros diseños.

- 1. Hilvane la abertura para la cremallera.
 - a: Pespunte
 - b: Final de la apertura
 - c: Hilván
 - d: Lado revés del tejido
- 2. Doble hacia atrás el margen de costura izquierdo.

Gire por debajo del margen de costura derecho para formar un doblez de 3 mm.

- Coloque el prensatelas para cremalleras.
 Coloque el lado izquierdo del pivote del prensatelas en el portaprensatelas cuando cosa el lado derecho de la cremallera, y el lado derecho del pivote del prensatelas en el portaprensatelas cuando cosa el lado izquierdo de la cremallera.
- Cosa el lado izquierdo de la cremallera de abaio hacia arriba.
- Gire el lado derecho del tejido hacia fuera y cosa a lo largo del extremo inferior y lado derecho de la cremallera.
- Pare a unos 5 cm del lado superior de la cremallera. Retire el hilván y abra la cremallera. Cosa el resto de la costura.

A. PARA ABRIR LA CREMALLERA MIENTRAS SE COSE

- Pare las puntadas antes de alcanzar el deslizador de la cremallera
- 2. Baje la aguja dentro del tejido
- 3. Levante el prensatelas y abra la cremallera
- 4. Baje el prensatelas y continúe cosiendo
- a. Deslizador

BUTTONHOLE SEWING.

Select the buttonhole style you want to sew. This machine can sew 13 types of buttonholes.

- 104. Bar-tack Buttonhole (Narrow) for light to medium weight fabrics
- 105. Bar-tack Buttonhole (Wide) for large buttons
- 106. Keyhole Buttonhole for heavy weight fabrics
- 107. Keyhole Buttonhole with reinforced bar tack
- 108. Tapered Keyhole Buttonhole
- 109. Round Ended Buttonhole (Narrow) for light to medium weight fabrics
- 110. Round Ended Buttonhole (Wide) for large buttons
- 111. Round Ended Buttonhole with cross bar
- 112. Both Round Ended Buttonhole
- 113. Decorative Buttonhole
- 114. Stretch Buttonhole
- 115. Heirloom Buttonhole
- 116. Bound Buttonhole (See page 72)

Buttonhole Foot (F)

Note:

Density of the sides of the buttonhole may be adjusted with stitch length control.

- Mark position and length of buttonhole on fabric.
- 2. Set button on the base.

If the button does not fit securely on the base, adjust the slide on the base to the diameter of the button, plus the thickness of the button.

- a = Length of button + thickness
- Pass upper thread through the hole of buttonhole foot and bring upper thread to the left.
- Position fabric under presser foot so that the center line mark is in the center of the buttonhole foot.
 - Lower the foot while pulling the frame of the buttonhole foot towards you.

Note:


When sewing stretch fabrics, it is suggested that you use interfacing on the backside of the fabric.


5. Lower the buttonhole lever completely.


Note:

Machine will not start to sew if buttonhole lever is not lowered properly or frame of buttonhole foot is not positioned all the way forward.

6. Hold upper thread lightly and start the machine.







COUTURE DE BOUTONNIÈRES CÓMO COSER OJALES

Sélectionnez le style de boutonnière que vous désirez

La machine est en mesure de coudre des boutonnières de 13 formes différentes.

- 104. Boutonnière avec arrêt (étroite) pour les tissus légers ou d'épaisseur moyenne
- 105. Boutonnière avec arrêt (large) pour les grands boutons
- 106. Boutonnière à œillet pour les tissus épais
- 107. Boutonnière à œillet à point croisé renforcé
- 108. Boutonnière à œillet et pointe
- 109. Boutonnière arrondie (étroite) pour les tissus légers ou d'épaisseur moyenne
- 110. Boutonnière arrondie (large) pour les grands boutons
- 111. Boutonnière arrondie et point croisé
- 112. Boutonnière aux deux extrémités arrondies
- 113. Boutonnière décorative
- 114. Boutonnière extensible
- 115. Boutonnière au point de croix
- 116. Boutonnière passepoilée (voir page 73)

Pied à boutonnière (F)

Remarque:

La densité de la boutonnière peut être changée avec l'ajustement de la longueur du point.

- Marquez la position et la longueur de la boutonnière sur le tissu.
- Placez le bouton sur la base.
 Si le bouton ne fait pas sur la base du pied boutonnière, ajustez la glissière à la longueur et l'épaisseur du bouton.
 - a = Longueur du bouton + épaisseur
- 3. Passez le fil supérieur à travers le trou du pied boutonnière et tirez le vers la gauche.
- 4. Placez le tissu sous le pied presseur de manière à positionner la ligne centrale dans le centre du pied boutonnière.

Abaissez le pied en ramenant vers vous le cadre du pied boutonnière.

Remarque:

Pour coudre des tissus extensibles, il est conseillé d'utiliser un entoilage sur l'envers du tissu.

 Descendez complètement le levier du pied boutonnière.

Note:

La machine ne peut pas coudre tant que le levier du pied n'est pas descendu correctement ni tant que le pied boutonnière n'est pas dans la bonne position.

6. Tenez le fil d'aiguille sans le tendre et démarrez la machine.

Seleccione el estilo de ojal que desee. Esta máquina puede coser 13 tipos de ojales.

- 104. Ojal con presilla (estrecho) para tejidos ligeros y medios
- 105. Ojal con presilla (ancho) para botones más grandes
- 106. Ojal tipo sastre para tejidos fuertes
- 107. Ojal tipo sastre con presilla transversal
- 108. Ojal tipo sastre con presilla cuneiforme
- 109. Ojal redondo (estrecho) para tejidos ligeros y medios
- 110. Ojal redondo (ancho) para botones más grandes
- 111. Ojal redondo con presilla transversal
- 112. Ojal con ambos acabados en redondo
- 113. Ojal decorativo
- 114. Ojal elástico
- 115. Ojal de puntilla
- 116. Ojal reforzado (ver página 73)

Prensatelas para ojal (F)

Nota:

La densidad de los lados del ojal puede ajustarse con el control de largo de puntada.

- Marque la posición y longitud del ojal sobre el tejido.
- 2. Coloque el botón en la base.

Si el botón no se fija bien en la base, ajuste el deslizamiento en la base al diámetro del botón, más el espesor del botón.

- a = Longitud del botón + grueso
- 3. Pase el hilo superior por el orificio del ojal y jale el hilo superior a la izquierda.
- Coloque la tela debajo del prensatelas de modo que la marca de la línea de centro este en el centro del pie ojalador.
 Baje el pie jalando el bastidor del pie ojalador

Nota:

hacia usted.


Cuando cosa tejidos elásticos, se recomienda que utilice una entretela en el lado de atrás del tejido.


5. Baje completamente la palanca del ojal.

Nota:

La máquina no comenzará a coser si la palanca del ojal no está bajada adecuadamente o el bastidor del pie ojalador no está colocado hacia adelante.

6. Sostenga el hilo superior suavemente y arranque la máquina.






- Press the thread cutter button and raise the presser foot to remove the fabric.
 To sew over same buttonhole, raise presser foot to return to original position.
- Cut center of buttonhole being careful not to cut stitches on either side. Use a pin as a stopper.





When using seam ripper, do not put your finger in the path of ripper.

A. Note:

For sewing buttonholes on hard-to-sew fabrics or along the edge of multi-layered garments, install the underplate. Place the fabric between the underplate and buttonhole foot.







- La machine coud la boutonnière comme indiqué sur l'illustration et s'arrête automatiquement après la couture.
- Appuyez sur la touche Coupe-Fil automatique pour enlever le tissu.
 Pour repasser sur la même boutonnière, relevez le pied presseur pour vous remettre en position initiale.
- Coupez le tissu à l'intérieur de la boutonnière en prenant soin de ne pas couper les points de chaque côté. Utilisez une épingle comme marque d'arrêt.



ATTENTION! Pour éviter les incidents :

Si vous utilisez un découseur, veillez à ne pas mettre vos doigts sur son trajet.

A. Remarque:

Pour tissus difficiles ou pour boutonnières au bord d'un tissu, installer le sous plaque. Placer le tissu entre le pied boutonnière et le sous plaque.

- La máquina coserá el ojal en el orden que se muestra y se detendrá automáticamente después de coser.
- Presione el botón del cortador de hilo y levante el prensatelas para quitar la tela.
 Para coser sobre el mismo ojal, levante el prensatelas para volver a la posición original.
- Corte el centro del ojal con cuidado de no cortar las puntadas que hay a cada lado. Utilice un alfiler como tope.



PRECAUCIÓN: Para prevenir accidentes

Cuando utilice un escarificador para la costura, no coloque su dedo en medio del escarificador.

A. NOTA:

Para coser ojales en telas de difícil costura o a lo largo del borde de telas de muchas capas, coloque la bajo-placa. Coloque la tela entre la bajo-placa y el pie ojalador.

BOUND BUTTONHOLE


A bound buttonhole provides a professional touch to tailored garments like suits, coats and jackets.

116. Bound Buttonhole

Buttonhole Foot (F)

- Cut a patch of fabric 2.5 cm (1") wide, 1 cm (1/3") longer than the finished buttonhole.
 Baste a patch so that the center line of patch will align with the center line mark of buttonhole.
 - a. Right side of fabric
 - b. Wrong side of patch
- Lower the buttonhole lever and sew buttonhole.
 (See previous page)
 Machine will sew the buttonhole in the order as shown and stop automatically after sewing.
- 3. Press the thread cutter button and raise the presser foot to remove the fabric.

- Carefully cut through the center of buttonhole to within 3 mm of each end. Cut diagonally to each corner as shown.
 Remove the basting.
- 5. Draw the patch through the opening to the underside.
- Turn the fabric and pull the patch through the buttonhole rectangle. Press the patch.
 - c. Wrong side of fabric
 - d. Right side of patch
- 7. Turn the patch and press the side seam allowance.
- 8. Fold each side of the patch to form pleats that meet at the center of the buttonhole and cover the opening. Press the patch.
- Turn the fabric to right side and baste along the center of each fold.
 - a. Right side of fabric



BOUTONNIERE PASSEPOILEE

Une boutonnière passepoilée fournie une touche professionnelle aux vêtements comme les manteaux et les tailleurs.

116. Boutonnière passepoilée

Pied à boutonnière (F)

- Coupez un morceau de tissu de 2,5cm de largeur et d'1cm plus long que votre boutonnière finie.
 - a. Endroit du tissu
 - b. Envers du tissu
- Abaissez le pied boutonnière et cousez la boutonnière. (voir page précédente) La machine coud la boutonnière dans l'ordre indiqué et s'arrête automatiquement.
- Appuyez sur la touche coupe fil automatique et remontez le pied boutonnière pour libérer le tissu.
- Coupez précisément le centre de la boutonnière jusqu'à 3mm du bord. Coupez en diagonale jusqu'à chaque coin comme indiqué. Enlevez le faufilage.
- 5. retourner l'empiècement à travers l'ouverture vers le côté opposé.
- Tourner le tissu et tirer l'empiècement afin que le bord de la boutonnière présente une forme rectangulaire.

Repasser l'empiècement

- c. mauvais côté du tissu
- d. bon côté de l'empiècement
- retourner l'empiècement et repasser la couture du côté.
- Plier chaque côté de l'empiècement pour former des plis qui se rencontrent au centre de la boutonnière et couvrent l'ouverture Repasser l'empiècement.
- 9. tourner le tissu du côté droit et faufiler le long du centre de chaque pli.
 - a. Côté droit du tissu

OJAL REFORZADO —

Un ojal reforzado proporciona un toque profesional en la prendas de sastre como trajes, abrigos y sacos.

116. Ojal reforzado

Pie Ojalador (F)

- Corte un parche de tela de 2.5 cm de ancho, 1 cm más largo que el ojal terminado. Hilvane un parche de modo que la línea de centro del parche se alineará con la marca de la línea de centro del ojal.
 - a. Lado derecho de la tela
 - b. lado contrario del parche
- Baje la palanca del ojal y cosa el ojal. (Consulte la página anterior)
 La máquina coserá el ojal en el orden como se muestra y se detiene de forma automática después de coser.
- 3. Presione el botón del cortador de hilo y levante el prensatelas para quite la tela.
- Corte con cuidado por el centro del ojal a 3 mm de cada extremo.
 Corte diagonalmente en cada esquina como se muestra.
- Jale el parche por la apertura hacia el lado de abajo.
- Gire la tela y jale el parche de modo que el ojal tenga forma rectangular.
 Presione el parche.
 - c. Lado contrario de la tela

Retire el hilvanado.

- d. Lado derecho del parche
- Gire el parche y presione la tolerancia del lado de la costura.
- Doble cada lado del parche para formar pliegues que coincidan en el centro del ojal y cubra la apertura. Presione el parche.
- 9. Gire la tela al lado derecho e hilvane a lo largo del centro de cada pliegue o doblez.
 - a. Lado derecho de la tela.

- 10.Fold the fabric and stitch along the seams on each side, just a needle width from the original stitching line. Remove the basting.
 - c. Wrong side of fabric
- 11.Fold the fabric along the buttonhole end and stitch triangular ends on the original stitching line.
- 12.Press and trim the patch to within 5 mm (3/16") of the stitching.
 - a. Right side of fabric
 - c. Wrong side of fabric

NOTE:

When sewing weaker fabric, reinforce buttonhole area. Cut a patch of fusible interfacing 3 cm (1 1/4") wider and 2 cm (3/4") longer than the buttonhole. Fuse to wrong side over each buttonhole marking.

EYELET -

This stitch pattern is used for making belt holes and other similar applications.

101 Evelet


Satin Foot (B)


You can choose 3 sizes of eyelets by changing the stitch length.


- Place the fabric under the presser foot and lower the presser foot. Start the machine. Machine will sew the eyelet and stop automatically.
- 2. Press the thread cutter button and raise the presser foot.
- 3. Make a hole in the center of the eyelet.

Note:

Eyelet punch is not provided with this machine.







- Pliez le tissu et coudre le long de la couture sur chaque côté, juste à une largeur d'aiguille de la ligne de piquage originale. Retirez le faufilage.
 - c. Envers du tissu
- Pliez le tissu dans l'autre direction et coudre le bord triangulaire sur la ligne de piquage originale.
- 12. Repasser et finir le bord de l'empiècement jusqu'à 5 mm du bord de la couture.
 - a. Côté droit du tissu
 - c. Côté opposé du tissu

NOTF:

Si vous utilisez des tissus plus fins, avant de coudre, coupez un empiècement de doublure non tissée adhésive de 3 cm plus large et 2 cm plus long que la boutonnière. Appliquer sur le côté opposé avec un fer.

- 10.Doble la tela y cosa a lo largo de las costuras en cada lado, solo el ancho de la aguja a partir de la linea original de costura.
 Outre el bityanado.
 - c. Lado contrario de la tela
- Doble la tela en otra dirección y cosa los extremos triangulares en la línea de costura original.
- 12. Presione y corte el parche dentro de un espacio de 5 mm de la costura.
 - a. Lado derecho de la tela
 - b. Lado contrario de la tela.

NOTA:

Cuando cosa telas mas delgadas, previo a la costura, corte un parche de entretela termofuncionable de 3 cm de ancho 2 cm mas larga que el ojal. Pegue la entretela del lado contrario de cada lado de la marca del ojal.

OEILLET_

Ce programme de points est utilisé pour faire les contours de trou de ceinture ou autres applications similaires.

101 Œillet

Pied ZIGZAG (B)

Vous pouvez choisir 3 dimensions d'œillets en changeant la longueur de point.

- Placez le tissu sous le pied presseur et abaissez-le. Démarrez la machine.
 La machine va coudre l'œillet et s'arrêtera automatiquement.
- 2. Appuyer sur le bouton du coupe-fil et relever le pied presseur.

OJAL BORDADO

Este patrón de puntada se utiliza para hacer orificios para cinturones y otras aplicaciones similares

101 Ojal bordado (ojetillo)

Pie para satinados (B)

Puede escoger los 3 tamaños de ojetillo cambiando el largo de la puntada.

- Coloque la tela debajo del prensatelas y bájelo. Ponga en marcha la máquina. La máquina coserá el ojetillo y se detiene de forma automática.
- 2. Presione el botón cortador de hilo y levante el prensatelas.

3. Faites un trou au centre de l'œillet.

Note

La perforeuse d'œillet n'est pas fourni avec cette machine.

3. Haga un corte en el centro del ojetillo.

Nota

El corte para ojetillo no se integra con esta máquina.

AUTOMATIC BAR-TACK AND DARNING

You can sew automatic bar-tack and darning using the buttonhole foot.

No. 102 Bar-tack, to reinforce areas that will be subject to strain, such as pocket corners.

No.103 Darning, mending and other applications.

Buttonhole Foot (F)

 Adjust slide on base of buttonhole foot according to the length of the bar-tack or darning to be sewn.


a= Length of bar-tack or darning


- Pass upper thread through the hole of buttonhole foot and bring upper thread to the left.
- Position fabric under presser foot so that the starting point is on the thick area. Lower the foot.
- b. When sewing the bar-tack on the edge of thick fabric, such as a pocket, place a cardboard or fabric piece of the same thickness beside the fabric to help keep the foot level as you sew.
- 4. Lower the buttonhole lever completely.

Note:

Machine will not start to sew if buttonhole lever is not lowered properly or buttonhole foot is not positioned correctly.

- 5. Hold upper thread lightly and start the machine.
- Machine will sew bar-tack or darning stitch as shown. Machine will stop automatically when the pattern is finished.
- 7. Press the thread cutter button and raise the presser foot lifter to remove the fabric.





ARRÊT ET REPRISAGE AUTOMATIQUES

Le pied boutonnière permet d'effectuer un arrêt ou un reprisage automatiquement.

 N° 102 : Arrêt pour renforcer les zones fragiles, telles que les coins de poche.

N° 103 : Reprisage, réparation et opérations similaires.

Pied boutonnière (F)

- 1. Ajuster la glissière du pied boutonnière selon la longueur de l'arrêt ou le reprisage.
 - a = Longueur de l'arrêt ou du reprisage.
- 2. Passer le fil supérieur à travers le trou du pied boutonnière et tirez le fils vers la gauche.
- Positionner le tissu sous le pied ainsi que le départ du point est sur la parti épaisse.
 Abaissez le pied presseur.
- b. Pour coudre un arrêt au bord d'un tissu épais, comme une poche, placer un carton ou un tissue de la même épaisseur au long du tissu pour aider garder le pied au même niveau.
- Abaissez complètement le levier de boutonnière.

Remarque:

La machine ne peut pas coudre tant que le levier boutonnière n'est pas descendu correctement ni tant que le pied boutonnière n'est pas dans la bonne position.

- 5. Tenez le fil d'aiguille sans le tendre et démarrez la machine.
- La machine coud alors l'arrêt ou le reprisage comme indiqué sur l'illustration. Puis la machine s'arrête après avoir cousu la fin de l'arrêt.
- 7. Appuyer le bouton du coupe-fil et relever le pied presseur pour enlever le tissu.

PRESILLAS Y ZURCIDOS AUTOMÁTICOS

Puede realizar presillas y zurcidos automáticos usando el prensatelas para ojales.

nº 102 Presilla, para reforzar las áreas sujetas a tensión, como las bocas de los bolsillos. nº 103 Zurcido, remiendos y otras aplicaciones.

Prensatelas para ojales (F)

 Ajuste el deslizamiento en la base del pie ojalador según el largo de la presilla o zurcido a coser.

a=largo de la presilla o zurcido.

- Pase el hilo superior por el orificio del pie ojalador y lleve el hilo superior a la izquierda.
- Coloque la tela debajo del prensatelas de modo que el punto de inicio sea el área gruesa.
 Baje el prensatelas.
- b. Cuando cosa la presilla en el borde de una tela gruesa, como un bolsillo, coloque un cartón o pedazo de tela del mismo espesor frente a la tela para ayudar a mantenerla al nivel del pie mientras se cose.
- 4. Baje completamente la palanca del prensatelas.

Nota:

La máquina no empezará a coser si la palanca del ojal no está bajada apropiadamente o si el prensatelas para ojales no está posicionado correctamente

- 5. Sujete suavemente el hilo superior y ponga en marcha la máquina.
- La máquina coserá la presilla o zurcido como se muestra y se detendrá después de coser el final de la presilla.
- Presione el botón del cortador de hilo y levante la palanca del prensatelas para poder quitar la tela.

SEWING ON BUTTONS =

No. 13

Button Sewing Foot

- Lower the feed dogs by moving the drop feed lever to the left.
- Attach the button sewing foot. Align two holes of the button with slot of presser foot and lower foot to hold the button securely.
- 3. Adjust the stitch width so that the needle enters the left hole of button.
- 4. Turn hand wheel by hand slowly so needle enters the second hole. You may need to adjust the stitch width again to make sure the swing of the needle clears the holes of the button.

CAUTION: To prevent accidents.

Make sure that the needle does not hit the button during sewing. Otherwise needle may break.

- 5. Sew approximately 10 stitches at slow speed.
- 6. Raise the foot and cut the threads remaining about 10 cm (4") long.
- Pull the thread ends to the wrong side of the fabric with a hand sewing needle. Tie the threads together to secure.
- After sewing, move the drop feed lever to the right.


Note:


To sew a 4-hole button, follow the procedure above for the first two holes. Then lift presser foot slightly and move fabric to permit stitching the other two holes, either parallel, or criss-cross over the first two holes.

A. THREAD SHANK

Buttons on coats and jackets should have a thread shank to make them stand away from the fabric. Insert a straight pin or sewing machine needle under the center slit of the foot from the front. Sew over the pin or needle.

To create a thread shank, pull thread to the back side of the button and wind the thread around the stitches. Tie the thread ends securely.





COUTURE DE BOUTONS — CÓMO COSER BOTONES —

N°13

Pied pour boutons

- 1. Abaissez les griffes en poussant le levier des griffes vers la gauche.
- Mettez en place le pied pour boutons et alignez deux trous du bouton avec la barre centrale du pied pour boutons. Ensuite, abaissez le pied presseur de façon à ce que le bouton soit fermement maintenu.
- Réglez la largeur du point de façon à ce que l'aiguille pénètre dans le trou gauche du bouton.
- Tournez le volant lentement ainsi que l'aiguille descend dans le trou droit. Il est possible qu'il faudra ajustez la largeur du point pour éviter que l'aiguille touche le bouton.



ATTENTION! Pour éviter les incidents :

Veillez à ce que l'aiguille ne pique pas dans le bouton pendant la couture. Sinon, l'aiguille pourrait se casser.

- 5. Cousez lentement une dizaine de points.
- 6. Lever le pied presseur et couper le fil, laissant 10 cm de longueur.
- 7. Tirez les fils vers l'envers du tissu avec une aiguille à main et nouée.
- 8. Après la couture, amenez le levier des griffes sur la droite.

Remarque:

Pour coudre un bouton à 4 trous, suivez l'indication ci haute. Ensuite, lever le pied et déplacer le tissu pour coudre les deux autres trous.

A. TIGE DE FIL

Vous devez réaliser une tige de fil entre le bouton et le tissu pour que le bouton soit placé suffisamment écarté du tissu pour passer la boutonnière facilement.

Insérez une épingle ou une aiguille de machine à coudre dans la fente centrale du pied presseur par devant. Coudre au-dessus de l'épingle ou de l'aiguille.

Pour créer un support de fil pour le bouton, passer le bout du fil au dos du bouton, ensuite enrouler le fil autour des points. Nouées les bouts du fil.

nº 13

Prensatelas para coser botones

- Baje los transportadores moviendo la palanca de arrastre hacia la izquierda.
- Coloque el prensatelas para costura de botones, alinee dos agujeros del botón con la ranura del prensatelas y baje el prensatelas para mantener el botón firmemente.
- Ajuste el ancho de la puntada de modo que la aguja se introduzca en el agujero izquierdo del hotón
- Gire el volante a mano lentamente de modo que la aguja entre en el segundo orificio. Puede necesitar ajustar el ancho de puntada de nuevo para asegurar que el movimiento de la aguja libre los orificios del botón.



PRECAUCIÓN: Para prevenir accidentes

Asegúrese de que la aguja no choca con el botón durante la costura, ya que podría romperse.

- Cosa aproximadamente 10 puntadas a baja velocidad.
- Levante el pie y corte los hilos restantes cerca de 10 cm. (4") de largo.
- Jale los extremos de los hilos a el lado contrario de la tela con una aguja de costura a mano.
 Amarre los hilos juntos para asegurar.
- Después de coser, mueva la palanca de arrastre a la derecha

Nota:

Para pegar un botón de 4 orificios, siga el procedimiento anterior. Entonces levante el prensatelas ligeramente y mueva la tela para permitir coser los otros dos orificios, ya sea paralelos o en cruce sobre los dos primeros orificios.

A. Zanco Hilo


Para pegar botones en abrigos y chaquetas debe usarse un zanco hilo para hacer que permanezcan alejados de la tela. Inserte un alfiler o una aguja en la ranura del centro del pie desde el frente. Cosa sobre el alfiler o la aguja. Para crear un zanco de hilo, jale el hilo hacia atrás del botón y enrolle el hilo alderedor de las puntadas. Amarre bien los extremos de hilo.


NARROW HEMMING

No. 1 Straight Stitch (Center Needle Position)

Rolled Hem Foot

- 1. Fold edge of fabric over about 3 mm (1/8 inch), then fold it over again 3 mm for about 5 cm (2 inches) along edge of fabric.
- Insert needle into the fold by turning the hand wheel toward you, and lower the presser foot.
 Sew several stitches and raise the presser foot.
 Insert fabric fold into spiral of rolled hem foot.
 Move fabric back and forth until the fold forms a scrolled shape.
- Lower the presser foot and start sewing slowly, while guiding raw edge of fabric scroll evenly into front of rolled hem foot.






CORDING -

No. 9 Zigzag Stitch for Single Cording No. 12 Multi Zigzag for Triple Cording

Cording Foot




A. SINGLE CORDING


- Set stitch pattern to No. 9. Insert the cord in the center groove of cording foot from the right side opening. Pull cord about 5 cm (2 inches) behind the foot.
- Adjust the stitch width so that the stitches are just cover the cord. Lower the foot and sew slowly, guiding the cord.



Set the stitch pattern to No. 12 and set the stitch width to 6.0-7.0.

Insert three cords into the slots of cording foot.





OURLET ROULOTTÉ

N° 1 Point droit (position centrale de l'aiguille)

Pied ourlet roulotté

DOBLADILLOS ARROLLADOS

nº 1 Puntada recta (posición centrada de la aguja)

Prensatelas para dobladillos arrollados

- Pliez le bord du tissu à environ 3mm, puis repliez 3 mm sur à peu près 5 cm le long du bord du tissu.
- Piquez l'aiguille dans le pli en tournant le volant vers vous et abaissez le pied presseur. Cousez plusieurs points puis relevez le pied presseur. Insérez le pli du tissu dans l'ouverture en spirale du pied ourlet. Déplacez le tissu vers l'avant et l'arrière jusqu'à ce que le pli forme un rouleau.
- Abaissez le pied presseur et commencez lentement la couture. Pendant la couture, guidez le tissu à coudre formé en un rouleau bien régulier devant l'ourleur.

- Doble el borde del tejido unos 3 mm y, a continuación, dóblelo de nuevo otros 3 mm para una longitud de unos 5 cm a lo largo del borde del tejido.
- 2. Inserte la aguja en el borde girando el volante manual hacia usted, y baje el prensatelas. Cosa varias puntadas y suba el prensatelas. Inserte el dobladillo del tejido en la apertura espiral del prensatelas para dobladillos. Mueva el tejido hacia atrás y hacia adelante hasta que el dobladillo quede en forma de rollo.
- Baje el prensatelas y comience a coser despacio guiando uniformemente el borde de la tela en el dobladillador, para enrollar el dobladillo

CORDONNETS.

 $N^{\circ}9$: Point zigzag pour cordonnets simples $N^{\circ}12$ Point zigzag multiple pour cordonnets triples

Pied à cordonnet

CORDONCILLO —

nº 9 Puntada de zig-zag sencilla para cordoncillo nº 12 Zig-zag múltiple para cordoncillo triple

Prensatelas para cordoncillo

A. CORDONNETS SIMPLES

- Programmez le motif n°9. Insérez la cordelette dans la rainure centrale du pied à cordonnet par le côté droit de l'ouverture. Tirez la cordelette d'environ 5 cm derrière le pied.
- Ajustez la largeur du point pour que la couture couvre juste la cordelette. Abaissez le pied presseur et cousez lentement en guidant la cordelette.

B. CORDONNETS TRIPLES

Programmez le point n°12 et la largeur du point sur 6,0-7,0.

Insérez trois cordelettes dans les rainures du pied à cordonnet.

A. CORDONCILLO SIMPLE

- Ajuste la puntada a nº9. Inserte el cordoncillo en la guía central del prensatelas para cordoncillo desde la apertura del lado derecho. Tire del cordoncillo unos 5 cm por detrás del prensatelas.
- Ajuste el ancho de la puntada de manera que las puntadas cubran justo el cordoncillo. Baje el prensatelas y cosa lentamente, guiando el cordoncillo

B. CORDONCILLO TRIPLE

Ajuste la puntada nº12 y ajuste el ancho de la puntada a 6,0-7,0.

Inserte tres cordoncillos en las ranuras del prensatelas para cordoncillo.

CONTINUOUS DECORATIVE PATTERN —

Use the Satin Foot for continuous decorative stitch patterns.

This foot has a full indentation on the underside to easily allow closely spaced zigzag stitches and fabric to feed freely under foot.

No. 19-100

Satin Foot (B)

To customize the continuous decorative stitch pattern, you may adjust the length and width of pattern.

Experiment with fabric scraps until you achieve the desired length and width.

A. SEWING LIGHTWEIGHT FABRICS

When sewing lightweight fabrics, it is suggested that you use stabilizer on the backside of the fabric.

USING THE EVEN-FEED FOOT

The Even-feed Foot equalizes the feeding of the upper and lower layers of fabric and improves the matching of plaids, stripes, and patterns. This foot helps to prevent uneven feeding of very difficult fabrics. Use this foot also for sewing quilts.

No. 1, 2, or 9


Even-feed Foot

A. ATTACHING THE EVEN-FEED FOOT

- Remove the presser foot and holder. (See page 14)
- 2. The arm of even-feed foot should rest on the shaft of the needle clamp screw.
- 3. Slide the attaching head from your left to right so that it is fitted into the presser bar.
- 4. Tighten the presser foot thumb screw.

B. SEWING

Hold upper thread lightly as you start to sew.



SÉQUENCE DE MOTIFS DÉCORATIFS

Pour les séquences de motifs décoratifs, utilisez le pied satin. Ce pied a une dentelure complète sur le dessous, ce qui permet de réaliser des points zigzag très rapprochés et un entraînement régulier du tissu.

N°19-100

Pied satin (B)

Pour effectuer une séquence de motifs décoratifs, vous pouvez régler la longueur et la largeur du motif.

Expérimenter avec des retailles de tissu pour atteindre la longueur et la largeur désirée.

A. COUTURE DE TISSU LEGER

Il est conseiller d'utiliser un entoilage au dos du tissu pour tissu léger.

PUNTADAS DECORATIVAS CONTINUAS

Utilice el prensatelas para realce para las puntadas decorativas continuas.

Este prensatelas tiene una identación completa en el lado de abajo para permitir, de forma fácil, pasar sobre puntadas de zig-zag poco espaciadas y para el transporte uniforme del tejido.

nº 19-100

Prensatelas para realce (B)

Para confeccionar la puntada decorativa continua, debe ajustar el largo y ancho del diseño. Experimente con retazos de tela hasta que logre el largo y ancho deseados.

A.COSIENDO TELAS LIGERAS

Cuando cose telas ligeras, se sugiere que use entretela en la parte posterior de la tela.

UTILISATION DU PIED POUR ENTRAÎNEMENT SYNCHRONISÉ

Le pied d'entraînement égalise le mouvement des tissus supérieur et inferieur. Il sert à coudre les carottés, les velours, et les rayures. Il est aussi recommander pour le matelassage.

N°1. 2 ou 9

Pied pour entraînement synchronisé

A.MISE EN PLACE DU PIED POUR ENTRAÎNEMENT SYNCHRONISÉ

- 1. Retirez le pied presseur et le support du pied presseur (voire page 15).
- Le bras du pied pour entraînement synchronisé doit s'enclencher sur le tube de la vis du pinceaiguille.
- Faites glisser l'attache de gauche à droite de façon à ce qu'elle s'enclenche dans la barre du pied presseur.
- 4. Resserrez la vis de maintien du pied presseur.

B.COUTURE

Tenir le fil supérieur légèrement au début de la couture.

USO DEL PRENSATELAS DE TRANSPORTE UNIFORME

El pie de transporte uniforme equilibra el avance de las capas superior e inferior de tela y mejora la concordancia de tablones, tiras y patrones. Este pie ayuda a evitar la alimentación dispareja de telas difíciles. Use este pie también para acolchados.

nº 1, 2 u 9

Prensatelas de transporte uniforme

A. CÓMO COLOCAR EL PRENSATELAS DE TRANSPORTE UNIFORME

- Retire el prensatelas y el portaprensatelas. (Consulte la página 15).
- El brazo del prensatelas de transporte uniforme debe montarse sobre el eje del tornillo de fijación de la aguja.
- Deslice la cabeza de fijación desde su izquierda hacia su derecha de forma que se ajuste a la barra del prensatelas.
- 4. Apriete el tornillo de mariposa del prensatelas.

B.CÓMO COSER

Sostenga ligeramente el hilo superior conforme comience a coser.

DARNING/FREE-HAND EMBROIDERY

No. 1.Center needle Position

Darning/Embroidery Foot

A.ATTACHING THE DARNING/ EMBROIDERY FOOT

- Lower the feed dogs by moving the drop feed lever to the left.
- 2. Remove the presser foot and holder. (See page 14)
- 3. The arm of darning/embroidery foot should rest on the shaft of the needle clamp screw.
- 4. Slide the plastic attaching head from your left to right so that it is fitted into the presser bar.
- 5. Tighten the presser foot thumb screw.

B. DARNING

- Place fabric under foot and lower the presser foot lifter
- Grasp fabric firmly in front and back of area to be stitched. Start sewing, moving fabric by hand forward and backward with an even motion, stitching in closely spaced rows over the hole or worn area.
- When the area is filled with new stitches, move fabric from side to side in a similar manner to weave or reinforce the stitching.
- Note:
 Reinforce open areas with an underlay; baste underlay in place before darning.


C. FREE-HAND EMBROIDERY

- 1. Outline the design for embroidery on the surface of the fabric.
- Place design to be embroidered between the two sections of embroidery hoop.


 Note:
 - Embroidery hoop is not included with this machine.
- Set embroidery hoop under needle and lower the foot.
- Start the machine at medium speed, guiding hoop carefully so needle moves along line of the pattern.


D. After darning or free-hand embroidery


Raise the feed degs by moving the drop feed lever to the right.














REPRISAGE / BRODERIE — ZURCIDO Y BORDADO A

N°1 : Point droit (Position centrale de l'aiguille)

Pied broderie et reprisage

A.MISE EN PLACE DU PIED BRODERIE ET REPRISAGE

- Abaissez les griffes en déplaçant le levier des griffes sur la gauche.
- 2. Retirez le pied presseur et le support du pied presseur (voire page 15).
- Le bras du pied broderie et reprisage doit s'enclencher sur le tube de la vis du pinceaiguille.
- Faites glisser l'attache en plastique de gauche à droite de façon à ce qu'elle s'enclenche dans la barre du pied presseur.
- 5. Resserrez la vis de maintien du pied presseur.

B. REPRISAGE

- 1. Placer le tissu sous le pied et abaisser le pied presseur.
- Tenez fermement le tissu au devant et au dos de l'endroit ou vous allez piquez. Commencez à coudre, en guidant le tissu vers l'avant et l'arrière par dessus le trou du vêtement.
- Une fois que cette zone est emplie de points, déplacez le tissu d'un quart de tour de façon à tisser ou renforcer la couture.
- a. Remarque:
 - Renforcez les zones ouvertes en posant une pièce de tissu sous la zone abîmée. Bâtissez cette pièce avant le reprisage.

C. BRODERIE

- Dessinez le motif à broder sur la surface du tissu
- Disposez le dessin à broder entre les deux parties du cercle à broder. Remarque :
 - Le cercle à broder n'est pas fourni avec la machine.
- 3. Positionnez le cercle à broder sous l'aiguille et abaissez le pied.
- Démarrez la machine à vitesse moyenne en guidant le cercle avec soin de façon à ce que l'aiguille pique bien le long du dessin.

D. APRÈS LE REPRISAGE ET LA BRODERIE

Remontez les griffes en déplaçant le levier des ariffes vers la droite.

ZURCIDO Y BORDADO A MANO LIBRE

nº 1 Posición centrada de la aguja

Prensatelas para zurcidos/bordados

A.CÓMO COLOCAR EL PRENSATELAS PARA ZURCIDO Y BORDADO

- 1. Baje los transportadores moviendo la palanca de arrastre a la izquierda.
- 2. Retire el prensatelas y el portaprensatelas. (Consulte la página 15)
- El brazo del prensatelas para zurcido y bordado debe montarse sobre el eje del tornillo de fijación de la aguja.
- Deslice la cabeza de fijación de plástico desde su izquierda hacia su derecha de forma que se aiuste a la barra del prensatelas.
- 5. Apriete el tornillo de mariposa del prensatelas.

B.ZURCIDO

- Coloque la tela bajo el pie y baje el alza prensatelas.
- Tome la tela con firmeza frente y detrás del área a coser. Comience a coser, moviendo la tela a mano hacia adelante y atrás con un movimiento parejo, cosiendo en hileras casí juntas sobre el orificio o área rasgada.
- Cuando el área se llene con nuevas puntadas, mueva el tejido de lado a lado de manera similar a cuando teje o refuerza la puntada.
- a. Nota:
 - Refuerce las áreas descosidas con un fieltro, hilvánelo en lugar adecuado antes de zurcir.

C.BORDADO A MANO LIBRE

- Trace el diseño para el bordado en la superficie del tejido.
- Coloque el diseño que va a bordarse entre las dos secciones del bastidor.
 Nota:
 - El bastidor no se incluye con esta máquina.
- 3. Ajuste el bastidor debajo de la aguja y baje el prensatelas.
- Arranque la máquina a velocidad media, guiando el bastidor cuidadosamente de modo que la aguja se desplace a lo largo de la línea del diseño.

D. Después del zurcido o bordado a mano libre

Levante los transportadores moviendo la palanca de arrastre a la derecha

TWIN NEEDLE SEWING -

Interesting effects can be produced by sewing decorative stitches using a twin needle. Try using two different colors of thread for even more variety. Always make a test sample first to help you determine the best settings for the stitch you are sewing.

All patterns except No. 101-116 may be sewn with a twin needle.

General Purpose Foot or Satin Foot (A, B)

Note:

A twin needle is not provided with this machine. Contact your authorized SINGER retailer for information on purchasing twin needles.



CAUTION: To prevent accidents.

- Use only SINGER branded twin needles for this machine. Other needles may break.
- b. The needle threader cannot be used. Thread each needle eye manually.
- 1. Remove the single needle and insert twin needle.
- Thread the first thread as usual, following threading route.
- 3. Thread the left needle eye by hand from front to back .
- Push the Auxiliary Spool Pin with felt washer into the hole
- 5. Place second spool of thread and thread second thread the same as first.
- 6. For better sewing results, do not place the thread into the needle bar thread guide.
 - Thread right needle eye by hand from front to back.
- 7. Press the setting button (F3). (Setting mode)8. Press the twin needle button (F2). twin needle mark will be highlighted and the stitch width will be reduced automatically. (Twin needle mode)



CAUTION: To prevent accidents.


If you did not switch to twin needle mode, needle may hit the needle plate and break.

- Press the return button(F1). (Stitch information mode) LCD will indicate twin needle mark.
- 10. Always test sew selected stitch.
- 11. Sew the stitches.

Twin needle mode will remain until you press the twin needle button again or turn off the machine.

Note:

Twin needle sewing may be used with decorative & letter stitch patterns by pressing twin needle button. Twin needle icon will appear on the LCD. (See page 92)



COUTURE AVEC AIGUILLE JUMELÉE ——


Des effets très intéressants sont possibles avec une aiguille jumelée. Vous pouvez utilisez des points décoratifs, et des fil contrastants. Il est toujours recommander de pratiquer sur des retailles de tissus avant d'effectuer votre proiet.

Tous les points sauf n°101-116

Pied universel ou pied satin (A, B)

Remarque:

L'aiguille jumelée n'est pas fournie avec la machine. Contacter votre détaillant Singer pour procurer des aiguilles jumelées.



- a. N'utilisez que les aiguilles conçues spécialement pour votre machine (SINGER Style 2025). Les autres aiquilles pourraient se casser.
- b. L'enfile-aiguille ne peut pas être utilisé. Enfilez chaque chas d'aiquille à la main.
- 1 Retirez l'aiguille ordinaire et insérez l'aiguille iumelée.
- 2. Enfilez le premier fil comme à l'accoutumée.
- 3. Enfilez le chas de l'aiguille de gauche à la main de l'avant vers l'arrière.
- 4. Mettez en place le porte-bobine auxiliaire dans le trou destiné à cet effet et placez la rondelle de feutre.
- 5. Placez une 2ème bobine de fil et enfiler le 2eme fil comme le premier.
- 6. Pour de meilleurs résultats de couture, ne pas placer le fil dans le guide fil de la barre d'aiguille Enfilez le chas d'aiguille à la main en partant du devant vers l'arrière.
- 7. Appuyer la touche fonction (F3). Mode réglage.
- 8. Appuyer la touche fonction aiguille jumelées (F2). La marque sera illuminer et la larqueur de points sera réduite automatiquement. (Mode aiquille jumelée)



ATTENTION! Pour éviter les incidents:

Si vous n'avez pas réglé la machine en mode de couture à l'aiguille jumelée, l'aiguille pique dans la plaque à aiguille et se casse.

- 9. Appuyer la touche de retour (F1) (mode information point) Le ECL indiquera la marque aiguille jumelée.
- 10. Veillez à toujours tester la couture du point sélectionné.
- 11. Coudre les points.

La mode aiguille jumelée continue jusqu'a temps vous toucher la fonction aiguille jumelée ou vous éteignez la machine.

Note:

La couture aiguille jumelée peut être utilisée avec les modèles de points décoratifs et les lettres en appuyant sur la touche aiguille jumelée. L'indicateur aiguille jumelée apparaît sur l'écran ECL (Voire page 93).

CÓMO COSER CON AGUJA DOBLE -

Pueden producirse efectos interesantes cosiendo puntadas decorativas usando aquia doble. Trate usando hilos de color distinto para mayor variedad. Siempre realice una muestra de prueba para ayudar a determinar los mejores ajustes para la puntada que está realizado.

Todas las puntadas excepto el nº 101-116

Prensatelas universal o de realce (A. B)

La aguja doble no se suministra con esta máguina. Contacte a su detallista autorizado SINGER para información sobre la adquisición de aquias dobles.



PRECAUCIÓN: Para prevenir accidentes

- a. Utilice únicamente la aguja diseñada para esta máquina (SINGER Style 2025). Otras agujas pueden romperse.
- b. No utilice el enhebrador de aquias. Enhebre el ojo de cada aquia a mano.
- 1. Retire la aguja sencilla e inserte la aguja doble.
- 2. Enhebre el primer hilo como de costumbre.
- 3. Enhebre el ojo de la aguja izquierda a mano desde delante hacia atrás.
- 4. Coloque el portacarretes auxiliar en el agujero y ajuste la arandela de fieltro.
- 5. Coloque el segundo carrete de hilo y enhebre el segundo hilo al igual que el primero.
- 6. Para mejores resultados de costura, no coloque el hilo en la quía hilo de la barra aquia. Pase el hilo por el ojo de la aguja derecha desde adelante hacia atrás.
- 7. Presione el botón de ajuste (F3). (Modo ajuste)
- 8. Presione el botón aguja doble (F2), la marca de aguja doble se resalta y el ancho de puntada se reduce automáticamente. (modo aguja doble)



PRECAUCIÓN: Para prevenir accidentes

Si no cambia a modo de aguja doble, la aguja golpeará la placa de la aguja y se romperá.

- 9. Presione el botón de retorno (F1). (Modo de información de puntada), Se indica aguja doble.
- 10. Compruebe siempre la puntada seleccionada cosida.
- 11. Cosa las puntadas.

El modo aguja doble permanecerá hasta que presione el de nuevo el botón aquia doble o apaque la máquina

La costura con aguja doble puede usarse para patrones de puntada decorativa y de letras presionando el botón de aguja doble. Aparecerá la marca de aguja doble en la pantalla. (Ver página,7

DECORATIVE & LETTER STITCH SEWING ———

You can combine decorative & letter stitches into a sequence by selecting each pattern.

A. SELECTING DECORATIVE & LETTER STITCH (selecting mode)

- Press the decorative & letter stitch button.
 First 5 patterns of decorative patterns will be indicated on the lower line of LCD.
- 2. By pressing the decorative & letter stitch button, selecting group will change as below.
 - a. Decorative stitches
 - b. Block style font
 - c. Script style font
 - d. Italic style font
 - e. Outline style font
 - f. Cyrillic style font
- After you select the group, press the scroll down button. Next 5 patterns of selected group will appear.
 - By pressing the scroll up or down button, you can scroll up or down in increments of 5 patterns.
- To select a pattern, press the function button directly under the indicated pattern.
 Selected pattern will be indicated on the top left side of LCD.
- Using this same procedure, select the next patterns.
 - Patterns will appear at the top of the LCD in the order selected.
- 6. As selected patterns over the indicating area, disappear from the screen, you can check them by pressing the cursor buttons. (See next page) NOTE:

Machine can memorize a maximum of 60 patterns.


You can combine the tack stitch (Pattern No. 35). This is used for sewing a single combination of patterns. (See next page 96)


B. SHIFTING THE CURSOR

Additional patterns may be added to the end of a string of combined patterns. Shift the "I" cursor over to the right, following the pattern string and then select new patterns.

By pressing the cursor buttons, cursor will shift left or right. The cursor position will be highlighted.

- a. Press the cursor left button "<" and cursor will shift to the left.
- b. By pressing the cursor right button ">", cursor will shift right.





COUTURE DE LETTRES ET POINTS DÉCORATIFS

Vous pouvez combiner les lettres et les points décoratifs dans une seule séquence en sélectionnant chaque motif.

A.SELECTION POINT DECORATIFS ET LETTRES

- Appuyez sur la touche points décoratifs et lettres.
 - Les 5 premiers modèles de points décoratifs apparaissent sur l'écran LCD.
- 2. En appuyant sur la touche points décoratifs et lettres, la sélection change telle que ci-dessous.
 - a. Points décoratifs
 - b. Police de caractères block
 - c. Police de caractères script
 - d. Police de caractères italique
 - e. Police de caractères contour
 - f. Police de caractères cyrillique
- Après avoir sélectionné le groupe, appuyez sur la touche de défilement. Les 5 prochains modèles apparaissent à l'écran.
 En appuyant sur la touche de défilement vers le bas ou vers le haut, vous pouvez visualisez les autres modèles 5 par 5.
- Pour sélectionner un motif, appuyez sur la touche fonction directement au dessous du motif choisi.
 - Le motif sélectionné apparait en haut à gauche de l'écran LCD.
- Recommencez cette opération pour sélectionner les autres motifs désirés. L'écran indique alors les motifs sélectionnés dans l'ordre.
- Lorsque les motifs sélectionnés disparaissent au fur et à mesure, vous pouvez les vérifier grâce aux touches de curseur.

NOTE

La machine peut mémoriser jusqu'à 60 motifs or caractères.

Vous pouvez utilisez le point (numéro 35) pour réalisez une séquence seulement de votre sélection programmer. (Voire la page suivante 97)

B. FAIRE DEFILER LE CURSEUR

Lorsque vous avez sélectionné plusieurs modèles, l'indicateur curseur apparait à la droite des modèles sélectionnés.

Dans ses conditions, vous pouvez ajouter des modèles à la fin de la chaine de modèles choisis. En appuyant sur les touches de curseur, le curseur se déplace à gauche ou à droite. La position du curseur apparaît en surbrillance.

- a. Appuyez sur la touche de curseur "<" et le curseur se déplace à gauche.
- b. Appuyez sur la touche de curseur ">" et le curseur se déplace à droite.

PUNTADAS DECORATIVAS Y LETRAS

Puede combinar puntadas decorativas y letras en una secuencia seleccionando cada puntada.

A. SELECCIONANDO LA PUNTADA DECORATIVA Y DE LETRAS (modo de selección)

- Presione el botón de puntada decorativa y de letras.
 Los primeros 5 patrones decorativos serán indicados en la línea inferior de la pantalla.
- Presionando el botón de puntada decorativa y de letras, el grupo de selecciona cambiará como sique.
 - a. Puntadas decorativas
 - b. Tipo de letra de bloque
 - c. Tipo de letra Script
 - d. Tipo de letra cursiva
 - e. Tipo de letra delineada
 - f. Tipo de letra cirílico
- Después de seleccionar el grupo, presione el botón de paginado hacia abajo. Aparecerá el grupo de los siguientes 5 patrones.
 Presionando el botón de paginado hacia arriba o hacia abajo, puede desplegar en incrementos de 5 patrones.
- Para seleccionar un patrón, presione el botón de función directamente debajo del patrón indicado.
 El patrón seleccionado será indicado en el lado izquierdo superior de la pantalla.
- De acuerdo con este procedimiento, seleccione los siguientes patrones según desee.
 La pantalla indicará los patrones seleccionados en el lado superior en el orden seleccionado.
- Como los patrones seleccionados sobre el área de indicación desaparecen de la pantalla, puede revisarlos presionando los botones del cursor. (Ver siguiente página).

NOTA

La máquina puede memorizar 60 patrones como máximo.

Puede combinar la puntada de refuerzo (patrón No. 35). Este se usa para coser una sola combinación de patrones. (Ver página 97)

B. CAMBIANDO EL CURSOR

Cuando selecciona unos cuantos patrones, el cursor con la marca "I" se indica al lado derecho de los patrones seleccionados.

En esta condición, puede agregar patrones al extremo de la hilera de los patrones seleccionados.

Presionando los botones del cursor, el cursor cambiará a la izquierda o a la derecha. La posición del cursor estará resaltada.

- a. Presione el botón izquierdo del cursor "<" y éste se moverá a la izquierda.
- b. Presione el botón del cursor izquierdo "<" o derecho
 ">" y el cursor se moverá a la izquierda o derecha. 80

The cursor is used to check selected patterns, insert patterns, delete patterns or editing of each pattern as described below.

If the settings of the highlighted pattern can be changed, it will be noted in the center line of the LCD.

C.TO CHECK SELECTED PATTERNS

As the length of the string increases, patterns will disappear from sight.


You can check patterns by shifting cursor to the left.

D. INSERTING PATTERN

- 1. Machine will insert a pattern to the left of the highlighted letter or pattern.
- Using the cursor buttons, move the cursor to highlight the pattern just before the desired position for the new pattern. Select the pattern.

E. TO DELETE PATTERN

- Shift the cursor to the pattern you want to delete.
- 2. Press the Edit button. LCD will change to the editing mode.
- a. When the cursor is at furthest right side, machine will shift just before pattern.
- 3. Press the delete button (F2) button quickly (less than 0.5 sec.).
 - Machine will delete the pattern and cursor will shift to next pattern.
- If you want to delete all patterns, press and hold the clear "C" button (over 0.5 sec.).
 Machine will delete all selected patterns and return to selection mode.
- After the deleting, press the return button (F1) or Edit button. Machine will return to selection mode.



Le curseur vous aide à vérifier les motifs sélectionnés, à insérer de nouveaux motifs, à les supprimer ou à les éditer comme indiqué cidessous

Si le motif en surbrillance accepte les modifications, les paramètres à modifier sont indiqués au milieu de l'écran LCD.

C. VERIFIER LES MOTIFS SELECTIONNES

Lorsque la suite de motifs augmente, les motifs sélectionnés disparaissent au fur et à mesure de l'écran

Vous pouvez les vérifier en déplaçant le curseur vers la gauche.

D.INSERER DES MOTIFS

- Déplacez le curseur à côté du motif que vous souhaitez insérer.
- Sélectionnez le motif.
 La machine insèrera le motif juste avant la lettre ou le motif en surbrillance.

El cursor se utiliza para marcar los patrones seleccionados.

Insertar patrones, borrar patrones o editar cada patrón como se describe abaio.

Si es posible realizar cambios en el patrón resaltado, su condición será indicada en el centro de la pantalla.

C.PARA REVISAR LOS PATRONES SELECCIONADOS

Conforme aumenta la longitud de los patrones, estos desaparecerán de la vista.

Puede revisar los patrones usando el cursor a la izquierda.

D. INSERTANDO UN PATRÓN

- Cambie el cursor junto al patrón que desea insertar.
- Seleccione el patrón.
 La máquina insertará el patrón justo antes de la letra o el patrón resaltado.

E. SUPPRIMER UN MOTIF

- Déplacez le curseur à côté du motif à supprimer.
- Appuyer la touche Edit. Le ECL indiquera mode édité
- Quand le curseur se trouve tout au bout du coté droit. le curseur se positionnerai devant le motif.
- 3. Appuyer la touche (F2) très vite (moins que 0.5 sec)
 - Le motif sera éliminer et le curseur avancera au prochain motif.
- Pour éliminer toutes motifs sur l'écran appuyer la touche (C) pour (plus que 0.5 sec.)
 Tous motifs seront éliminer et la machine retournera a mode sélection.
- Après la supprimassions, appuyer la touche de retour (F1) or la touche Edit. La machine retournera à mode sélection.

E. PARA BORRAR UN PATRÓN

- 1. Cambie el cursor al patrón que desea borrar.
- Presione el botón Edit. La pantalla cambiará al modo de edición
- a. Cuando el cursor está todo a la derecha, la máquina cambiará justo antes del patrón.
- Presione el botón delete (F2) rápidamente (menos de 0.5 seg.).
 La máquina borrará todos los patrones seleccio-
- nados y regresa al modo de selección.

 4. Si desea borrar todos los patrones, mantenga presionado el botón borrar "C" (más de 0.5 seg) La máquina borrará todos los patrones seleccio-
- Después de borrar, presione el botón de retorno (F1) o el botón Edit. La máquina regresara al modo de selección.

nados y regresa al modo de selección.

F. EDITING OF EACH PATTERN

You can change the settings and stitch width/length of stitch patterns.

You can also change the thread tension of selected patterns.

- Press the Edit button.
 LCD will change to the editing mode.
- 2. As you shift the cursor, the setting of each pattern will be indicated.
- 3. By pressing each function button, you can edit as below a-d.
- After you have completed the editing, press the return button (F1) or Edit button.
 Machine will return to selecting mode.

Note:

Letter stitches cannot change stitch width/length and settings (Mirror/reverse and elongation).

a. Deleting (See previous page.)

b. Setting

- You can make change settings by pressing the function button (F3) directly under setting icon.
- 2. LCD will change to show setting mode.
 - i. Mirror/reverse
- ii. Elongation
- iii. Twin needle

i Mirror / Reverse stitch

Press the function button (F4) directly under mirror/reverse icon, and the stitch will change alternately or in rotation.

The descriptions of the mirror/reverse icons are below

- i-1. Regular stitch (normal stitch)
- i-2. Mirror stitch (flips from left to right)
- i-3. Reverse stitch (reverse front and back)
- i-4. Mirror and Reverse stitch, pattern will flip from left to right and from front to back.

If symbol is not indicated, its pattern cannot change (mirror/reverse stitch).

ii. Elongation

By pressing the function button (F5) directly under the elongation mark, stitch will elongate five different sizes. (ii.1-ii.5)


If symbol is not indicated, its pattern cannot elongate.

iii Twin Needle

Press this button (F2) when you sew with twin needle. Twin needle mark will be highlighted. (See page 86)

3. By pressing the return button (F1), machine will return to editing mode.

By pressing EDIT button, machine will return to selecting mode.



F1

F. EDITER CHAQU'UN DES MOTIFS

Vous pouvez changer le réglage, la largeur, ainsi que la longueur d'un motif.

Il est aussi possible de changer la tension de quelque motifs.

- Appuyer la touche Edit Le ECL indiquera mode Editer.
- 2. Lorsque vous déplacer le curseur, le réglage de chaque motif sera indiqué.
- En appuyant chaque touche, vous pouvez changer selon les indications ci dessous.
- Après les changements, appuyer la touche (F1).

La machine retournera à mode sélection.

Note

Il n'est pas possible de changer la largeur, longueur, ni le réglage (Miroir/Inverse et Allongement) des lettrages.

a. Supprimer (Voire la page précédente)

b. Réglage

- 1. Vous pouvez changer le réglage en appuyant la touche (F3) sous l'icône réglage.
- 2. Le ECL changera selon le mode choisis.
 - i. Miroir/Inverse ii. Allongement
 - iii. Aiguille Jumelée

i. Point Miroir/Inverse

Appuyer la touche (F4) sous le icône Miroir/ Inverse et le point changera en rotation ou alternativement

Les détails des icônes miroir/ inverse suivent.

- i-1. Point régulier
- i-2. Miroir (de gauche à droite)
- i-3. Inverse (de haut a bas)
- i-4. Point Miroir et Inverse le point saute de gauche a droite et haut a bas. Ci l'icône ne parait pas. le point ne peut être changé.

ii. Allongement

En appuyant la touche (F5) sous l'icône allongement, vous pouvez allonger le point cinq fois. (ii. 1 ii.5)

Ci l'icône ne parait pas, le point ne peut être changé.

iii. Aiguille Jumelée

Appuyer la touche (F2) quand vous utilisez une aguille jumelée. L'icône jumelée sera illuminé. (Voire la page 86)

 En appuyant la touche de retour (F1), la machine retournera à mode Editer.
 En appuyant la touche EDIT, la machine retournera à mode sélection.

F. EDITANDO CADA PATRÓN

Puede editar los ajustes y ancho de puntada/largo de los patrones.

Puede también cambiar la tensión de hilo de los patrones seleccionados.

- Presione el botón Edit.
 La pantalla cambiará al modo de edición.
- 2. Conforme cambia el cursor, el ajuste de cada patrón será indicado.
- 3. Presionando el botón de cada función, puede editar como se indica abajo de a-d.
- Después de terminar la edición, presione el botón retorno (F1) o el botón Edit.
 La máquina regresará al modo de selección.

Nota:

Las puntadas de letras no pueden ajustarse en largo/ ancho de puntada (espejo/reversa y elongación)

a. Borrando (ver página anterior)

b. Aiuste

- Puede hacer ajustes presionando el botón de función (F3) directamente debajo del ícono.
- 2. La pantalla cambiará para mostrar el modo ajuste.
 - i. Espejo/reversa ii. Elongación
 - iii. Aguja doble

i Puntada espejo / reversa

Presione el botón Función (F4) debajo del ícono reversa/espejo y la puntada cambiará alternativamente o en rotación.

Las descripciones de los iconos espejo/reversa están a continuación

- i-1. Puntada regular (puntada normal)
- i-2. Puntada espejo (de izquierda a derecha)
- i-3. Puntada reversa (reversa frente y atrás)
- i-4. Puntada Espejo y Reversa, el patrón cambia de izquierda a derecha y adelante atrás.
- Si no se indica el símbolo, su patrón no puede elongarse.

ii. Elongación

Presionando el botón de función (F5) debajo de la marca de elongación, la puntada se elongará cinco tamaños diferentes. (ii. 1-ii.5)

Si no se indica el símbolo, su patrón no puede elongarse.

iii Aguja Doble

Presione este botón (F2) cuando cosa con aguja doble. La marca aguja doble se resaltará (Ver página 86)

Presionando el botón retorno (F1), la máquina regresará al modo de edición.

 Presionando el botón Edit la máquina.

Presionando el botón Edit, la máquina regresará al modo de selección.

c. Setting the stitch width and length

Machine will pre-set the stitch width and length suitable for the pattern.

- You can make changes by pressing the function button (F4) directly under the width and length mark.
- For narrower width, press function button F2(-).
 For wider width, press function button F3 (+).
 For shorter length, press function button F4 (-).
 For longer length, press function button F5 (+).

Pre-set stitch width and length will be indicated as a highlighted number.

You can change the width and length of other patterns by shifting the position of the cursor. By pressing the return button (F1), machine will return to editing mode.

By pressing EDIT button, machine will return to selecting mode.

d. Setting the thread tension

By pressing the function button (F5) directly under the tension mark, LCD will indicate the tension mode.

This setting will change the thread tension of all combined patterns.

To increase the upper thread tension, press function button F5 (+).

To decrease the upper thread tension, press function button F4 (–).

Pre-set tension number is highlighted. By pressing the function F3 (AUTO) button, thread tension will return to pre-set. By pressing the return button (F1), machine will return to editing mode.

By pressing EDIT button, machine will return to selecting mode.


G.TO RECALL THE SELECTED PATTERNS


If you change the pattern to utility stitch, machine will retain the combination of patterns until the machine is turned off.

To recall these patterns, press the decorative & letter stitch button. Machine will recall the selected patterns.

(Thread tension will return to pre-set.)

To delete all patterns, press EDIT button and press delete button (F2) for a long time. (See page 90)





c. Modifier la longueur et largeur de point

La machine propose une longueur et une largeur de point préréglée apparopriée pour chacun des motifs.

- Vous pouvez les modifier en appuyant sur la touche de fonction (F4) directement sous l'indicateur de largeur et de longueur.
- 2. Pour une largeur plus étroite, appuyez sur la touche F2 (-).

Pour une largeur plus large, appuyez sur la touche F3 (+).

Pour une longueur plus courte, appuyez sur la touche F4 (-).

Pour une longueur plus longue, appuyez sur la touche F5 (+).

La longueur et la largeur de point préréglées sont indiquées en surbrillance.

Vous pouvez modifier les paramètres des autres motifs en faisant défiler le curseur. En appuyant sur la touche fonction (F1), la machine revient au mode Edition. En appuyant sur la touche EDIT, la machine revient au mode Sélection.

d. PARAMETRES DE TENSION DU FIL

En appuyant sur la touche fonction (F5) directement sous l'indicateur de tension, l'écran LCD indiquera le Mode Tension.
La machine modifiera la tension du fil pour l'ensemble des mofifs sélectionnés.

Pour augmenter la tension du fil supérieur, appuyez sur la touche F5 (+) Pour réduire la tension du fil supérieur, appuyez sur la touche F4 (-).

La tension préréglée apparait en surbrillance. En appuyant sur la touche F3 (AUTO), la tension revient au réglage initial. En appuyant sur la touche de retour F1, la machine revient en Mode Edition. En appuyant sur la touche EDIT, la machine revient en Mode Sélection.

G.RETROUVER LES MOTIFS SELECTIONNES

Si vous revenez aux points utilitaires, la machine gardera les motifs sélectionnés. Pour retrouver ces motifs, appuyez sur la touche Points décoratifs et Lettres. (La tension du fil revient au pré-réglage)

Pour supprimer tous les motifs, appuyer la touche EDIT et appuyer la touche (F2) longtemps. (Voire la page 91)

c. Ajuste del ancho y largo de puntada

La máquina preestablece el largo y ancho de puntada adecuados para el patrón en cuestión.

- Puede hacer cambios presionando el botón de función (F4) directamente debajo de la marca de largo y ancho.
- 2. Para un ancho más reducido, presione el botón de función F2 (-)

Para un ancho más amplio, presione el botón de función F3 (+)

Para un largo más corto, presione el botón de función F4 (-).

Para un largo más extendido, presione el botón de función F5 (+).

El largo y ancho de puntada preestablecido será indicado como un número resaltado. Puede cambiar el ancho y largo de otro patrón cambiando el cursor.

Presionando el botón retorno (F1), la máquina regresará al modo de edición.

Presionando el botón EDIT, la máquina regresará al modo de selección.

d. Ajustando la tensión del hilo

Presionando el botón de función (F5) directamente debajo de la marca de tensión, la pantalla indicará el modo de tensión. Este ajuste cambiará la tensión de hilo de todos los patrones combinados.

Para aumentar la tensión del hilo superior, presione el botón de función F5 (+) Para reducir la tensión del hilo superior, presione el botón de función F4 (-).

El número de tensión preestablecida se resalta. Presionando el botón de función F3 (AUTO), la tensión del hilo regresará al valor preajustado. Presionando el botón retorno (F1), la máquina regresará al modo de edición. Presionando el botón EDIT, la máquina regresará al modo de selección.

G.PARA RECORDAR LOS PATRONES SELECCIONADOS

Si cambia el patrón a puntada utilitaria, la máquina retendrá los patrones seleccionados. Para recordar tales patrones, presione el botón de puntada decorativa y de letras. La máquina llamará los patrones seleccionados. (La tensión del hilo regresará al valor preestablecido.)

Para borrar todos los patrones, presione el botón EDIT y presione el botón borrar (F2) por tiempo prolongado. (Ver página 91)

H.SEWING THE SELECTED PATTERNS

a. Single sewing

You can combine the tack stitch by selecting the pattern No. 35.

When you combined the tack stitch or letter stitch at the end of pattern, machine will stop automatically after sewing selected patterns.

b. Repeat sewing

The pattern combination will sew repeatedly without combining the tack stitch at the end of the pattern sequence.

SEWING

- Attach the Satin Foot when sewing decorative & letter stitch.
- Machine will start sewing from highlighted pattern. You must shift the cursor to the pattern where you wish to start sewing.
 (When the "I" mark cursor is indicated on the right side of selected patterns, machine will start from first pattern.)
- Lower the presser foot and start sewing. Machine will indicate the sewing pattern on the top left side of LCD.

I. TO SEW PATTERN FROM BEGINNING


a. When you stop sewing at the middle of selected patterns, LCD will indicate the setting of sewing pattern and the arrow mark " on the second line.


This mark is meaning that sewing is interrupted. You can continue sewing by starting the machine again.

b. When you stopped sewing at the middle of selected patterns, and If you have raised the presser foot lifter, the arrow mark will change to

At this time, when you start sewing again, machine will sew from the beginning of interrupted pattern.

 c. If you want to sew from the beginning of all patterns, shift the cursor by using the cursor buttons. (Arrow icon will disappear)





H.COUDRE LES MOTIFS SELECTIONNES

a. Couture simple

Vous pouvez combiner le point arrêt en sélectionnant le point numéro 35.
Lorsque vous combinez le point d'arrêt ou les lettres à la fin d'un motif, la machine s'arrête automatiquement après avoir cousu les motifs sélectionnés.

b. Couture répétée

Les motifs combiner couderons continue sans le point d'arrêt à la fin de la sélection.

COUTURE

- 1. Attachez le pied zigzag lorsque de la couture de points décoratifs et de lettres.
- La machine commence à coudre à partir des motifs en surbrillance. Vous devez déplacez le curseur sur le motif à partir duquel vous souhaitez commencer.
 - (Lorsque l'indicateur "1" apparait à droite du motifs sélectionné, la machine commence à coudre les motifs suivants)
- Abaissez le pied presseur et commencez à coudre.
 - La machine indique le motifs en cours de couture en haut à gauche de l'écran ECL.

I. POUR COUDRE LES MOTIFS AU DÉBUT

 a. Lorsque vous stoppez en cours de couture, l'écran ECL indique les paramètres du motif en cours et une flèche « sur la deuxième ligne.

Cet indicateur signifie que la couture est interrompue.

Vous pouvez continuer la couture en mettant la machine en route.

- b. Lorsque vous interrompez la couture en milieu de sélection et si vous relevez le pied presseur, la flèche indique < > ...
 - Dans ce cas, lorsque vous recommencez la couture, la machine recommence la couture au début du motif à coudre.
- c. Si vous souhaitez coudre au début des motifs sélectionnés, déplacez le curseur en utilisant les touches de curseur. (la flèche disparaît).

H.COSIENDO CON LOS PATRONES SELECCIONADOS

a. Costura sencilla

Puede combinar la puntada de refuerzo seleccionando el patrón No. 35.
Cuando combina la puntada de refuerzo o la puntada de letras al final del patrón, la máquina se detendrá automáticamente después de coser los patrones seleccionados.

b. Repetir costura.

Cuando selecciona el patrón decorativo al final del patrón, la máquina coserá los patrones seleccionados repetidamente hasta que detenga la máquina.

COSIENDO

- 1. Coloque el pie de satinados cuando cosa con puntada decorativa y de letras.
- La máquina comenzará a coser a partir del patrón resaltado. De modo que debe cambiar el cursor al patrón que desea iniciar. (Cuando se indica la marca del cursor "I" en el lado derecho de los patrones seleccionados, la máquina comenzará desde el primer patrón.)
- Baje el pie prensatelas y comience a coser.
 La máquina indicará el patrón de costura en el lado superior izquierdo de la pantalla.

I. PARA COSER UN PATRÓN DESDE EL PRINCIPIO

a. Cuando deja de coser en la mitad de los patrones seleccionados, la pantalla indicará el ajuste del patrón de costura y la marca de flecha " en la segunda línea.
Esta marca significa que la costura se ha interrumpido.

Puede continuar cosiendo iniciando la máquina de nuevo

 b. Cuando se detiene la costura a la mitad de los patrones seleccionados y la levantado la palanca del prensatelas, la marca de flecha cambia a " "" "."

En esta vez, cuando inicie de nuevo la costura, la máquina coserá desde el comienzo del patrón interrumpido.

 c. Si desea coser desde el inicio de todos los patrones, cambie el cursor usando los botones de cursor. (La marca de flecha desaparecerá.)


DECORATIVE AND LETTER STITCH CHART —————

The decorative patterns in bold print are one unit of the stitch pattern.

Description of Chart Symbols:

- Mirror Stitch included
- Reverse Stitch included
- # Mirror and Reverse stitch included

X5 Elongation included



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÀÄÅÆÇÈÉĞİÖØŞÜ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzàäåæçèéğiöøşü0123456789::-.'?&!/

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVNXYZÀÄÅÆÇÈEĞİÖØŞÜ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzàäåæçèéğıöøşü0123456789]]-.'?V!/

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÀÄÅÆÇÈÉĞİÖØŞÜ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzàäåæçèéğıöøşü0123456789∷-.'?&!/

AVBCIDIEFCHILIIXILIMINOIPQIRSTIUVVWXYYZÄÄÄÄEÇIÈÉĞİÖÖŞÜÜ albedeliybijikliminopqirstuvwxxyzääåeeçèéğiözşü0128456789: }-"?&#

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШШЪЫЬЭЮЯ абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшшъыьэюя0123456789::-.!?&!/

ADJUSTING THE BALANCE OF THE STITCHES

Depending on the type of fabric you sew, it may be necessary to adjust the balance of the stitches.

The adjustment is needed if the decorative or letter stitch is distorted.

Turn screw which is located bottom of the machine in either direction as may be required.

DECORATIVE STITCH PATTERN

- 1. If patterns are distorted as illustration (a), turn screw in direction of symbol (+).
- 2. If patterns are distorted as illustration (b), turn screw in direction of symbol (–).

LETTER STITCH PATTERN

- 1. If patterns are distorted as illustration (c), turn screw in direction of symbol (+).
- 2. If patterns are distorted as illustration (d), turn screw in direction of symbol (–).




TABLEAU DES LETTRES ET TABLA DE PUNTADAS POINTS DÉCORATIFS DECORATIVAS Y LETRAS

La ligne épaisse du motif décoratif représente une unité du motif

Les symboles du tableau ont les significations suivantes:

- Point miroir possible
- Point inversé possible
- Point inversé et miroir possible
- X5 Élongation possible

Los grupos de puntadas decorativas están separados por una línea negra.

Las marcas de la tabla tienen los siguientes significados:

- Puntada invertida incluida
- Puntada reversible incluida
- Puntada invertida y reversible incluida
- X5 Alargamiento incluido

L'ÉQUILIBRATION DES POINTS -

Dépendant du tissu, il sera peut être nécessaire d'équilibré le point si le motif parait déformer. L'aiustement est nécessaire si les points décoratifs ou les lettres sont déformés. Tournez la vis située sous la machine dans la direction requise.

MOTIFS POINTS DECORATIFS

- 1. Si les motifs sont déformés comme dans l'illustration (a), tournez la vis dans la direction du symbole (+).
- 2. Si les motifs sont déformés comme dans l'illustration (b), tournez la vis dans la direction du symbole (-).

MOTIF POINT LETTRE

- 1. Si les motifs sont déformés comme dans l'illustration (c), tournez la vis dans la direction du symbole (+).
- 2. Si les motifs sont déformés comme dans l'illustration (d), tournez la vis dans la direction du symbole (-).

AJUSTANDO EL BALANCE DE LAS PUNTADAS

Dependiendo del tipo de tela que cosa, puede ser necesario ajustar el balance de las puntadas. El ajuste es necesario si la letra o decorado están distorsionados.

Gire el tornillo que está localizado debajo de la maguina en la dirección que sea necesario.

PATRÓN DE PUNTADA DECORATIVA

- 1. Si los patrones están mal formados como en la ilustración (a), gire el tornillo en dirección del símbolo (+).
- 2. Si los patrones están mal formados como en la ilustración (b), gire el tornillo en la dirección del símbolo (-).

PATRÓN DE PUNTADA DE LETRAS

- 1. Si los patrones están mal formados como en la ilustración (c), gire el tornillo en dirección del símbolo (+).
- 2. Si los patrones están mal formados como en la ilustración (d), gire el tornillo en la dirección del símbolo (-).

MAINTENANCE_



DANGER: To reduce the risk of electric shock.

Disconnect the power line plug from electric outlet before carrying out any maintenance.

CLEANING

If lint and bits of thread accumulate in the hook, this will interfere with the smooth operation of the machine. Check regularly and clean the stitching mechanism as needed.

A. Bobbin Holder

Remove the bobbin cover and bobbin. Clean the bobbin holder with a brush.

B. Hook Race and Feed Dog

- Remove the needle, presser foot and holder. Remove the bobbin cover and bobbin. Remove the screws holding the needle plate.
- 2. Remove the needle plate by lifting up the right side of the plate.
- 3. Lift up the bobbin holder and remove it.




CAUTION: To prevent accidents.


Do not touch thread cutter unit (a). Edged knife is provided inside.

- Clean the hook race, feed dogs and bobbin holder with a brush. Also clean them, using a soft, dry cloth.
- 5. Replace the bobbin holder into the hook race so that the tip (b) fits to the stopper (c) as shown.
- 6. Replace the needle plate inserting the hook into the machine. Replace the screws and tighten.

Note:

- * An LED lamp is used to illuminate the stitching area. It does not require replacement. In the unlikely event it does not light, call your authorized SINGER retailer for service.
- * There is no need to lubricate this machine.





ENTRETIEN -



DANGER! Pour réduire les risques de décharge électrique :

Débranchez le câble d'alimentation avant d'entreprendre toute opération d'entretien.

NETTOYAGE

L'accumulation de peluches et de fibres de tissu dans le crochet perturbe le fonctionnement régulier de la machine. Vérifier régulièrement et nettoyer quand nécessaire.

A. Boîtier de canette

Retirez le couvercle de la canette et la canette. Nettoyez le boîtier de canette à l'aide d'une brosse.

B. Entretien du crochet et des griffes d'entraînement

- Retirez l'aiguille, le pied presseur et son support. Retirez le couvercle de la canette et la canette. Retirez les vis retenant la plaque à aiguille.
- Retirez la plaque à aiguille en soulevant le côté droit de la plaque.
- 3. Soulevez le boîtier de canette et retirez-le.



ATTENTION: Pour éviter les accidents.

Ne toucher pas le couteau du fil (a).Couteau (avec bord) est inclus à l'intérieur.

- Nettoyez le crochet, les griffes et le boîtier de canette à l'aide d'une brosse. Vous pouvez aussi les entretenir en utilisant un chiffon doux et sec.
- Remettez le boîtier de canette en place dans le crochet de façon à ce que le taquet (a) s'enclenche dans l'arrêtoir (b) comme illustré.
- Replacez la plaque à aiguille en insérant le crochet dans la machine. Resserrez les vis.

Remarque:

- * Une lumière LED est utilisée pour éclairer l'endroit de couture. Elle n'exige pas d'être remplacer. Si la lumière ne fonctionne pas, contacter votre détaillant Singer.
- * Il n'est pas nécessaire de lubrifier la machine.

MANTENIMIENTO



PELIGRO: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica.

Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de llevar a cabo ninguna labor de mantenimiento.

LIMPIEZA

La acumulación de polvo o hilachas en el garfio puede interferir en el funcionamiento suave de la máquina. Revise regularmente y limpie el mecanismo de costura si es necesario.

A. Cápsula de la canilla

Retire la cubierta de la canilla y la canilla. Limpie la cápsula de la canilla con un cepillo.

B. Recorrido del garfio y arrastre

- Retire la aguja, el prensatelas y el portaprensatelas. Retire la cubierta de la canilla y la canilla. Retire los dos tornillos sujetando la placa de la aguja.
- Retire la placa de la aguja levantando el lado derecho de la placa.
- 3. Levante la cápsula de la canilla y quítela.



PRECAUCIÓN: Para evitar accidentes.


No toque el cortador de hilo (a). Hay una cuchilla afilada en el interior.

- Limpie el recorrido del garfio, los transportadores y la cápsula de la canilla con un cepillo. También puede usar un trapo suave v seco.
- Vuelva a colocar la cápsula de la canilla en el recorrido del garfio de forma que el saliente (a) encaje en el tope (b) como se muestra en el dibujo.
- Vuelva a colocar la placa de la aguja insertando el garfio en la máquina. Vuelva a apretar los tornillos.

Notas:

- * Se usa una lámpara LED para iluminar el área de costura. No requiere remplazo. En el remoto caso que no ilumine, contacte a su detallista SINGER para solicitar servicio.
- * No es necesario lubricar esta máquina.

MESSAGES ON LCD



Messages sur écran LCD ___ Mensajes en pantalla LCD__

1. Remplissage de la bobine	1. Devanando la bobina.
2. Abaisser le levier boutonnière	2. Baje la palanca del ojalador.
 Après couture de la boutonnière, relever le pied et mettre le pied boutonnière en position de départ. 	 Después de coser el ojal, levante la palanca del pie prensatelas y coloque el marco del pie ojalador en la posición inicial.
4. Relâcher la pédale de contrôle	4. Suelte el controlador de pedal.
5. Abaisser le pied presseur	5. Baje el pie prensatelas.
6. Mémoire pleine	6. Máquina no puede guardar más memoria.
7. Sélectionner un modèle	7. Seleccione un patrón de puntada.
8. Relâcher la touche couture arrière	8. Libere el botón de reversa.
9. Relâcher la touche marche/arrêt	9. Libere el botón de inicio/parada.
10. Renfiler the fil supérieur	10. Enhebre el hilo superior.
11. La pédale de contrôle est connectée	11. El control de pedal está conectado.
12. Relâcher la touche aiguille haute-basse / lente	12. Libere el botón de arriba-abajo / lento de la aguja.
13. Relâcher la touche coupe-fil automatique	13. Libere el botón del corta-hilo.
14. Appuyer sur la touche Arrêt	14. Apague el interruptor.

HELPFUL HINTS ——

HELPFUL	пи 13		
PROBLEM	CAUSE	CORRECTION	Page
Upper thread breaks	Machine not properly threaded. Thread entwined around bobbin. Needle inserted incorrectly. Thread tension too tight. Thread of incorrect size or poor quality.	Re-thread machine. Remove entwined thread. Re-insert needle. Readjust thread tension. Choose correct thread.	32 30 16 42 16
Lower thread breaks	Bobbin threaded incorrectly. Bobbin wound unevenly or too full. Dirt or lint on the bobbin holder.	Re-thread the bobbin. Rewind the bobbin. Clean the holder.	30 28 100
Machine skips stitches	Needle inserted incorrectly. Bent or blunt needle. Incorrect size of needle. (on stretch fabric)	Re-insert needle. Insert new needle. Choose correct size needle for fabric. (use stretch needle)	16 16 16
Fabric puckers	Machine not properly threaded. Bobbin threaded incorrectly. Blunt needle. Thread tension too tight.	Re-thread machine. Re-thread the bobbin. Insert new needle. Readjust thread tension.	32 30 16 42
Machine makes loose stitches or loops	Bobbin threaded incorrectly. Machine not properly threaded. Tension not adjusted properly.	Re-thread the bobbin. Re-thread machine. Readjust thread tension.	30 32 42
Stitch pattern is distorted	Presser foot is not suited for the pattern. Thread tension is not balanced. Stitch is not balanced.	Attach correct foot. Adjust the thread tension. Adjust the balance of the stitches.	50- 42 98
Threader does not thread needle eye	Needle is not raised. Needle inserted incorrectly. Bent needle.	Raise the needle. Re-insert needle. Insert new needle.	20 16 16
Machine does not feed properly	Feed dogs are lowered. Stitch length not suitable for fabric. Lint and dust accumulated around feed dog.	Raise the feed dogs Regulate stitch length. Clean the feed dog area.	22 46 100
Needle breaks	Fabric pulled while sewing. Needle is hitting the presser foot. Needle inserted incorrectly. Incorrect size needle or thread for fabric being sewn.	Do not pull fabric. Select correct foot and pattern. Re-insert needle. Choose correct size needle and thread.	36 50- 16 16
Machine runs with difficulty	Dirt or lint accumulated in the hook race and feed dog.	Remove the needle plate and bobbin holder and clean the hook race and feed dog.	100
Machine will not run	Cord not plugged into electrical outlet. Power switch is not turned on. Bobbin winder spindle is pushed to the right. Presser foot is not lowered. Buttonhole Sewing Mode; * Buttonhole lever is not lowered completely.	Insert plug fully into outlet. Turn on the switch. Push spindle to the left. Lower the foot. Lower the buttonhole lever.	18 18 28 20 68
104	* Buttonhole foot is not attached.	Attach the buttonhole foot.	68

SOLUTION AUX PROBLÈMES COURANTS

Anomalie	Cause	Solution	Page
Le fil d'aiguille casse	La machine n'est pas enfilée correctement. Le fil s'est pris dans la canette. L'aiguille n'est pas insérée correctement. La tension du fil est trop élevée. Le fil est d'une grosseur inappropriée ou de mauvaise qualité.	Enfilez à nouveau la machine. Retirez les fils emmêlés. Insérez à nouveau l'aiguille. Réajustez la tension du fil. Remplacez le fil par un fil approprié.	33 31 17 43 17
Le fil de canette casse	La canette n'est pas enfilée correctement. La canette se déroule de façon irrégulière ou est trop pleine. Il y a de la poussière dans le boîtier de canette.	Enfilez à nouveau la canette. Refaites la canette. Nettoyez le boîtier de canette.	31 29 101
La machine saute des points	L'aiguille n'est pas insérée correctement. L'aiguille est tordue ou émoussée. L'aiguille est de grosseur inappropriée. (sur tissus extensibles)	Insérez à nouveau l'aiguille. Insérez une nouvelle aiguille. Choisissez une aiguille de grosseur appropriée pour ce tissu. (Utilisez une aiguille pour tissus extensibles)	17 17 17
Le tissu grigne	La machine n'est pas bien enfilée. La canette n'est pas bien enfilée. L'aiguille est émoussée. La tension du fil est trop élevée.	Enfilez à nouveau la machine. Enfilez à nouveau la canette. Insérez une nouvelle aiguille. Réajustez la tension du fil.	33 31 17 43
La machine fait des points lâches ou des boucles	La canette n'est pas bien enfilée. La machine n'est pas bien enfilée. La tension du fil n'est pas appropriée.	Enfilez à nouveau la canette. Enfilez à nouveau la machine. Réajustez la tension du fil.	31 33 43
Les points des motifs sont déformés	Le pied presseur n'est pas adapté au motif. La tension du fil n'est pas appropriée. Le point n'est pas équilibrer.	Mettez en place le pied presseur approprié. Ajustez la tension du fil. Ajuster l'équilibrage du point.	51- 43 99
L'enfile-aiguille n'enfile pas le fil d'aiguille	L'aiguille n'est pas en position haute. L'aiguille n'est pas insérée correctement. L'aiguille est tordue.	Relevez l'aiguille. Insérez à nouveau l'aiguille. Insérez une nouvelle aiguille.	21 17 17
La machine n'entraîne pas correctement	Les griffes sont abaissées. La longueur du point n'est pas adaptée au tissu. Des peluches ou de la poussière sont accumulées autour des griffes.	Relevez les griffes. Réglez la longueur du point. Nettoyez la zone des griffes.	23 47 101
L'aiguille casse	Le tissu a été tiré pendant la couture. L'aiguille pique dans le pied presseur. L'aiguille n'est pas insérée correctement. La grosseur de l'aiguille ou du fil n'est pas adaptée au tissu.	Ne tirez pas sur le tissu. Sélectionnez un pied adapté à votre motif. Insérez à nouveau l'aiguille. Choisissez une aiguille et un fil de grosseur appropriée.	37 51- 17 17
La machine avance avec difficulté	Des peluches ou de la poussière sont accumulées autour des griffes.	Retirez la plaque à aiguille et le boîtier de canette puis nettoyez le crochet et les griffes.	101
La machine ne démarre pas	La machine n'est pas branchée. La machine n'est pas allumée. La broche du bobinoir est poussée vers la droite. Le pied presseur n'est pas abaissé. En mode boutonnière : le levier boutonnière n'est pas abaissé complètement. Le pied boutonnière n'est pas mis en place.	Insérez la fiche dans la prise. Mettez l'interrupteur sur « on ». Poussez l'axe vers la gauche. Abaissez le pied presseur. Abaissez le levier boutonnière. Mettez le pied boutonnière en place.	19 19 29 21 69

RECOMENDACIONES ÚTILES

		_	
PROBLEMA	CAUSA	CORRECCIÓN	Página
El hilo superior se rompe	La máquina está enhebrada incorrectamente. Hilo enrollado alrededor de la canilla. La aguja está insertada incorrectamente. El hilo está demasiado teso. El hilo es de tamaño incorrecto o de baja calidad.	Vuelva a enhebrar la máquina. Retire el hilo enrollado. Vuelva a insertar la aguja. Vuelva a ajustar la tensión del hilo. Elija el hilo correcto.	33 31 17 43 17
El hilo de la canilla se rompe	La canilla está enhebrada incorrectamente. La canilla está devanada desigualmente o está demasiado llena. Hay suciedad en la cápsula de la canilla.	Vuelva a enhebrar la canilla. Vuelva a devanar la canilla. Limpie la cápsula.	31 29 101
La máquina salta puntadas	La aguja está insertada incorrectamente. La aguja está doblada o despuntada. La aguja es de tamaño incorrecto. (En tejidos elásticos)	Vuelva a insertar la aguja. Inserte una nueva aguja. Elija el tamaño correcto de la aguja para el tejido. (Use aguja para elásticos)	17 17 17
El tejido se arruga	La máquina está enhebrada incorrectamente. La canilla está enhebrada incorrectamente. La aguja está despuntada. El hilo está demasiado tenso.	Vuelva a enhebrar la máquina. Vuelva a enhebrar la canilla. Inserte una nueva aguja. Vuelva a ajustar la tensión del hilo.	33 31 17 43
La máquina hace puntadas flojas o lazos	La canilla está enhebrada incorrectamente. La máquina está enhebrada incorrectamente. La tensión está ajustada incorrectamente.	Vuelva a enhebrar la canilla. Vuelva a enhebrar la máquina. Vuelva a ajustar la tensión del hilo.	31 33 43
La puntada está deformado	El prensatelas no es el adecuado para el diseño. La tensión de los hilos no está equilibrada. La puntada no está balanceada.	Coloque el prensatelas adecuado. Ajuste la tensión de los hilos. Ajuste el balance de las puntadas.	51- 43 99
El enhebrador no enhebra el ojo de la aguja	La aguja no está levantada. La aguja está insertada incorrectamente. La aguja está doblada.	Levante la aguja. Vuelva a insertar la aguja. Inserte una nueva aguja.	21 17 17
La máquina no transporta apropiadamente	Los transportadores están bajados. El largo de la puntada no es el apropiado para el tejido. Se ha acumulado polvo e hilachas alrededor del transporte.	Levante los transportadores. Regule el largo de puntada. Limpie el área de transporte.	23 47 101
La aguja se rompe	Se tira del tejido mientras se cose. La aguja está golpeando el prensatelas. La aguja está insertada incorrectamente. El tamaño de la aguja es incorrecto o lo es	No tire del tejido. Seleccione el prensatelas y el diseño correcto. Vuelva a insertar la aguja. Elija el tamaño correcto de la	37 51- 17 17
La máquina funciona con dificultad	el hilo para el tejido que se está cosiendo. Se ha acumulado polvo o hilachas en el recorrido del garfio o en el transporte.	aguja y el hilo. Retire la placa de la aguja y la cápsula de la canilla y limpie el recorrido del garfio y el transporte.	101
La máquina no funciona	El cable está desenchufado de la toma de corriente. El interruptor de encendido no se ha girado a la posición ON.	Inserte el enchufe en la toma. Gire el interruptor.	19 19
	El eje del devanador de la canilla está desplazado a la derecha. El prensatelas no está bajado.	Empuje el eje hacia la izquierda. Baje el prensatelas.	29 21
106	Modo de costura de ojales: La palanca de ojales no está completamente bajada. El prensatelas para ojales no está colocado.	Baje la palanca de ojales. Coloque el prensatelas para ojales.	69 69